

# BaByliss® MEN



E990E - T150g

Рис.1



Рис.1b



Рис.2



**BABYLISS SRL**

**Тип приладу:** Машинка для стрижки

**Виробник:** BABYLISS SRL

**Адреса:** 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

**Зроблено в Китаї**

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

# УКРАЇНСЬКА

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ E990E

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки.

Адаптер/Блок живлення

CA78

### ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ

Для підтримання оптимальної ємності літій-іонних акумуляторів кожні 6 місяців їх слід повністю розрядити, а потім перезарядити протягом 3 годин.

### ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

**УВАГА!** Використовуйте тільки мережевий блок живлення з комплекту постачання до приладу.

- Для заряджання вставте штекер адаптера у відповідне гніздо на приладовій під'єдинці блок живлення до розетки. На світлодіодному дисплеї відобразиться рівень заряду акумулятору, а також блимматиме індикатор, вказуючи, що йде процес заряджання.
- Перед першим використанням прилад має пройти повне заряджання протягом 3 годин. Переконайтесь, що прилад вимкнено.
- Одного повного заряду приладу вистачить щонайменше на 160 хвилин автономного використання.
- Тривалість наступних циклів заряджання становитиме 3 годин.

### ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ

Для підтримання оптимальної ємності літій-іонних акумуляторів кожні 6 місяців їх слід повністю розрядити, а потім перезарядити протягом 3 годин.

### НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Переконайтесь, що на лезах відсутнє стрижене волосся або інші забруднення.
- Користуйтесь приладом на чистому, сухому, ретельно розчесаному волоссі.
- Після розблокування приладу (див. нижче), увімкніть прилад перемикачем.

### РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ

- Переконайтесь, що прилад вимкнено.
- Підключіть штекер мережевого адаптера у відповідне гніздо на приладі й підключіть його до розетки. Зачекайте 1 хвилину й увімкніть прилад.

**УВАГА!** Використовуйте тільки мережевий блок живлення з комплекту постачання до приладу.

### БЛОКУВАННЯ Й РОЗБЛОКУВАННЯ ПРИЛАДУ

Для блокування приладу, утримуйте перемикач натиснутим протягом 3 секунд. На екрані з'явиться символ , що свідчить про те, що прилад заблоковано.

Для розблокування приладу, утримуйте перемикач натиснутим протягом 3 секунд. Прилад розблокується й на екрані відобразиться поточне налаштування довжини стрижки.

### ВИКОРИСТАННЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ ДЛЯ СТРИЖКИ

В комплект машинки для стрижки включені 8 гребінчастих направляючих.

Довжина стрижки	Маркування
3 мм	№1
6 мм	№2
9,5 мм	№3
13 мм	№4
16 мм	№5
19 мм	№6
22 мм	№7
25 мм	№8

Встановлювати або знімати насадку можна тільки на приладовій, який вимкнено.

- Надягніть насадку на леза приладу й натисніть на її задню частину, поки направляюча зафіксується із клацанням (**Рис. 1**).

- Зняти насадку можна, від'єднавши її задню частину від приладу й потягнувши у напрямку від лез (**Рис. 1b**).

### РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЖИНИ СТРИЖКИ

Прилад обладнаний 5-позиційним регулятором точного налаштування довжини волосся, що дозволяє досягнути професійно-ідеального результату стрижки незалежно від того, використовується машинка з насадками або без них.

- Поворотом регулятора вправо довжина волосся збільшуватиметься.

- Поворотом регулятора вліво довжина волосся зменшуватиметься.

**ПРИМІТКА:** перед встановленням лез на машинку регулятор слід налаштувати на максимальну довжину волосся (3,0 мм).

### ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для підтримання оптимальної продуктивності прилад слід регулярно очищати після кожного використання:

- Увімкніть прилад і від'єднайте його від розетки.

- Зніміть направлячу насадку.

- Промийте направлячу під проточною водою й ретельно висушіть перед тим, як прибрати прилад на зберігання або знову використати його.

### З'ЄМНІ ЛЕЗА

Для полегшення обслуговування приладу леза можна зняти з приладу.

- Увімкніть прилад й зніміть з нього направлячу.

- Зняти леза можна утримуючи корпус приладу лезами вгору й натискаючи на нижню сторону зубчиків леза (**Рис. 2**).

- За допомогою щіточки з комплекту постачання виділіть стрижене волосся й забруднення.

- Промийте леза під проточною водою, уникнувши занурення у воду самого приладу.

- Після очищення лез приладу встановіть їх на прилад, увімкніть його й змасливіть леза декількома краплями мастила з комплекту постачання. Використовуйте тільки мастило, котре постачається разом із приладом: його формулу спеціально розроблено для машинок для стрижки; мастило не випаровується й не уповільнює роботу лез.