


## **Оригінальна інструкція з експлуатації**

Холодильник з вибухозахищеним внутрішнім простором  
Перед введенням в експлуатацію прочитайте інструкцію з експлуатації

сторінка 86

**UK**



LKUexv 1610  
LKexv 3910

**7085 936-01**

**LIEBHERR**


## Зміст

Градація попереджень.....	86
Вказівки з техніки безпеки та попередження.....	86
Символи на приладі .....	87
Використання за призначенням .....	87
Передбачуване неправильне застосування.....	87
Декларація про відповідність.....	87
Акустична емісія приладу.....	88
Кліматичний клас .....	88
Опис приладу.....	88
Установка.....	88
Вирівнювання приладу .....	88
Розміри приладу.....	88
Електричне під'єднання.....	89
Елементи для обслуговування і контролю .....	89
Увімкнення і вимкнення приладу .....	89
Регулювання температури .....	89
Режим індикації температури .....	89
Сигналізація відкритих дверей.....	90
Налаштування часу затримки для сигналізації відкритих дверей.....	90
Налаштування звукового попереджуvalного сигналу....	90
Деактивація функції звукового попереджуvalного сигналу .....	90
Перевірка сигналізації.....	90
Аварійні повідомлення.....	91
Налаштування параметрів сигналізації .....	91
Опитування збережених аварійних станів і зчитування температурного режиму .....	91
Скидання зареєстрованих аварійних станів НAp .....	91
Скидання записаного температурного режиму rt .....	91
Приклад опитування сигналізації.....	92
Калірування датчика управління (серійний датчик для управління температурою).....	92
Датчик температури продуктів.....	92
Калірування датчика температури продуктів .....	92
Перемикання індикації температури між датчиком управління і датчиком температури продуктів .....	93
Блокування кнопок .....	93
Налаштування годинника реального часу .....	93
Перемикання на літній/зимовий час .....	94
Деактивація/активація автоматичного перемикання на літній/зимовий час.....	94
Зміна мережової адреси .....	94
Скидання параметрів до заводських налаштувань .....	94
Замок з секретом .....	94
Розморожування .....	94
Налаштування індикації на дисплей під час фази розморожування .....	94
Ручне увімкнення функції розморожування .....	94
Очищення.....	95
Вказівки з утилізації .....	95
Виведення приладу з експлуатації .....	95
Несправності .....	95
Можливі повідомлення про помилку на дисплеї .....	95
Зовнішня сигналізація .....	96
Монтажні розміри (мм).....	96
Перенавішування дверей .....	97

## Градація попереджень

<b>⚠ НЕБЕЗПЕКА</b>	позначає безпосередню не- безпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або важ- ких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
<b>⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b>	позначає небезпечну ситуа- цію, яка може призвести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попе- редити.
<b>⚠ ОБЕРЕЖНО</b>	позначає небезпечну ситуа- цію, яка може призвести до легких або середніх тілесних ушкоджень, якщо її не попе- редити.
<b>Увага</b>	позначає небезпечну ситуа- цію, яка може призвести до матеріальної шкоди, якщо її не попередити.
<b>Вказівка</b>	позначає корисні вказівки та поради.

### Вказівки з техніки безпеки та попередження

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не закривай-  
те вентиляційні отвори в корпусі  
приладу або в корпусі для монта-  
жу. 
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для приско-  
рення розморожування викорис-  
товуйте лише механічні пристрої  
чи інші засоби, які були рекомен-  
довані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не пошко-  
джуйте контур холодаагенту.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте у від-  
ділі охолодження електричні прилади, які не  
відповідають рекомендованому виробником  
типу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте обережні, щоб не  
пошкодити шнур живлення під час установки  
приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не можна розміщувати і  
експлуатувати мережеві розгалужувачі та інші  
електроприлади (напр., трансформатори для  
галогенних ламп) у задній частині приладів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** цей прилад повинен бути  
закріплений згідно з інструкцією з експлуа-  
тації (інструкцією з монтажу), щоб запобігти  
небезпекам, що виникають через недостатню  
стійкість.

- Діти від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або без достатнього досвіду і знань можуть користуватися приладом тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання приладу і розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з приладом. Дітям забороняється виконувати очищення й технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Дітям від 3 до 8 років не дозволяється завантажувати і розвантажувати холодильник/морозильну камеру.
- Щоб запобігти небезпеці травмування і пошкодження матеріальних цінностей, прилад повинні встановлювати 2 людини.


- Після розпакування перевірте прилад на наявність пошкоджень. У разі наявності пошкоджень зверніться до постачальника. Не підключайте прилад до мережі живлення.
- Уникайте тривалого контакту з холодних поверхонь (напр., охолодженими/замороженими продуктами) зі шкірою. За потреби вживайте запобіжних заходів (напр., використовуйте рукавички).
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати лише силами служби сервісу або спеціально навчених фахівців. Те саме стосується і заміни шнура живлення.
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати, лише коли штепсель вийнятий і знаходиться на видному місці.
- Прилад дозволяється монтувати, підключати й утилізувати лише згідно з інструкцією з експлуатації.
- У разі несправності витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник.
- Шнур живлення можна від'єднувати від мережі, лише витягаючи штепсель з розетки. Нетягніть за шнур.
- Усередині приладу не можна користуватися відкритим вогнем або джерелом запалення.

## **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека утворення іскор через тертя з причини осідання пилу на крильчатці вентилятора!

Не зберігайте у приладі жодні запилені предмети.

Щомісячно очищуйте пилосмоком вентиляційні щілини вентилятора циркуляційного повітря.



## **Символи на приладі**

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується оліви у компресорі і вказує на наступну небезпеку: проковтування і потрапляння у дихальні шляхи може бути смертельним. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Під час нормальної експлуатації небезпеки не існує.
	Попередження про вогненебезпечні матеріали.
	Ця або подібна наклейка може знаходитися на задній частині приладу. Вона стосується запінених панелей у дверях і/або в корпусі. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Не знімайте наклейку.

## **Використання за призначенням**

Цей прилад з внутрішнім простором, який не містить джерел запалювання, для професійного застосування придатний до зберігання легкозаймистих продуктів у закритих контейнерах за температури від 3 °C до 16 °C.

Внутрішній простір має допуск у якості вибухонебезпечного середовища зони 2 згідно з 2014/34/ЄС (Директива АТЕХ).

Типовими продуктами для зберігання є проби для наукових досліджень, реагенти, лабораторний інвентар тощо, які відносяться до групи вибухонебезпечності II B+H2 і температурного класу T6 згідно з 2014/34/ЄС (Директива АТЕХ).

Група вибухонебезпечності вказана у сертифікаті безпеки продукту для зберігання. У разі сумнівів зверніться до постачальника відповідного продукту.

У разі збереження цінних або чутливих до температури матеріалів або продуктів потрібно використовувати незалежну, постійно контролювану систему сигналізації.

Ця система сигналізації повинна бути організована так, щоб кожний аварійний стан негайно реєструвався відповідальною особою, яка може при цьому вжити відповідних заходів.

## **Передбачуване неправильне застосування**

**Не використовуйте** прилад для наступних застосувань:

- Зберіганняй охолодження медикаментів, хімічно нестабільних речовин, крові, фізіологічних рідин, клітинних тканин, рідин або газів, призначених для інфузій, для застосування для тіла людини або введення в тіло людини.
- Застосування у вибухонебезпечних зонах.
- Застосування на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

Неправильне використання приладу може привести до пошкодження виробу або зіпсування продуктів, що зберігаються.

## **Декларація про відповідність**


Контур холдоагенту перевірений на герметичність. Прилад відповідає застосовним нормам техніки безпеки та Директивам ЄС 2006/42/ЄС, 2014/30/ЄС, 2009/125/ЄС і 2011/65/ЄС.

## Акустична емісія приладу

Рівень шумів, що виникають під час роботи приладу, не перевищує 70 dB (A) (відн. звукова потужність 1 пВт).

## Кліматичний клас

Кліматичний клас вказує, за якої кімнатної температурі дозволяється експлуатувати прилад для досягнення повної холодильної потужності і яка має бути максимальна відносна вологість повітря в приміщенні, де встановлений прилад, щоб на зовнішньому боці корпусу приладу не утворювався конденсат.




Кліматичний клас зазначений на заводській таблиці.

Кліматичний клас	макс. кімнатна температура	макс. відн. вологість повітря
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

Мінімальна допустима кімнатна температура у місці установки складає 10 °C.

## Опис приладу



- (1) Елементи для обслуговування і контролю
- (2) Заводська таблиця
- (3) Полиці для укладання продуктів, що переставляються
- (4) Піддон для талої води
- (5) Ніжки

## УВАГА

Максимальне завантаження кожної полиці складає 40 кг.

## Додаткові характеристики обладнання

- Звукова і візуальна температурна сигналізація.
- Звукова і візуальна сигналізація відкритих дверей.
- Контакт з нульовим потенціалом для підключення до системи дистанційного контролю.
- Послідовний інтерфейс (RS485) для зовнішнього документування температури і сигналізації.
- Збереження досягнутої мінімальної/максимальної температури всередині приладу.
- Збереження останніх 3 спрацьовувань температурної сигналізації зі вказуванням часу, дати і тривалості сигналізації.
- Збереження останніх 3 випадків відключення електроенергії у мережі зі вказуванням часу, дати і тривалості відключення.
- Захисний термостат для попередження температури нижче +2 °C.


Для запобігання псуванню охолоджуваних продуктів, що зберігаються, обов'язково потрібно використовувати ці пристрій безпеки. Ці пристрій не дозволяється вимикати або відключати!

## Установка

- Не встановлюйте на прилад інші тепловиділяючі прилади, напр., мікрохвильові печі, тостери та ін.
- Чим більше холодаагенту міститься в пристрії, тим ільшим має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодаагенту має припадати щонайменше 1 м<sup>3</sup> об'єму приміщення для встановлення пристроя. Дані про вміст холодаагенту вказано на заводській таблиці всередині пристроя.
- Прилад слід завжди встановлювати прямо біля стіни.

## Вирівнювання приладу


Компенсуйте нерівності підлоги за допомогою регульованих ніжок.



## УВАГА

Прилад повинен бути вирівняний горизонтально й вертикально. Коли прилад стоїть навкіс, корпус приладу може деформуватися і двері не закриватимуться правильно.

## Розміри приладу



## Електричне під'єднання

Підключайте прилад лише до мережі **перемінного струму**.

Допустимі значення напруги та частоти зазначені на заводській таблиці. Розташування заводської таблиці зазначене в розділі **Опис приладу**.


Розетка повинна бути заземлена належним чином та оснащена електричним запобіжником.

Значення струму спрацювання запобіжника повинно знаходитися в діапазоні від 10 A до 16 A.

**Розетка не повинна знаходитися за приладом, вона повинна бути легкодоступною.**

Непідключайте прилад через подовжувач або трійник.

Не застосовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний або енергозберігаючий штекер. Можливе пошкодження електричних компонентів!



## Елементи для обслуговування і контролю



Кнопка ON/OFF (увімкнення і вимкнення приладу)

Кнопки вибору

Кнопка розморожування (Ручне увімкнення функції розморожування)

Блокування кнопок

Кнопка опитування збережених аварійних станів

Кнопка вимкнення аварійної сигналізації

Кнопка Enter (налаштування)

## Символи на дисплеї

Компресор працює

Світлодіод блимає – витримка часу при увімкненні холодильного агрегату. Після вирівнювання друку у контурі охолодження компресор вмикається автоматично.

Вентилятор працює

Прилад знаходиться у режимі розморожування

Індикація температури від датчика температури продуктів активна

Світлодіод блимає і відображається ЕІС. Годинник реального часу потрібно знову налаштувати.

Індикація означає реєстрацію параметрів електро живлення і температури всередині приладу.

Блімання на дисплеї означає, що або мало місце відключення електро живлення або температура всередині приладу знаходилася у неприпустимому діапазоні.

Функція аварійної сигналізації

Це свідчить про несправність приладу. Зверніться у службу сервісу.

## Увімкнення і вимкнення приладу

Устроміть штепсель у розетку. Індикатор = **OFF**.

## Увімкнення приладу

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = **ON**.

Під час першого введення в експлуатацію аварійного повідомлення немає.

Якщо після першого введення в експлуатацію прилад був на тривалий час відключений від мережі живлення і температура всередині приладу підніметься вище верхньої межі сигналізації, електроніка вважає це за несправність (на дисплеї блимає ).

У разі повторного введення в експлуатацію індикацію потрібно скинути, як вказано нижче.

Натискайте .

Натискайте + протягом 5 с. Індикатор = ЕІС

Світлодіод знову світиться безперервно.

Натискайте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальній режим роботи.

## Вимкнення приладу

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = **OFF**

## Регулювання температури

Натискайте протягом 1 сек. Блимає індикатор температури.

Підвищення температури (тепліше) - натисніть кнопку .

Пониження температури (холодніше) - натисніть кнопку .

натисніть знову.

Відбувається збереження потрібного налаштування температури.

## Вказівка

У найтеплішій зоні всередині приладу температура може бути вищою ніж налаштована температура.

Якщо двері відкриті протягом тривалого часу, це може привести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.

## Режим індикації температури

Індикація температури може на вибір здійснюватися у градусах Цельсія або у градусах Фаренгейта. Заводське налаштування - це градуси Цельсія.

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = ЕІС

Натискайте . Індикатор = |

Кнопками чи можна вибрати потрібне налаштування.

0 = °C    1 = °F

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = ЕІС

Натискайте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальній режим роботи.

## Сигналізація відкритих дверей

Коли відкриваються двері, світиться світлодіод індикатор температури починає блимати.

Якщо двері відкриті довше ніж 60 секунд, починає блимати світлодіод і на дисплеї поперемінно блимають індикатор температури.

Лунає звуковий попереджувальний сигнал (якщо функція звукового сигналу не відключена).

Якщо двері для завантаження охолоджуваних продуктів необхідно тримати відкритими довше, вимкніть звуковий попереджувальний сигнал натисканням кнопки .

## Налаштування часу затримки для сигналізації відкритих дверей

Час до подачі звукового попереджувальн

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор =

Натискайте кнопку , поки на дисплей не з'явиться

Натискуйте . Індикатор = | Діапазон налаштування=1-5 хвилин

Кнопками чи можна вибрати потрібне налаштування.

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор =

Натискуйте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

## Налаштування звукового попереджувального сигналу

Після натискання кнопки для поточного аварійного випадку звуковий попереджувальний сигнал залишається вимкненим. Якщо звуковий попереджувальний сигнал повинен самостійно активуватися знову, виконайте наступні дії.

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор =

Натискайте кнопку , поки на дисплей не з'явиться

Натискуйте . Індикатор = []

Натискуйте . Індикатор = |

Натискуйте . Індикатор =

Автоматична повторна активізація звукового попереджувального сигналу наразі активна.

Час до повторної подачі звукового попереджувального сигналу потрібно налаштувати.

Натискуйте . Індикатор =

Натискуйте . Індикатор = | Діапазон налаштування = 1 - 120 хвилин.

Кнопками чи можна вибрати потрібне налаштування.

Натискуйте . Індикатор =

Натискуйте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

## Деактивація функції звукового попереджувального сигналу

Функцію звукового попереджувального сигналу за потреби можна деактивувати повністю.

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор =

Натискайте кнопку , поки на дисплей не з'явиться

Натискуйте . Індикатор = []

Кнопками чи можна вибрати потрібне налаштування.

0 = функція звукового попереджувального сигналу активна

1 = функція звукового попереджувального сигналу неактивна

Натискуйте . Індикатор =

Натискуйте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

## Перевірка сигналізації

За допомогою цього тестового прогону можна перевірити функціональну здатність внутрішнього пристрою сигналізації і, якщо є, підключеного зовнішнього пристрою сигналізації.

Охолодження приладу під час цього тестового прогону не переривається.

Натискуйте + протягом 5 с.

• Температура на дисплей змінюється на значення, що є на 0,2 °C меншим за налаштовану верхню межу сигналізації.

• Значення температури потім збільшується кожні 2 секунди на 0,1 °C.

• Після досягнення верхньої межі сигналізації на дисплей відображається . Пристрій сигналізації, підключений до виходу сигналізації з нульовим потенціалом, у цьому разі активується.

• Значення температури продовжує зростати до значення, що на 0,2 °C перевищує верхню межу сигналізації.

• Та сама процедура автоматично здійснюється для нижньої межі сигналізації. На дисплей відображається .

Під час тестового прогону світиться світлодіод .

Електроніка автоматично перемикається назад на нормальне регулювання.

## Дострокове переривання тестового прогону

Натискуйте протягом 5 с.

## Вказівка

Якщо значення верхньої і нижньої меж сигналізації (**AL** і **AH** у розділі "Налаштування параметрів сигналізації") встановлені на 0, під час тестового прогону на дисплей відображається .

## Аварійні повідомлення

### 1. Світлодіод блимає на дисплей

Поява  на дисплеї свідчить про несправність приладу. Зверніться, будь ласка, до найближчої служби сервісу.

### 2. Світлодіод блимає на дисплей - індикатор HI або LO

Всередині приладу занадто тепло (HI) або занадто холодно (LO).

Лунає звуковий попереджуvalний сигнал (якщо функція звукового сигналу не відключена).

#### Вказівка

Параметри сигналізації можна налаштувати. Див. розділ **Налаштування параметрів сигналізації**.

### 3. HA / HF / блимає на дисплей

Сталося тривале вимкнення живлення в мережі (HF) або протягом певного відрізу часу всередині приладу було занадто тепло або занадто холодно (HA).

У пам'яті зберігається дотрьох аварійних станів, інформацію про які можна викликати.

## Налаштування параметрів сигналізації

Межі сигналізації (різниці зі встановленою температурою) і затримки сигналізації (час затримки до спрацьовування сигналізації) можна налаштувати.

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор =  5

Натискайте кнопку  , поки на дисплеї не з'явиться  AL .

 = нижня межа сигналізації

Натискуйте  . Індикатор = різниця температур у °C

Кнопками  чи  можна вибрати потрібне налаштування.

## Встановлюйте лише додатні числові значення!

Натискуйте  . Індикатор =  L

Натискуйте  . Індикатор =  H верхня межа сигналізації

Натискуйте  . Індикатор = різниця температур у °C

Кнопками  чи  можна вибрати потрібне налаштування.

## Встановлюйте лише додатні числові значення!

Натискуйте  . Індикатор =  H

Натискуйте  . Індикатор =  d

Натискуйте  . Індикатор = затримка сигналізації у хвилинах

Кнопками  чи  можна вибрати потрібне налаштування.

Натискуйте  . Індикатор =  d

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальній режим роботи.

## Опитування збережених аварійних станів і зчитування температурного режиму

Натискуйте  . Індикатор =  H<sub>G</sub>

Використовуйте кнопки  або  для переміщення у списку.

 кількість спрацьовувань температурної сигналізації

 найостання температурна сигналізація

 передостання температурна сигналізація

 температурна сигналізація до  |

 кількість вимкнень живлення в мережі

 найостаннє вимкнення живлення в мережі

 передостаннє вимкнення живлення в мережі

 вимкнення живлення в мережі до  |

 проміжок часу у годинах, протягом якого було виміряне максимальне і мінімальне значення температури всередині приладу

 найвища (най тепліша) вимірювана температура

 найнижча вимірювана температура

Кнопкою  виберіть потрібний пункт. Якщо натиснути цю кнопку ще раз, відбувається повернення до списку.

Вказівка: щоб вийти з цього меню досрочно, тримайте кнопку  натисненою протягом 5 сек.

Якщо протягом 60 секунд не натискається жодна з кнопок, електроніка автоматично перемикається у попередній режим.

## Скидання зареєстрованих аварійних станів HAn

Натискуйте  . Індикатор =  H<sub>G</sub>

Натискуйте  +  протягом 5 с. Індикатор =  E 5

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальній режим роботи.

## Скидання записаного температурного режиму rt

Натискуйте  . Індикатор =  H<sub>G</sub>

Натискайте кнопку  або  , поки на дисплеї не відобразиться  |

Натискуйте  . Індикатор = 0 - 999

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор =  E 5

Значення  і  (найвища або найнижча вимірювана температура всередині приладу) скидаються при цьому до температури, наявної наразі всередині приладу.

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальній режим роботи.

## Приклад опитування сигналізації

Ситуація: НА / HF / блимає на дисплей.

Натискайте . Індикатор = НАп

Натискайте . Індикатор =

Аварійного стану із занадто високою чи занадто низькою температурою не сталося. Потрібно перемкнутися на індикацію HF п.

Натискайте . Індикатор = НАп

Натискайте кнопку , поки на дисплеї не з'явиться HF п.

Натискайте . Індикатор = | Кількість вимкнення живлення у мережі складає 1.

Натискайте . Індикатор = HF п

Натискайте . Індикатор = HF Найостаннє вимкнення живлення у мережі.

Натискайте . Індикатор = Ч00 (рік)

Натискайте . Індикатор = П00 (місяць 1-12)

Натискайте . Індикатор = Д00 (день 1-31)

Натискайте . Індикатор = Г00 (година 0-23)

Натискайте . Індикатор = Г00 (хвилина 0-59)

Натискайте . Індикатор = Е00 (проміжок часу у хвилинах)

Натискайте + протягом 5 с. Індикатор = гЕ5

Світолодіод знову світиться безперервно.

Індикатор НА / HF зникає.

Електроніка готова до наступного аварійного випадку.

Натискайте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

## Калібрування датчика управління (серійний датчик для управління температурою)

Можливі допуски датчика управління (відображені температурі відносно фактичної температури всередині приладу) можна компенсувати за допомогою цієї функції.

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = гЕ5

Натискайте кнопку , поки на дисплеї не з'явиться гЕ|.

Натискайте . Індикатор = заводське налаштування коефіцієнта коригування


Кнопками або збільшуйте або зменшуйте коефіцієнт коригування кроками по 0,1 °C.

Натискайте . Індикатор = поточна (скоригована) температура всередині приладу

Натискайте . Індикатор = гЕ|

Натискайте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.



## Датчик температури продуктів

Датчик температури продуктів у нижній частині внутрішнього простору приладу - це додатковий датчик для індикатора температури.

## Калібрування датчика температури продуктів

Можливі допуски датчика температури продуктів (відображені температура відносно фактичної температури всередині приладу) можна компенсувати за допомогою цієї функції.

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = гЕ5

Натискайте кнопку , поки на дисплеї не з'явиться гЕ|.

Натискайте . Індикатор = 0.0

Кнопками або збільшуйте або зменшуйте коефіцієнт коригування кроками по 0,1 °C.

Натискайте . Індикатор = поточна (скоригована) температура датчика температури продуктів

Натискайте . Індикатор = гЕ|

Натискайте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

## Перемикання індикації температури між датчиком управління і датчиком температури продуктів

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = .

Натискайте кнопку , поки на дисплей не з'явиться .

Натискайте . Індикатор = (датчик управління)

Натискайте . Індикатор = (датчик температури продуктів)

Якщо датчик температури продуктів активний, на дисплеї відображається .

Натискайте . Індикатор = .

Натискайте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальній режим роботи.

## Блокування кнопок

Задопомогою блокування кнопок можна захистити електро-ніку від небажаних змін.

### Встановлення PIN-коду для функції блокування кнопок

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = .

Натискайте кнопку , поки на дисплей не з'явиться .

Натискайте . Індикатор = .

Кнопками або виберіть PIN-код від 0 до 999.

Натискайте . Індикатор = .

Натискайте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальній режим роботи.

### Активація блокування кнопок

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = .

Кнопками або наберіть PIN-код.

Натискайте . Індикатор = .

Усі функції, окрім і , заблоковані.

Якщо введений неправильний PIN-код, електроніка повертається у нормальній режим роботи, а блокування кнопок не активується.

### Деактивація блокування кнопок

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = .

Кнопками або наберіть PIN-код.

Натискайте . Індикатор = .

Усі функції розблоковані.

Якщо введений неправильний PIN-код, блокування кнопок залишається активним.

## Налаштування годинника реального часу

Годинник реального часу налаштований попередньо (центральноєвропейський час). На інші часові пояси або літній/зимовий час потрібно перемкнутися вручну.

Натискайте протягом 5 с. Індикатор = .

Натискайте . Індикатор = .

Натискайте . Індикатор = (рік)

Натискайте . Індикатор = .

За допомогою кнопок налаштуйте рік.

Натискайте .

Натискайте . Індикатор = (місяць 1-12)

Натискайте . Індикатор = .

За допомогою кнопок налаштуйте місяць.

Натискайте .

Натискайте . Індикатор = (день 1-31)

Натискайте . Індикатор = .

За допомогою кнопок налаштуйте день.

Натискайте .

Натискайте . Індикатор = (День тижня)  
(1 = понеділок, 7 = неділя)

Натискайте . Індикатор = .

За допомогою кнопок налаштуйте день тижня.

Натискайте .

Натискайте . Індикатор = (година 0-23)

Натискайте . Індикатор = .

За допомогою кнопок налаштуйте годину.

Натискайте .

Натискайте . Індикатор = (хвилина 0-59)

Натискайте . Індикатор = .

За допомогою кнопок налаштуйте хвилини.

Натискайте .

Натискайте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальній режим роботи.

Якщо на дисплеї відображається , годинник реального часу потрібно налаштувати знову.

## Перемикання на літній/зимовий час

Перемикання на літній час здійснюється електронікою автоматично у останню неділю березня о 2-й годині і ранку.

Перемикання на зимовий час здійснюється електронікою автоматично у останню неділю жовтня о 2-й годині і ранку.

Щоб активувати новий час, прилад потрібно кожного разу у вказаний вище час вимкнути і знову увімкнути.

## Деактивація/активація автоматичного перемикання на літній/зимовий час

Натискайте протягом 5 с. Індикатор =

Натискайте кнопку , поки на дисплеї не з'явиться .

Натискайте . Індикатор = |

Кнопками чи можна вибрати потрібне налаштування.

0 = деактивоване

1 = активоване

Натискайте . Індикатор =

Натискайте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

## Зміна мережевої адреси

Уразі об'єднання декількох приладів у мережу задопомогою інтерфейсу RS485 кожний прилад повинен отримати власну мережеву адресу.

Натискайте протягом 5 с. Індикатор =

Натискайте кнопку , поки на дисплеї не з'явиться .

Натискайте . Індикатор = |

За допомогою кнопок або змініть мережеву адресу (1-207).

Натискайте . Індикатор =

Натискайте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

## Скидання параметрів до заводських налаштувань

Задопомогою цієї функції можна скинути межі сигналізації і значення калібрування датчиків на заводські налаштування.

Витягніть штепсель з розетки.

утримуйте натиснуту і устроміть мережевий штепсель.

Індикатор =

Натискайте . Індикатор =


Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

## Замок з секретом

Замок у дверях приладу обладнаний секретом.

### Замикання приладу

- Притисніть ключ в напрямку 1.
- Поверніть ключ на 90°.



Щоб знову відперти прилад, дійте у такій самій послідовності.


## Розморожування

Розморожування здійснюється автоматично.

① Тала вода капає на піддон під випарником. Цей піддон потрібно час від часу спорожнювати.

Вийміть піддон наперед і спорожніть.

② Щоб піддон для талої води не було потрібно дуже часто спорожнювати, можна встановити приймальну ємність під стічний отвір піддону для талої води.



Піддон для талої води можна встановлювати лише у найнижчий опорний паз.

## Налаштування індикації на дисплеї під час фази розморожування

Натискайте протягом 5 с. Індикатор =

Натискайте кнопку , поки на дисплеї не з'явиться .

Натискайте . Індикатор = |

Кнопками чи можна вибрати потрібне налаштування.

0 = символ + попере мінне відображення і тогочасної температури всередині приладу.

1 = символ + температура до початку фази розморожування (заводське налаштування).

2 = символ + .

Натискайте . Індикатор =

Натискайте протягом 5 с. Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

## Ручне увімкнення функції розморожування

Якщо двері були неправильно закриті протягом тривалого часу, всередині приладу або на генераторі холоду може виникнути сильне обледеніння. У цьому разі можна завчасно увімкнути функцію розморожування.

Натискайте протягом 3 с. Індикатор = +

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

Індикатор =

## Очищення

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед очищеннем слід обов'язково вимкнути електророзшивлення приладу. Витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник!

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека накопичення електростатичного заряду. Очищуйте пластмасові деталі лише вологою ганчіркою!

### ⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження компонентів приладу і травмування гарячою парою. Не очищуйте прилад за допомогою пароочищувачів!

## УВАГА

Регулярно очищуйте всі поверхні всередині приладу!

- Внутрішні поверхні, деталі обладнання і зовнішні стінки слід мити теплою водою з додаванням невеликої кількості миючого засобу. У жодному випадку не можна застосовувати чистильні засоби, що містять пісок або кислоти, або хімічні розчинники.
- Щоб запобігти короткому замиканню, під час очищення приладу слідкуйте за тим, щоб вода для миття не потрапляла в електричні компоненти.
- Миті поверхні треба добре просушити шматком сухої тканини.
- Холодильну установку з теплообмінником (металева решітка ззаду на пристрої) слід раз на рік мити або пилососити.
- Не можна пошкоджувати або знімати фірмову табличку на внутрішній стороні приладу - вона важлива для виконання сервісних робіт.

## Вказівки з утилізації

Прилад містить цінні матеріали і повинен здаватися у вторсировину. Утилізація відпрацьованих приладів повинна здійснюватися відповідно до чинних в конкретній місцевості приписів і законів.



Стежте затим, щоб привезені відпрацьованого приладу не був пошкоджений контур охолодження.

Цей прилад містить горючі гази у контурі охолодження і в ізоляційній піні.

Інформацію про належну утилізацію надає адміністрація міста/громади або підприємство з утилізації.

## Виведення приладу з експлуатації

Якщо прилад тривалий час стоїть пустий, його потрібно вимкнути, розморозити, очистити і висушити, а двері тримати відкритими для попередження утворення пліснів.

## Несправності

Ви можете самі усунути наступні несправності, перевіривши їх можливі причини.


• Прилад не працює. Перевірте

- чи увімкнений прилад,
- чи правильно вставлен штепсель в розетку,
- чи в порядку запобіжник розетки.

• Температура недостатньо низька. Перевірте

- настройку відповідно до розділу "Регулювання температури", чи правильно встановлена температура?
- Чипоказує окремо поміщений в прилад термометр потрібну температуру.
- Чи в порядку витяжна вентиляція?
- Чи не знаходиться поблизу від місця установки приладу джерело тепла?

Якщо жодна з перерахованих причин не має місця і Ви самі не в змозі усунути несправність, зверніться в найближчу службу сервісу. Повідомте тип ①, номер сервісу ② і номер приладу ③, вказані на заводській табличці.



Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.


## Можливі повідомлення про помилку на дисплеї

Код помилки	Несправність	Захід
E0, E1, E2, rE	Температурний датчик несправний	Зверніться у службу сервісу
EE, EF	Помилка електроніки управління	Зверніться у службу сервісу
dOr	Двері приладу відкриті занадто довго	Закрійте двері приладу
H1	Температура у приладі занадто висока (тепла)	Перевірте, чи правильно закриті двері. Якщо температура не опускиться, зверніться у службу сервісу.
LO	Температура у приладі занадто низька (холодна)	Зверніться у службу сервісу
Etc		Знову налаштуйте годинник реального часу (див. розділ "Налаштування годинника реального часу")
HF, HA	Сталося тривале вимкнення живлення в мережі або протягом певного відрізу часу все-редині приладу було занадто тепло або занадто холодно.	див. розділ <b>Опитування збережених аварійних станів і читування температурного режиму</b>
AFr	Температура у зоні датчика температури продуктів < 0 °C	Зверніться у службу сервісу

## Зовнішня сигналізація

На тильному боці приладу є різні можливості для підключення.



**Підключення приладу до зовнішнього пристрою сигналізації повинно виконуватися лише силами спеціально навчених фахівців!**



### Вказівка

Роз'єми закріплені гвинтами.

Щоб можна було зняти роз'єми, відпустіть гвинти праворуч і ліворуч.



Прикінцевий резистор

У разі об'єднання декількох приладів у мережу за допомогою інтерфейсу RS485 на останньому приладі прикінцевий резистор повинен залишатися.

**З приладів посередині прикінцеві резистори повинні бути зняті!**

### Вихід сигналізації з нульовим потенціалом


Ці три контакти можна використовувати для підключення візуального або звукового пристрою сигналізації. Роз'єм розрахований на максимум **42 В/8 А постійного струму**, що надходить з джерела безпечної наднізького струму SELV (**мінімальний струм 150 мА**).

### Увага

У разі подачі мережевого живлення на контакт сигналізації з нульовим потенціалом не виконуються вимоги щодо техніки безпеки згідно зі стандартом EN 60335.

### N.O

Підключення контрольної лампи сигналізації або звукового пристрою сигналізації.




### N.C

Підключення контролюваної лампи, яка відображає нормальній режим роботи приладу.


### COM

Максимум 42 В/8 А постійного струму  
Мінімальний струм 150 мА



### Інтерфейс RS485

**Rx- / Tx-** Лінія передачі даних для відправлення/отримання (негативний полюс)




**Rx+ / Tx+** Лінія передачі даних для відправлення/отримання (позитивний полюс)

**GND** Провід заземлення

## Монтажні розміри (мм)


### Варіант 1

Для приплівної і витяжної вентиляції у задній частині приладу потрібний поперечний переріз вентиляції у робочій поверхні мін. 200 см<sup>2</sup>.



### Варіант 2

Якщо у робочій поверхні не передбачені вентиляційні грата, висота ніші повинна складати **не менше 860 мм**, щоб забезпечити достатню тепловіддачу спереду.




## Перенавішування дверей

1. Відкрутіть шарнірний куточок.


### Вказівка

Дверна опора має пружинний механізм для самостійного закривання дверей. У разі відпускання гвинтів шарнірний куточок повертається ліворуч.


2. Зніміть двері вниз.




9. Прикрутіть ручку.




3. Переставте пробки на протилежний бік.




10. Надіньте притискні планки, щоб вони увійшли у зачеплення.



4. Пересадити штифт на шарнірному куточку.




5. Переставте верхні деталі шарніра.



6. Переставте кришки на інший бік.


6

7. Знову повісьте двері на шарнірний штифт і закрійте.



8. Устроміть шарнірний куточок у нижню дверну опору.

Поверніть шарнірний куточок на 90° - пружина буде зведена. Прикрутіть шарнірний куточок.



**Liebherr-Hausgeräte GmbH**  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Germany  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

