


Оригінальна інструкція з експлуатації

Холодильник для напоїв

Перед введенням в експлуатацію прочитайте інструкцію з експлуатації

сторінка 82

UK



FKDv 4203
FKDv 4213

7085 814-01

LIEBHERR

Зміст


Градація попереджень.....	82
Вказівки з техніки безпеки та попередження.....	82
Символи на приладі	83
Використання за призначенням	83
Передбачуване неправильне застосування.....	83
Декларація про відповідність.....	83
Акустична емісія приладу.....	83
Кліматичний клас	84
Опис приладу.....	84
Вирівнювання приладу	85
Установка.....	85
Розміри приладу.....	85
Електричне під'єднання.....	85
Увімкнення і вимкнення приладу	85
Регулювання температури	85
Охолоджування	86
Внутрішнє освітлення	86
Підсвічування дисплея.....	86
Замок з секретом	86
Розморожування	86
Очищення.....	86
Виведення приладу з експлуатації	86
Несправності	87
Вказівки з утилізації	87
Додаткова інформація:	87
Перенавішування дверей	87
Перенавішування дверей FKDV 4213 (механізму самозакриття)	89

Градація попереджень

⚠ НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередню небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
⚠ ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до легких або середніх тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
Увага	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до матеріальної шкоди, якщо її не попередити.
Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

Вказівки з техніки безпеки та попередження

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** незакривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або в корпусі для монтажу.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрої чи інші засоби, які були рекомендовані виробником.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не пошкоджуйте контур холодаагенту.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте у відділі охолодження електричні прилади, які не відповідають рекомендованому виробником типу.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте обережні, щоб не пошкодити шнур живлення під час установки приладу.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не можна розміщувати і експлуатувати мережеві розгалужувачі та інші електроприлади (напр., трансформатори для галогенних ламп) у задній частині приладів.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** небезпека травмування через удар електричним струмом! Під кришкою знаходяться струмопровідні деталі. Внутрішнє світлодіодне освітлення дозволяється замінювати або ремонтувати лише службі сервісу або спеціально навчених фахівців.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** небезпека травмування через світлодіодну лампу. Сила світла світлодіодів відповідає лазерному пристрою класу RG 2. Якщо бленда дефектна: забороняється дивитися безпосередньо на джерело світа крізь оптичні лінзи. Так можна травмувати очі.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** цей прилад повинен бути закріплений згідно з інструкцією з експлуатації (інструкцією з монтажу), щоб запобігти небезпекам, що виникають через недостатню стійкість.
- Діти від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або без достатнього досвіду і знань можуть користуватися приладом тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання приладу і розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з приладом. Дітям забороняється виконувати очищення й технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Дітям від 3 до 8 років не дозволяється завантажувати і розвантажувати холодильник/морозильну камеру.



- Не зберігайте у приладі вибухонебезпечні матеріали, напр., аерозольні упаковки з горючими газами.
- Щоб запобігти небезпеці травмування і пошкодження матеріальних цінностей, прилад повинні встановлювати 2 людини.
- Після розпакування перевірте прилад на наявність пошкоджень. У разі наявності пошкоджень зверніться до постачальника. Не підключайте прилад до мережі живлення.
- Уникайте тривалого контакту з холодних поверхонь (напр., охолодженими/замороженими продуктами) зі шкірою. За потреби вживайте запобіжних заходів (напр., використовуйте рукавички).
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати лише силами служби сервісу або спеціально навчених фахівців. Те саме стосується і заміни шнура живлення.
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати, лише коли штепсель вийнятий і знаходитьсь на видному місці.
- Прилад дозволяється монтувати, підключати й утилізувати лише згідно з інструкцією з експлуатації.
- У разі несправності витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник.
- Шнур живлення можна від'єднувати від мережі, лише витягаючи штепсель з розетки. Не тягніть за шнур.
- Прослідкуйте затим, щоб прострочені харчові продукти не споживались. Утилізуйте прострочені харчові продукти згідно з приписами.
- Внутрішнє світлодіодне освітлення не можна використовувати для освітлення приміщення. Внутрішнє світлодіодне освітлення в приладі призначено виключно для освітлення внутрішнього простору приладу.
- Усередині приладу не можна користуватися відкритим вогнем або джерелом запалення.
- Зберігайте алкогольні напої та інші контейнери, що містять алкоголь, лише у щільно закритому вигляді.

Символи на приладі

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується оліви у компресорі і вказує на наступну небезпеку: проковтування і потрапляння у дихальні шляхи може бути смертельним. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Під час нормальної експлуатації небезпеки не існує.
	Попередження про вогненебезпечні матеріали.
	Ця або подібна наклейка може знаходитися на задній частині приладу. Вона стосується запінених панелей у дверях і/або в корпусі. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Не знімайте наклейку.

Використання за призначенням

Цей професійний холодильник придатний для зберігання, презентації і продажу охолоджених, упакованих харчових продуктів і напоїв. Його можна використовувати для виставлення упакованих харчових продуктів і напоїв у промислових умовах і у роздрібній торгівлі. Він придатний для вимання охолоджених продуктів клієнтами.

Прилад розроблений для використання в закритих приміщеннях. Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне застосування

Не використовуйте прилад для наступних застосувань:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або подібних речовин і продуктів, на які розповсюджується Директива для медичної продукції 2007/47/ЄС.
- Застосування у вибухонебезпечних зонах.
- Застосування на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

Неправильне використання приладу може привести до пошкодження виробу або зіпсування продуктів, що зберігаються.

Декларація про відповідність

Контур холода агенту перевірений на герметичність. Прилад відповідає застосовним нормам техніки безпеки та Директивам ЄС 2006/42/ЄС, 2014/30/ЄС, 2009/125/ЄС і 2011/65/ЄС.

Акустична емісія приладу


Рівень шумів, що виникають під час роботи приладу, не перевищує 70 dB (A) (відн. звукова потужність 1 пВт).

Кліматичний клас

Кліматичний клас [X] вказує, за яких умов навколошнього середовища прилад можна безпечно експлуатувати.

Кліматичний клас [Y] або температурний клас [Z] визначають макс. граничні умови для безвідомної роботи приладу.

Кліматичний клас зазначений на заводській таблиці.



[X] Кліматичний клас	макс. кімнатна темпе- ратура	макс. відн. вологость повітря
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

Мінімальна допустима кімнатна температура у місці установки складає 10 °C.


[Y] Кліматичний клас	Температура [°C]	Відносна воло- гість повітря [%]
CC1	25,0	60
CC2	32,2	65
CC3	40,6	75

Рекомендоване налаштування температури:


[Z] Температурний клас	Налаштування температури [°C]
K1	3,5
K2	2,5
K3	-1,0
K4	+5,0

Опис приладу

FKDv 4203



FKDv 4213



(1) Регулятор температури

(2) Індикація температури

(3) Заводська таблиця

(4) Гратчасті полиці

(5) Ніжки

(6) Внутрішнє освітлення (світлодіодна рейка)

(7) Підсвічування дисплея (світлодіодна рейка)

Увага

Максимальне завантаження кожної полиці складає 45 кг.

Вирівнювання приладу

Компенсуйте нерівності підлоги задопомогою регульованих ніжок.


Увага

Прилад повинен бути вирівняний горизонтально й вертикально. Коли прилад стоїть навскіс, корпус приладу може деформуватися і двері не закриватимуться правильно.


Установка

- Уникайте встановлення приладу в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Чим більше холодаагенту міститься в пристрої, тим ільшим має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодаагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодаагенту вказано на заводській таблиці всередині пристрою.
- Прилад слід завжди встановлювати прямо біля стіни.

Зніміть транспортувальне кріплення.



Розміри приладу



Електричне під'єднання

Підключайте прилад лише до мережі **перемінного струму**.


Допустимі значення напруги та частоти зазначені на заводській таблиці. Розташування заводської таблиці зазначене в розділі **Опис приладу**.

Розетка повинна бути заземлена належним чином та оснащена електричним запобіжником. Значення струму спрацювання запобіжника повинно знаходитися в діапазоні від 10 A до 16 A.

Розетка не повинна знаходитися за приладом, вона повинна бути легкодоступною.

Непідключайте прилад через подовжувач або трійник.


Не застосовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний або енергозберігаючий штекер. Можливе пошкодження електрических компонентів!



Увімкнення і вимкнення приладу

Увімкнення

Встроміть штепсель - прилад увімкнений.




Вказівка

Холодильний агрегат може увімкнутися після вstromляння штепселя із затримкою 8 хвилин. Це потрібно для захисту електронної системи управління.

Вимкнення

Витягніть штепсель з розетки або встановіть регулятор температури в положення 0.




Вказівка

Коли регулятор температури знаходиться в положенні 0, холодильна система не працює, але прилад не є повністю відключеним від мережі.

Регулювання температури

Налаштуйте температуру в приладі задопомогою регулятора.

В положенні **max.** досягається мінімальна температура всередині приладу.



За потреби встановіть регулятор у положення від 0 до **max..**

Вказівка

У найтеплішій зоні всередині приладу температура може бути вищою ніж налаштована температура.

Якщо двері відкриті протягом тривалого часу, це може привести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.

Охолоджування


Полиці можна переставляти у залежності від висоти пляшок або упаковок.

Не закривайте вентиляційні щілини вентилятора циркуляційного повітря всередині приладу!


Увага

Зберігайте сире м'ясо або рибу у чистих, закритих посудинах на нижній полиці холодильної/морозильної камери, щоб вони не торкались інших харчових продуктів і рідина не могла потрапити на інші харчові продукти.

Недотримання цих вказівок може привести до псування харчових продуктів.




Внутрішнє освітлення Підсвічування дисплея



Освітлення вмикається і вимикається натисканням на вимикач.

Замок з секретом

Замок у дверях приладу обладнаний секретом.



Замикання приладу

- Притисніть ключ в напрямку 1.
 - Поверніть ключ на 90°.
- Щоб знову відперти прилад, дійте у такій самій послідовності.

Розморожування

Холодильна камера розморожується автоматично.

Якщо термостат налаштований на занадто низьку температуру, задня стінка всередині приладу може обледеніти. У такому разі прилад потрібно розморозити вручну.

• Витягніть штепсель з розетки!

- Вийміть харчові продукти з приладу і зберігайте їх у прохолодному місці.
- Під час процесу розморожування залиште двері приладу відкритими. Залишкіталої води треба вимокати тканиною і витерти прилад зсередини.

Очищення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед очищенням слід обов'язково вимкнути електро живлення приладу. Витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник!

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження компонентів приладу і травмування гарячою парою.

Не очищуйте прилад за допомогою пароочищувачів!

Увага

Поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами і звичайними дренажними системами, необхідно регулярно очищувати!

- Внутрішні поверхні, деталі обладнання і зовнішні стінки слід мити теплою водою з додаванням невеликої кількості миючого засобу. У жодному випадку не можна застосовувати чистильні засоби, що містять пісок або кислоти, або хімічні розчинники.
- Стежте за тим, щоб вода для миття не потрапляла на електричні деталі і на вентиляційні гратеги.
- Міті поверхні треба добре просушити шматком сухої тканини.
- Холодильну установку з теплообмінником (металева решітка ззаду на пристрої) слід раз на рік мити або пилососити.
- Не можна пошкоджувати або знімати фірмову табличку на внутрішній стороні приладу - вона важлива для виконання сервісних робіт.

Виведення приладу з експлуатації

Якщо прилад тривалий час стоїть пустий, його потрібно вимкнути, розморозити, очистити і висушити, а двері тримати відкритими для попередження утворення пліснів.

Допустимий діапазон кімнатної температури для зберігання приладу після виведення його із експлуатації повинен знаходитися в межах від -10 °C до +50 °C.

Зберігання приладу поза зазначеним температурним діапазоном може привести до пошкодження приладу та збоїв у роботі.

Несправності

Ви можете самі усунути наступні несправності, перевіривши їх можливі причини.


- **Прилад не працює.** Перевірте

- чи увімкнений прилад,
- чи правильно вставлен штепсель в розетку,
- чи в порядку запобіжник розетки.

- **Температура недостатньо низька.** Перевірте

- настройку відповідно до розділу "Регулювання температури", чи правильно встановлена температура?
- Чи показує окремо поміщений в прилад термометр потрібну температуру.
- Чи в порядку витяжна вентиляція?
- Чи не знаходиться поблизу від місця установки приладу джерело тепла?

Якщо жодна з перерахованих причин не має місця і Ви самі не в змозі усунути несправність, зверніться в найближчу службу сервісу. Повідомте тип ①, номер сервісу ② і номер приладу ③, вказані на заводській табличці.



Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

Вказівки з утилізації

Прилад містить цінні матеріали і повинен здаватися у вторсировину. Утилізація відпрацьованих приладів повинна здійснюватися відповідно до чинних в конкретній місцевості приписів і законів.



Стежте затим, щоб при вивезенні відпрацьованого приладу не був пошкоджений контур охолодження.

Цей прилад містить горючі гази у контурі охолодження і в ізоляційній піні.

Інформацію про належну утилізацію надає адміністрація міста/громади або підприємство з утилізації.

Додаткова інформація:

- У разі правильної температури харчові продукти довше залишаються свіжими. Це дозволяє попередити надмірне викидання харчових продуктів.
- Якщо не чистити спіраль конденсатора щорічно, це призведе до значного зниження ефективності приладу.
- Період, під час якого будуть у наявності запасні частини, необхідні для ремонту холодильника з можливістю безпосереднього продажу виробником споживачу, складає 10 років.
- Мінімальна тривалість гарантії, яку пропонує виробник, імпортер або уповноважена особа на холодильник з можливістю безпосереднього продажу виробником споживачу, складає 2 роки.
- База даних EPREL:

З 1 травня 2021 року інформація про маркування щодо енергоспоживання і вимог екологічної конструкції буде знаходитись у Європейській базі даних продуктів (EPREL). База даних продуктів доступна за наступним посиланням: <https://eprel.ec.europa.eu/>. У ній від Вас попросять ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі вказаний на заводській табличці.

Перенавішування дверей

Перенавішування дверей повинно виконуватися лише силами спеціально навчених фахівців.

Для перенавішування потрібні дві особи.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Велика маса дверей.

Небезпека травмування і матеріальної шкоди.

Перенавішування можна виконувати, лише якщо є можливість піднімати масу 25 кг.

Увага

Двері повинна підтримувати іще одна особа.




1.

Відкрутіть шарнірний куточок.

Зніміть двері вниз.

2.

Встановіть пробку на протилежному боці.



Прикрутіть ручку.


Ручка і гвинти M4x16 містяться у доданій упаковці з приладдям.

3.

Викрутіть гвинт (1).


Притисніть ключ всередину (2).

Поверніть ключ на 90° (3).



9.


Устроміть замок.



4.

Вийміть штифт (1).


Поверніть замок (2).



10.


Поверніть замок (1).

Вставте палець (2).



5.

Вийміть замок.




11.

Притисніть ключ всередину (1).


Поверніть ключ на 90° (2).

Вкрутіть гвинт (3).




6.

Переставте кришки на інший бік.



12.


Переставте шарнірний штифт на інший бік.



7.


Притисніть ключ всередину.

Поверніть ключ на 90°.




13.

Переставте захисну кришку на інший бік.



8.

Зніміть закриваючий гачок, переверніть і монтуйте його на місці.



Перенавішування дверей FKDv 4213


(механізму самозакріття)

Перенавішування дверей повинно виконуватися лише силами спеціально навчених фахівців.

Для перенавішування потрібні дві особи.


14.

Пересадити штифт на шарнірному куточку.



15.

Знову повісьте двері на шарнірний штифт і закрійте.



Увага

Двері повинна підтримувати іще одна особа.

Увага


Переконайтесь, що транспортувальне кріплення знаходиться на пристрії.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Велика маса дверей.


Небезпека травмування і матеріальної шкоди.

Перенавішування можна виконувати, лише якщо є можливість піднімати масу 25 кг.




16.

Вставити шарнірний куточек в нижню опору дверей і прикрутити його.



1. Викрутіть лівий і нижній гвинти.

Якщо двері стоять під нахилом, необхідно підрегулювати кут нахилу.




17.

Ослабте гвинти і пересуньте шарнірний куточек праворуч або ліворуч. Затягніть гвинти.

Увага

Двері повинна підтримувати іще одна особа.




Увага

Дверна опора має пружинний механізм для самостійного закривання дверей.


У разі відпускання гвинтів шарнірний куточек повертається ліворуч.

2. Тримайте шарнірний куточек і викрутіть правий гвинт.

Поверніть шарнірний куточек ліворуч і продовжуйте його тримати.




- 3.** Потягніть двері знизу уперед і зніміть їх, потягнувши донизу.
Обережно покладіть двері на м'яку підкладку.




- 4.** Встановіть пробку на протилежному боці.

Прикрутіть ручку.


Ручка і гвинти M4x16 містяться у доданій упаковці з приладдям.




- 8.**
Вийміть штифт (1).
Поверніть замок (2).




- 10.**
Переставте кришки на інший бік.



- 11.**
Притисніть ключ всередину.
Поверніть ключ на 90°.



- 12.**
Зніміть закриваючий гачок, переверніть і монтуйте його на місце.



- 13.**
Устроміть замок.


- 7.**
Викрутіть гвинт. (1).
Притисніть ключ всередину. (2).
Поверніть ключ на 90° (3).

- 14.**
Поверніть замок (1).
Вставте палець (2).
Вкрутіть гвинт (3).


- 9.**
Вийміть замок.

16.


Переставте шарнірний штифт на інший бік.



17. Переставте захисну кришку на інший бік.




18. Надіньте транспортувальне кріплення.




21. Поверніть шарнірний куточек праворуч.

При цьому напружується пружина у механізмі закриття.




22. Прикрутіть шарнірний куточек.



Налаштування бокового нахилу дверей

Якщо двері стоять під нахилом, необхідно підрегулювати кут нахилу.




19. Устроміть шарнірний куточек, як вказано на малюнку, і тримайте його.

Нехай друга особа підніме двері з підлоги і підведе їх до приладу.


23. Ослабте гвинти і пересуньте шарнірний куточек праворуч або ліворуч.

Затягніть гвинти.




24. Зніміть транспортувальне кріплення.

Потягніть язичок наперед (1), зніміть транспортувальне кріплення, потягнувши його вгору (2).



20. Знову повісьте двері на шарнірний штифт і закрійте.



Увага

Двері повинна підтримувати іще одна особа.



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

