

УКРАЇНСЬКА

ПЛОЙКА

PRO 180 – Sublim'touch

Плойка Sublim'touch марки BaByliss дає можливість створювати професійні локони з більшою легкістю!

До того, як використати прилад, слід уважно прочитати правила безпеки!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

1. Плойка - Покриття із Sublim'touch
2. Швидкий розігрів - 180 °C
3. Регулятор температури: 10 позицій
4. Вбудована опора
5. Кнопка "I/O"
6. Світовий датчик функціонування
7. Ізольований наконечник
8. Обертвий шнур

ВИКОРИСТАННЯ

- Під'єднайте прилад до мережі і ввімкніть його.
- За допомогою коліщата виберіть бажану температуру нагріву.

Для тонкого, знебарвленого і/чи пошкодженого волосся ми рекомендуємо більш низьку температуру, для в'юного, густого і/чи волосся, що важко піддається укладанню – більш високу температуру. Зверніться до наступної далі таблиці:

Температура	Тип волосся
Позиція від 1 до 4	Тонке, знебарвлене і/чи пошкоджене волосся
Позиція від 5 до 7	Нормальне, фарбоване і/чи хвилясте волосся
Позиція від 8 до 10	Густе і/чи в'юнке волосся

- Коли буде досягнутий обраний рівень нагріву, світовий датчик перестає блимати. Ваша плойка готова до використання: червоний датчик горить безперервно.
- Користуватися плойкою слід на сухому чи практично сухому волосся. Розділіть волосся на рівномірні пасма і

розчешіть їх перед тим, як розпочати укладання. Натисніть на важіль щипців, розташуйте плойку посередині пасма і рівномірно розподіліть волосся між плойкою і затискачем. Обережно потягніть прилад по пасмі до самих кінчиків волосся.

- Щоб не утворилися залами, перевірте чи добре накручене волосся під затискачем, чи правильно обраний напрямок укладання пасма. Щоб уложити пасма всередину, затискач повинен розташовуватися над пасмом. Щоб уложити пасма назовні, затискач повинен розташовуватися під пасмом.
- Накрутіть волосся на плойку до того місця, звідки повинні, на вашу думку, починатися пасма; намагайтеся не торкатися плойкою до шкіряного покриву. Потримайте прилад у цьому положенні кілька секунд, у залежності від структури і довжини волосся. Розкручувати пасмо слід тоді, коли волосся на дотик стануть гарячими (не обпалюючим). Для отримання пружних та еластичних локонів пасма волосся, що накручуються на плойку, повинні бути більш тонкими. Якщо ви бажаєте, щоб ваші локони були більш м'якими і плавними, пасмо волосся, що накручується на плойку, повинно бути більш товстою.
- Щоб витягти плойку, натисніть на важіль затискача і відведіть його від елемента, що гріється. Щоб «зафіксувати» локон, почекайте, поки волосся охолоне, і тільки потім розчешіть його гребінцем чи щіткою.
- Після використання приладу вимкніть його і знеструмуйте. Перш ніж прибрати прилад до зберігання дайте йому охолонути.

ДОГЛЯД

Після того, як вимкнений від мережі прилад охолонув, його можна протерти вологою ганчіркою. Перш ніж знову ввімкнути прилад у мережу, впевніться у тому, що він повністю сухий.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.

Щипці для укладки волосся

Виробник: BaByliss SA

99 Авеню Аристид Бріан BP72

92120, Монруж, Франція

Зроблено в Китаї

Дата виробництва: див. на товарі

BaByliss®

PARIS



19 mm
S

Réf. C319E

25 mm
M

Réf. C325E

32 mm
L

Réf. C332E

38 mm
XL

Réf. C338E

pro 180

le fer à boucler des coiffeurs
hairstressers' curling iron