

BaByliss[®]
PARIS



Made in China
ST250E-C182b

BABYLISS SARL

Прилад для укладання волосся/Випрямляч

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ПРИЛАД ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ ST250E

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! При використанні приладу будьте обережні, уникайте контакту гарячих частин приладу зі шкірою, очима, вухами, шиєю тощо. Можливі опіки!

УВАГА! Не торкайтеся гарячих пластин або металевих частин приладу!

- Використовуйте прилад на сухому й ретельно розчісаному волоссі. Розділіть волосся на пасма.
- Увімкніть прилад, натиснувши кнопку . Індикатор почне блимати й прилад автоматично нагрівається.
- Оберіть необхідний для вашого типу волосся режим нагріву, натиснувши кнопку . Індикатор блиматиме, поки прилад набирає відповідну температуру нагріву пластин. Після досягнення необхідної температури індикатор горітиме постійним світлом.
- Розмістіть пасмо між пластинами, починаючи від корінців волосся.
- Затиснувши пасмо між пластинами повільним плавним рухом ведіть випрямляч вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть операцію для кожного пасма.
- Перш ніж розчесати волосся, йому слід дати час вистигнути.
- Вимкніть прилад, натиснувши й утримуючи кнопку , поки прилад вимкнеться. Від'єднайте прилад від розетки.
- Дайте приладу вистигнути перш ніж розмістити на зберігання.

Налаштування температурного режиму

Ми рекомендуємо обробляти тонке, знебарвлене та/або пошкоджене волосся, використовуючи низькотемпературні режими; режими з високою температурою можна використовувати для товстого волосся. Індивідуальні типи волосся відрізняються, отже рекомендуємо при першому використанні приладу починати в будь-якому разі з низьких температур, поступово підвищуючи її за необхідності.

Температурні режими:

Колір індикатора	Температура
Зелений	180°C
Жовтий	200°C
Червоний	230°C

Автовимикання

Для безпечної експлуатації прилад оснащено функцією автоматичного вимикання. Якщо тривалість безперервної роботи приладу в увімкненому стані досягне 60 хвилин, прилад автоматично вимкнеться. Увімкнути прилад можна повторно натиснувши кнопку .

Термостійкий килимок

Під час та після завершення роботи приладу можна використовувати термостійкий килимок, який включено в комплект.

Під час роботи приладу його не слід класти на поверхні з матеріалів, які чутливі до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок.

Після завершення роботи вимкніть прилад й від'єднайте його від розетки. Замотайте прилад в килимок й дайте йому час повністю вистигнути. Тривалість повного вистигання становить кілька хвилин, тримайте весь цей час прилад поза досяжності дітей.

ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.

