

***BaByliss***<sup>®</sup>  
PARIS



Made in China  
ST492E-c167d

**BABYLISS SARL**

Прилад для укладання волосся

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

**[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)**

## ПРИЛАД ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ ST492E

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

**УВАГА! Під час роботи приладу уникайте контакту гарячих поверхонь приладу із шкірою, скальпом, обличчям, очима, шиєю тощо.**

- Перед початком роботи зніміть резервуар для води, натиснувши кнопку в верхній частині приладу.
- Обережно відкрийте гумову кришку й наповніть резервуар дистильованою водою.
- Переконайтеся, що резервуар коректно встановлено на прилад, а його кришку надійно закрито.
- Переконайтеся, що зовнішні поверхні резервуару й корпусу приладу повністю сухі. Якщо знадобиться долити воду у резервуар, вимкніть прилад, від'єднайте його від розетки, повторно наповніть резервуар водою й встановіть його на прилад.

**УВАГА! Гарячі поверхні! Не торкайтеся пальцями гарячих робочих пластин та металевих частин приладу.**

- Укладання проводить на сухому й ретельно розчесаному волоссі. Розділіть волосся на окремі пасма.
- Під'єднайте прилад до мережі й увімкніть його, натиснувши кнопку .
- За допомогою кнопок «+» й «-» налаштуйте необхідний температурний режим з урахуванням особливостей вашого волосся.
- Натиснувши кнопку , увімкніть режим відпарювання. Прилад почне виділяти пару.

**УВАГА! Не спрямовуйте потік пари прямо на обличчя або шию.**

**Важливо!** Якщо прилад не виділяє пари, можливо він знаходиться в режимі очікування. Для активування режиму відпарювання розтуліть або зтуліть пластини приладу. Також можливо, що резервуар для води порожній й вимагає повторного заповнення.

- Розмістіть пасмо між пластинами, починаючи від корінців волосся.
- Затиснувши пасмо між термoplastинами повільним плавним рухом ведіть випрямляч вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть операцію для кожного пасма.
- Перш ніж розчесати волосся, йому слід дати час **вистигнути**.
- Вимкніть прилад, натиснувши й утримуючи кнопку , поки прилад вимкнеться. Від'єднайте прилад від розетки.
- Дайте приладу вистигнути перш ніж розмістити на зберігання.

### Температурні режими

Для тонкого, знебарвленого та/або прошкодженого волосся рекомендується найнижча температура; висока температура – для кучерявого, товстого та/або неслухняного волосся. Кожен тип волосся має свої особливості; при першому користуванні апаратом ми рекомендуємо починати з найменших температур. При подальшому застосуванні ви можете підняти температуру, якщо в цьому є необхідність. Прилад має 5 встановлених температурних режимів: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C й 230°C.

### Насадка-гребінець для випрямлення

- Перш ніж встановлювати або знімати насадку, переконайтеся, що прилад вистигнув.
- Насуньте насадку на термoplastини, поки вона посяде своє місце.
- Щоб зняти насадку з приладу, потягніть її зтягуючим рухом.

### АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ

Якщо прилад увімкнений більше 72 хвилин, відбувається його автоматичне вимикання. Для продовження роботи з приладом після автоматичного вимикання повторно увімкніть його.

### Термостійкий килимок

Під час та після завершення роботи приладу можна використовувати термостійкий килимок, який включено в комплект. Під час роботи приладу його не слід класти на поверхні з матеріалів, які чутливі до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок.

Після завершення роботи вимкніть прилад й від'єднайте його від розетки. Замотайте прилад в килимок й дайте йому час повністю вистигнути. Тривалість повного вистигання становить кілька хвилин, тримайте весь цей час прилад поза досяжності дітей.

### ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

- Від'єднайте прилад від мережі і дайте йому повністю охолонути.
- Зніміть насадки з повністю охолодженого приладу.
- Після кожного використання приладу обов'язково виливайте залишки води з резервуара.
- Для заповнення резервуара рекомендуємо використовувати дистильовану воду. В іншому випадку прилад слід регулярно очищати від накипу.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Після кожного використання приладу обов'язково від'єднайте його від електромережі.
- Протріть пластини м'якою вологою серветкою без використання миючих засобів, щоб зберегти оптимальну їхню якість. Не слід дряпати пластини.

**Увага!** Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

**Увага!** Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.