



## БЛЕНДЕР АКУМУЛЯТОРНИЙ

RPB100E

Q172a

УКР

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА RPB100E

**Cuisinart®**

## **ЗМІСТ**

Техніка безпеки .....	2
Вступ .....	5
Будова приладу .....	5
Експлуатація приладу .....	5
Чищення й догляд .....	7

## **1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ**

### **УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ДО ПОЧАТКУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ В МАЙБУТЬОМУ!**

Завжди дотримуйтесь інструкцій щодо безпечного використання, що наведені нижче, з метою уникнення травм та пошкодження приладу. Прилад слід використовувати тільки згідно наведеним в інструкції рекомендаціям виробника. Існує ризик отримання травм та пошкоджень у разі неправильного використання приладу.

– Прилад призначений виключно для побутового та/або домашнього використання і не призначений для комерційного та/або виробничого використання, зокрема: в кухонних приміщеннях/їдальнях для персоналу магазинів, офісів та інших підприємств, установ та організацій; фермерських будинках; клієнтами в готелях, мотелях та інших засобах розміщення та проживання, а також у закладах, що надають послуги тимчасового перебування типа хостелів, гостевих домів, пансіонатів тощо.

**УВАГА: Будьте обережними з гострими лезами блендера під час експлуатації й під час чищення приладу. Не торкайтеся лез. Існує ризик отримання травм.**

– Будьте максимально обережними при роботі з гарячими рідинами – можливі опіки внаслідок переповнення контейнеру, скипання рідини або її розбризкування, а також внаслідок виділення пари.

– Прилад не можна використовувати з зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного управління.

– Даний прилад не може бути використано особами з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, або яким бракує досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальних за них осіб або отримали від останніх вказівки щодо користування приладом й усвідомлюють усі можливі наслідки та ризики використання приладу.

– Переконайтеся, що діти не бавляться з приладом й знаходяться під постійним наглядом.

– Дітям заборонено використання приладу. Тримайте прилад, блок живлення (адаптер) та його кабель живлення поза досяжності дітей під час роботи приладу та після її закінчення.

– Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено сам прилад, зарядна база, кабель електроживлення або блок живлення, або якщо прилад падав, або якщо прилад та його аксесуари мають видимі ознаки пошкоджень. Переконайтеся до початку роботи, що прилад та його аксесуари не мають зазначених вад. Якщо прилад отримав пошкодження або працює некоректно, зверніться до авторизованого сервісного центру. Не намагайтесь ремонтувати пошкоджений прилад самотужки!

– Від'єднувати прилад від електромережі слід потягнувши за вилку; тягнути за кабель


електроживлення заборонено.

– Не намотуйте кабель живлення на корпус приладу під час використання та після закінчення роботи приладу.

– Для того, щоб прилад постійно був напеготові і з повністю зарядженими акумуляторами, його можна залишати постійно увімкненим у розетку, навіть якщо прилад не використовується. Проте, прилад обов'язково слід виключати з мережі електроживлення перед чищенням, від'єднанням або встановленням на прилад насадок, або при маніпуляціях зі з'ємними частинами приладу. Якщо прилад тривалий час не використовується, його також слід від'єднати від електромережі.

– Прилад містить вбудовані перезаряджувані літій-іонні акумулятори, які не можна знімати з приладу. Акумулятор на приладі не призначений для заміни кінцевим споживачем. З точки зору безпеки заміну акумуляторів може проводити лише кваліфікований персонал, уповноважений виробником виконувати сервісні операції.

– Уникайте короткого замикання на клеммах під напругою.

– **ПРИМІТКА:** Переконайтеся, що для роботи приладу використовується лише блок живлення з комплекту постачання до приладу. Символом  позначено окремий мережевий адаптер, що можна використовувати для живлення приладу.

– Прилад повністю відповідає усім нормативно-законодавчим актам ЄС та Великої Британії, якими регулюється безпека використання побутових приладів такого класу й типу. Виробник відповідає сертифікації згідно стандарту ISO9001:2015 (Система управління якістю).

– **ПРИМІТКА:** Уникайте контакту із рухомими частинами під час експлуатації приладу, зокрема рук, волосся, одєжі, а також шпательів, лопаток та інших аксесуарів – існує ризик отримання травм/поранень й пошкодження/псування приладу. Використання шпателью/лопатки допустиме лише після того, як прилад вимкнено.

– **ПРИМІТКА:** Не обхоплюйте прилад пальцями. Проводьте маніпуляції з харчовою сировиною лише за умови, що прилад вимкнено.

– Блок живлення слід під'єднувати до розетки, яка знаходиться на безпечній відстані від мийки або джерел тепла й гарячих поверхонь.

– Не використовуйте мережеві подовжувачі. Підключайте прилад безпосередньо у стаціонарну розетку.

– Не використовуйте розетки, що знаходяться поза приміщення або надворі, для заряджання приладу.

– Не занурюйте робочий блок, кабель й блок живлення в воду або будь-яку іншу рідину. Існує ризик ураження електричним струмом! Змінні аксесуари та насадки, які включено в комплект постачання можна занурювати у воду та інші рідини. Інші частини приладу заборонено занурювати в воду. Якщо прилад потрапив у воду, негайно дістаньте його, почистіть й ретельно висушіть перед використанням.

– Знімайте насадку з приладу перш ніж починати чищення.

– Не допускайте перевантаження чаші. Користуйтеся позначкою максимального об'єму, нанесену на чаші.

– Не вмикайте прилад, якщо в нього не завантажено харчову сировину – це може призвести до пошкодження двигуна.

– Не перемішуйте в робочій чаші гарячі рідини.

– Не занурюйте робочий блок приладу в воду або інші рідини.

**УВАГА: Будьте обережними з гострими лезами блендера під час експлуатації й під час чищення приладу. Не торкайтеся лез. Існує ризик отримання травм. Не намагайтеся зняти леза з насадки!**

**ПРИМІТКА:** Металеве лезо не можна знімати з насадки!



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ:


Поліетиленові пакети від приладу або упаковка можуть бути небезпечними для дітей. Щоб уникнути загрози удушення зберігайте їх у недоступному для дітей місці. Поліетиленові пакети не призначені для ігор. Дітям заборонено бавитися з упаковкою.



### Утилізація електричного та електронного обладнання після завершення терміну служби.

Для зменшення негативного впливу на здоров'я та навколишнє середовище після закінчення терміну життя приладу чинні нормативно-правові акти ЄС, зокрема директиви щодо Утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE) та Утилізації батарей зобов'язують вас здавати прилад в спеціалізовані установи для вилучення батарей, акумуляторів, елементів живлення для вторинного їх використання. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами влади.



Символ , нанесений на прилад або його упаковку, вказує на те, що прилад не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Вказані прилади необхідно здавати у спеціалізовані пункти збору електричних та електронних приладів для вторинного використання. Дотримуючись коректної утилізації приладів ви робите внесок у попередження негативного впливу на навколишнє середовище й на здоров'я людини, котрий буде отримано у разі неналежної утилізації. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами влади.

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Перш ніж вперше скористатись приладом зніміть з нього усі пакувальні матеріали, рекламні наклейки тощо.

– Блок живлення слід включати у розетку, яка знаходиться на безпечній відстані від мийки або джерел тепла й гарячих поверхонь.

– Не використовуйте мережеві подовжувачі. Підключайте прилад безпосередньо у стаціонарну розетку.

– Не використовуйте розетки, що знаходяться поза приміщення або надворі, для заряджання приладу.

– Не занурюйте робочий блок приладу, кабель й блок живлення в воду або будь-яку іншу рідину. Існує ризик ураження електричним струмом! Якщо прилад потрапив у воду, негайно дістаньте його, почитіть й ретельно висушіть перед використанням.

– Щоб уникнути розплескування, спочатку вставляйте збивачі міксера в суміш перш ніж увімкнути прилад, натиснувши кнопку ON/OFF (УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО), й вимикайте прилад, повторно натиснувши кнопку ON/OFF (УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО), перш ніж витягнути насадку з суміші.

– **УВАГА:** Уникайте контакту із рухомими частинами під час експлуатації приладу, зокрема рук, волосся, одяжі, а також лопаток, шпатель та інших аксесуарів – **існує ризик отримання травм/поранень й пошкодження приладу.** Використання лопатки/шпателя допустиме лише, коли прилад вимкнено.

– **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Змішуючи за допомогою приладу гарячі рідини, використовуйте значно більший за об'єм контейнер або менший об'єм рідини. Будьте особливо обережні при роботі з гарячими рідинами – можливі опіки внаслідок переповнення контейнеру, раптового скипання рідини або її розбризкування. Рекомендуємо тримати прилад під невеличким кутом, щоб руки не підпадали під пару з метою уникнення опіків.

– Заборонено використання міксера для цілей, які не відповідають призначенню приладу.

## 2. ВСТУП

Вітаємо Вас із покупкою ручного блендера Cuisinart.

Більше 30 років Cuisinart® займається розробкою повного асортименту кухонних побутових приладів для широкого кола споживачів – від палких аматорів до досвічених шеф-кухарів – маючи на меті найповніше задовольнити їх творчі запити. Усім виробам Cuisinart притамані виключна довготривалість, простота використання й прекрасні експлуатаційні якості в щоденному режимі. За додатковою інформацією щодо наших продуктів або рецептів приготування страв звертайтеся на наш вебсайт [www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

## 3. БУДОВА ПРИЛАДУ



## 4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

– Перед першим використанням нового приладу ретельно почистіть робочий блок вологою ганчіркою для видалення забруднень або пилу. Висушіть прилад сухою ганчіркою. Промийте робочу чашу, ріжучий блок з лезом та кришку для пиття в теплій воді з мийчим засобом.

**ЗАУВАЖЕННЯ:** Не використовуйте абразивні м'які засоби, жорсткі щітки або мочалки. Поводьтеся з блендером обережно, оскільки його леза дуже гострі.

### А. ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Акумулятори приладу не були повністю заряджені перед продажем. Перш ніж скористатися приладом його слід повністю зарядити, поки не загоряться три синіх світлових індикатори. Повного заряду приладу вистачить на приготування приблизно 8 смузів залежно від рецепту й твердості використовуваних інгредієнтів. Повного заряду прилад набуває за приблизно 2 годин.

**ПРИМІТКА:** Для заряджання акумулятору робочого блоку встроміть його штекер Micro USB у гніздо на корпусі приладу. Штекер USB під'єднайте до адаптеру, а сам блок живлення – до розетки.

## **Світлові індикатори рівня зарядки**

Під час заряджання приладу його світлові індикатори блимають, колір індикаторів – синій. Коли три синіх індикатори горять постійним світлом – це свідчить про те, що акумулятор повністю заряджено й прилад готовий до використання. З початком роботи акумулятору індикатори поступово вимикаються. Сигналом, що акумулятор розрядився й потребує заряджання слугує блимання останнього індикатору. При повністю розрядженому акумуляторі прилад вимикається й не працює.

**Примітка:** Під час заряджання повністю розрядженого акумулятора, коли його під'єднано до розетки, приладом не можна користуватись. Для заряджання акумулятору вашого приладу рекомендуємо використовувати тільки адаптер з комплекту постачання.

## **Б. РОБОТА ПРИЛАДУ**

– Зарядіть прилад згідно інструкціям, наведеним в п. **А**. За недостатнього рівню заряду прилад не можна використовувати, коли його під'єднано до розетки.  
– Завантажте харчову сировину у робочу чашу приладу.

**Примітка:** Переконайтеся, що об'єм сировини, завантаженої в робочу чашу, не перевищує максимально допустимого рівня. В першу чергу завантажуйте в робочу чашу найтвердіші інгредієнти (кубики льоду, заморожені фрукти тощо) й закінчіть завантаження м'якими інгредієнтами й рідинами. Для утворення однорідної суміші рекомендуємо перед завантаженням у прилад нарізати сировину шматочками розміром 3 см. Якщо необхідно подрібнити тверду сировину, наприклад моркву, її об'єм не має бути більшим ніж половина робочої чаші.

– Під'єднайте ріжучий блок до робочої чаші таким чином, щоб лезо опинилося внизу. Встановіть зібраний ріжучий блок на робочий блок приладу й заверніть його до упору рухом за годинникову стрілку.

**Примітка:** Будьте уважні й не торкайтеся леза рукою, тримайте ріжучий блок за чорний пластиковий корпус.

– Переконайтеся, що робочий блок приладу встановлено на пласкій, твердій, сухій поверхні. Встановіть робочу чашу з ріжучим блоком на робочий блок приладу таким чином, щоб ріжучий блок знаходився внизу й поверніть, щоб зафіксувати. При правильному встановленні робочої чаші буде чути клацання фіксатору. Перед використанням блендера завжди перевіряйте надійність фіксації робочої чаші на робочому блоці приладу.

**Примітка:** Якщо насадку (робочу чашу) закріплено на приладові неправильно, прилад не увімкнеться й не працюватиме.

– Почніть подрібнення, натиснувши кнопку УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО. Світлодіодний індикатор загоряється й відбувається запуск двигуна. Вимкнути прилад можна повторно натиснувши кнопку УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО.

**Примітка:** Максимальна тривалість циклу роботи блендера не перевищує 1 хвилини, після чого прилад автоматично вимикається. Якщо потрібні кілька циклів подрібнення, робіть паузу на кілька секунд між ними й продовжуйте роботу з приладом.

– Після закінчення подрібнення зніміть робочу чашу з робочого блоку, повернувши її проти годинникової стрілки.

**Примітка:** Не намагайтеся знімати робочу чашу з робочого блоку, поки двигун не зупинився. Прилад буде автоматично зупинено, якщо чашу буде знято під час роботи двигуна.

– Перевернувши робочу чашу ріжучим блоком догори (чорна частина ріжучого блоку зверху робочої чаші). Щоб зняти ріжучий блок з робочої чаші, поверніть проти годинникової стрілки ріжучий блок.

**Примітка:** Будьте уважні й не торкайтеся леза рукою, тримайте ріжучий блок за чорний пластиковий корпус.

**Примітка:** Заборонено знімати лезо з ріжучого блоку.

– Ріжучий блок можна одразу помити або закрити захисною кришкою, щоб помити згодом. Встановіть захисну кришку на ріжучий блок й закрутіть рухом за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати.

**Примітка:** Зберігайте ріжучий блок тільки із закріпленою на ньому захисною кришкою.

– Робочу чашу приладу можна використовувати як пляшку для пиття, закривши її кришкою для пиття, повернувши її за годинниковою стрілкою до упору. Перш ніж взяти пляшку у подорож переконайтеся, що кришку вихідного отвору надійно закрито.

## **В. КОРИСНІ ПОРАДИ**

– В першу чергу завантажуйте в робочу чашу найтвердіші інгредієнти (кубики льоду, заморожені фрукти тощо) й закінчіть завантаження м'якими інгредієнтами й рідинами.

– Для утворення суміші однорідної консистенції рекомендуємо перед завантаженням у прилад нарізати сировину шматочками розміром 3 см.

– Якщо харчова сировина налипає на стінки чаші під час перемішування, вимкніть прилад, зніміть робочу чашу й обережно струсіть. Встановіть чашу на прилад й почніть подрібнення.

– Під час подрібнення густих сумішей притискайте верхню частину приладу, щоб уникнути вібрації приладу на поверхні.

– Після закінчення подрібнення, зніміть захисну кришку з ріжучого блоку й встановіть чашу на пласкій поверхні таким чином, щоб ріжучий блок знаходився зверху. Кілька разів постукайте чашею по поверхні, щоб запобігти розплюскуванню подрібненої суміші, коли буде відкрито кришку.

– Максимальна тривалість циклу роботи блендера не перевищує 1 хвилини, після чого прилад автоматично вимикається. Якщо потрібно подрібнювати сировину більш ніж 1 хвилину, робіть паузу на кілька секунд між циклами роботи й продовжуйте подрібнювання.

## **5. ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД**

– Ретельно чистіть прилад після кожного використання.

– Зніміть ріжучий блок з приладу й протріть робочий блок губкою або вологою ганчіркою.

– Не використовуйте абразивні миючі засоби, жорсткі щітки або мочалки, які можуть подряпати поверхню приладу.

– Промийте лезо приладу вручну у воді з додаванням миючого засобу.

– Робочу чашу, захисну кришку ріжучого блоку й кришку пляшки для пиття можна мити вручну в теплій воді з додаванням миючого засобу або на верхній полиці посудомийної машини.

**Примітка:** Заборонено знімати лезо з ріжучого блоку.

**Поводьтеся з блендером обережно, оскільки його леза дуже гострі й можуть викликати травму або поранення.**

**Cuisinart®**

Редакція: березень 2021 р.