



BELL and HOME

WAFFLE IRON WM-623BELL, WM-623-BLACK, WM-623T

UKR · Керівництво з експлуатації

ЗМІСТ

- 4 ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
- 6 ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
- 6 ПРИГОТУВАННЯ ВАФЕЛЬ
- 7 КОРИСНІ ПОРАДИ
- 7 ЧИЩЕННЯ
- 8 РЕЦЕПТ ПРИГОТУВАННЯ ВАФЕЛЬ
- 9 ГАРАНТІЯ
- 10 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
- 11 ПІДТРИМКА ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
- 12 ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу.
- Використовуйте ручку або кнопку термостата.
- Для захисту від ураження електричним струмом ніколи не занурюйте прилад, його кабель живлення і вилку у воду або іншу рідину.
- У разі, якщо прилад використовується дітьми або поруч із ними, необхідно здійснювати ретельний контроль.
- Вимикайте прилад від мережі, коли він не використовується, а також перед чищенням.
- Не дозволяйте кабелю приладу звисати через край столу або робочої поверхні.
- Не розміщуйте прилад поруч із газовими плитами, електричними плитами та іншими джерелами тепла, наприклад, нагрітими духовками.
- Для вимкнення приладу від'єднайте вилку приладу від розетки.
- Не використовуйте прилад будь-яким іншим способом, крім використання за призначенням.
- У разі пошкодження кабелю живлення для уникнення травм він повинен бути замінений виробником, авторизованим сервісним центром чи іншою уповноваженою особою
- Даний прилад не призначений для роботи зі сторонніми зовнішніми таймерами та системами дистанційного керування.
- Дітям віком 8 років та менш, а також особам з

- обмеженими розумовими, сенсорними або фізичними можливостями або з недостатнім досвідом та/або знаннями дозволяється використовувати прилад лише під контролем або якщо вони були проінструктовані щодо безпечної експлуатації приладу та розуміють можливі ризики. Дітям забороняється грати із приладом. Чищення та технічне обслуговування приладу має здійснюватись дітьми, тільки якщо вони старші 8 років і перебувають під контролем. Тримайте прилад та кабель живлення поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.
- Цей прилад призначений для використання в закритих приміщеннях, некомерційних цілях і лише для домашнього використання.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі та для будь-яких інших цілей.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед першим використанням приладу очистіть його пластини вологою тканиною. Рекомендовано перед першим використанням приладу змастити пластини рослинною олією. Повторювати цю дію надалі не слід. Перші 2 приготовані в приладі вафлі не придатні для їжі.

ПРИГОТУВАННЯ ВАФЕЛЬ

1. Вставте вилку приладу в стандартну електричну розетку. Переконайтеся, що її напруга відповідає даним про напругу, зазначеним на заводській табличці приладу.
2. Закрийте вафельницю і приготуйте тісто в той час, поки вона нагрівається. Встановіть термостат у потрібне Вам положення.
3. Спочатку загориться світловий індикатор живлення (червоний). Коли загориться зелений світловий індикатор (приблизно через 4 хвилини), прилад готовий до приготування.
4. Відкрийте вафельницю і налейте тісто на середину кожної з нижніх пластин. Використовуйте ложку, що йде в комплекті, щоб бути впевненим, що ви наливаєте потрібну кількість тіста. Акуратно закрийте прилад. Не докладайте зайвих зусиль. Між пластинами може піти легкий дим.
5. Після того, як вимкнеться зелений світловий індикатор, загориться червоний. Через кілька хвилин знову загориться зелений світловий індикатор, що означає готовність вафель.
6. Якщо Вам здається, що вафлі занадто світлі або занадто засмажені (темні), відрегулюйте термостат.

Примітка:

- Переконайтеся, що Ваші пальці не вступають у контакт із пластинами.
- Під час приготування червоне світло індикатора буде загорятися і гаснути, це означає, що термостат приладу підтримує задану температуру.
- Вафлі готуються близько 2 хвилин або трохи довше залежно від Вашого смаку.
- Після того, як вафлі підсмажилися, відкрийте прилад і вийміть вафлі дерев'яною або пластиковою лопаткою. Не використовуйте металеві ножі, оскільки вони можуть пошкодити покриття приладу. Між приготуваннями прилад слід тримати закритим.
- Після використання приладу відключіть вилку приладу від мережі.

ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ

Актуально тільки для моделей Wilfa BELL (WM-623-BELL). Ці моделі оснащені звуковою індикацією, яку можна залишити увімкненою або відключити. Кнопка увімкнення/вимкнення знаходиться під ручкою.

КОРИСНІ ПОРАДИ

1. Завжди нагрівайте прилад перед приготуванням. Спершу вставте вилку в розетку, а потім, поки прилад нагрівається, підготуйте тісто.
2. Якщо Ви хочете приготувати злегка підсмажені вафлі, поверніть термостат вниз (наліво). Якщо Ви віддаєте перевагу більш темним вафлям, то поверніть термостат вгору (праворуч).
3. Якщо кришка приладу легко не відкривається, дайте вафлям підготуватися трохи довше і потім спробуйте відкрити кришку знову.
4. Якщо вафля прилипає до верхньої пластини, зніміть її, використовуючи дерев'яну або пластикову лопатку.
5. Щоб уникнути опіку порожнини рота, дайте вафлі охолонути трохи після приготування, перш ніж вжити.
6. Подавайте вафлі з морозивом або фруктами та створюйте свої неповторні страви.
7. Мірна ложка, що йде в комплекті, дає можливість легко наливати потрібну кількість тіста.
8. Пластини приладу мають новий революційний дизайн. Конічна конструкція забезпечує рівномірний розподіл тіста та витіснення повітря з вафельниці. У зв'язку з цим немає необхідності розподіляти тісто за допомогою ложки чи інших аксесуарів. Це робиться автоматично під час закриття вафельниці.

ЧИЩЕННЯ

- Перед очищенням завжди вимикайте прилад від електричної мережі та дайте йому повністю охолонути.
- Не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину та не тримайте його під проточною водою.
- Протріть прилад зовні трохи зволоженою тканиною.

- Очистіть панелі приладу вологою тканиною або м'якою щіткою.
- Не використовуйте для очищення корпусу приладу та його панелей абразивні миючі засоби або сталеві щітки, оскільки вони можуть пошкодити покриття приладу.

РЕЦЕПТ ПРИГОТУВАННЯ ВАФЕЛЬ

Інгредієнти:

120 г вершкового масла кімнатної температури
80 г цукру
1 ванільна паличка
3 яйця
250 мл молока
1 ч. л. розпушувача
250 г пшеничного борошна
1-2 ст. л. олії для змащування

Приготування:

1. Збийте яйця та цукор у мисці.
2. Додайте молоко.
3. Змішайте всі сухі інгредієнти в окремій мисці та поступово вмішуйте їх у тісто до однорідної консистенції.
4. Дайте тісту підійти протягом 15 хвилин.
5. Порціями виливайте тісто на змащенні пластини та випікайте за смаком.



ГАРАНТІЯ

Компанія Wilfa надає 5-річну гарантію на цей виріб з дня покупки. Гарантія поширюється на експлуатаційні вади або дефекти, які виникають протягом гарантійного періоду. Квитанція про покупку є доказом при пред'явленні гарантійних претензій продавцю.

Гарантія діє лише щодо виробів, куплених та використовуваних у приватних господарствах. Комерційне використання виробу анулює гарантію. Гарантія недійсна у разі неправильного або недбалого використання виробу, недотримання інструкцій компанії Wilfa, внесення змін до конструкції чи виконання неузгодженого ремонту. Гарантія також не поширюється на нормальний знос виробу, неправильне використання, недостатнє обслуговування, використання при невідповідному електричному напрузі, а також на:

- перевантаження виробу
- покриття

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ


230 В, 50 Гц, 1400 Вт

ПІДТРИМКА І ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Щоб отримати підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ



Це маркування вказує на те, що в межах ЄС виріб забороняється утилізувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини  внаслідок неконтрольованої утилізації відходів відповідально підходьте до переробки виробу, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь мережею пунктів роздільного збору відходів або зв'яжіться з конкретним продавцем Виробу. Продавці можуть безкоштовно утилізувати цей виріб без шкоди для довкілля.



BEYOND EXPECTATIONS

