



GAUFRES

BELGIAN WAFFLE IRON BW-1000B

UKR · Керівництво з експлуатації

ЗМІСТ

114	ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
118	ВИКОРИСТАННЯ
119	ЧИЩЕННЯ
120	ГАРАНТІЯ
121	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
121	ПІДТРИМКА ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
121	ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте цей посібник перед початком роботи та збережіть його для подальшого використання.
- Завжди встановлюйте прилад на рівній, стійкій та термостійкій поверхні.
- Під час роботи доступні поверхні приладу можуть сильно нагріватись. Не торкайтесь гарячих поверхонь приладу.
- Використовуйте прилад у добре провітрюваному приміщенні. Залишайте як мінімум 10-15 см вільного простору з усіх боків для кращої циркуляції повітря.
- Не розміщуйте прилад поруч із електричними та газовими плитами або на них. А також усередині духовок, що нагріваються, та інших джерел тепла чи на них.
- Не допускайте контакту приладу зі шторами, настінними покриттями, одягом, рушниками, а також іншими легкозаймистими предметами.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь приладу. Не переміщуйте пристрій у той час, коли він підключений до електромережі. Перед використанням приладу дайте йому охолонути.

- Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником для використання з цим приладом.
- Не використовуйте прилад поруч із водою або іншими рідинами.
- Не поміщайте та не кидайте прилад у воду чи інші рідини. У випадку, якщо прилад впав у воду, слід негайно відключити його від електричної мережі.
- Не занурюйте прилад у воду.
- Прилад не призначений для використання із зовнішніми таймерами чи системами дистанційного керування.
- Не натискайте на кабель живлення, де він підключений до приладу, оскільки кабель може зламатися чи швидше зноситися.
- Не підключайте та не відключайте прилад від мережі вологими руками.
- Тримайте прилад та кабель живлення далеко від гарячої поверхні.
- Ніколи не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення або вилкою, а також у випадку, якщо він не працює належним чином, впав, отримав ушкодження або зазнав впливу води чи інших рідин.
- У разі пошкодження кабелю живлення для

уникнення травм він повинен бути замінений виробником, авторизованим сервісним центром чи іншою уповноваженою особою.

- Дітям віком 8 років та менш, а також особам з обмеженими розумовими, сенсорними або фізичними можливостями або з недостатнім досвідом та/або знаннями дозволяється використовувати прилад лише під контролем або якщо вони були проінструктовані щодо безпечної експлуатації приладу та розуміють можливі ризики. Дітям забороняється грати із приладом. Чищення та технічне обслуговування приладу має здійснюватись дітьми, тільки якщо вони старші 8 років і перебувають під контролем. Тримайте прилад та кабель живлення поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.
- Цей прилад призначений для використання в закритих приміщеннях, некомерційних цілях і лише для домашнього використання.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі та для будь-яких інших цілей.
- Цей прилад постачається з коротким кабелем живлення. Не рекомендується використовувати подовжувач, але, якщо необхідно використовувати подовжувач, то:

– номінальні електричні характеристики подовжувача повинні збігатися з характеристиками приладу.

– розташовуйте подовжувач таким чином, щоб не було можливості спіткнутися через нього або сильно натягнути його.

- Щоб уникнути перевантаження ланцюга при використанні приладу, не використовуйте інший пристрій з високою споживаною потужністю того ж електричного ланцюга.
- Не дозволяйте кабелю приладу звисати таким чином, щоб через нього можна було спіткнутися (наприклад, з краю столу або робочої поверхні).

ВИКОРИСТАННЯ

Обережно: не використовуйте прилад для розморожування заморожених продуктів.

Примітка: Під час першого увімкнення приладу від нього може піти легкий дим. Це нормально і мине при подальшому використанні.

1. Перед першим використанням приладу протріть його корпус та пластини м'якою тканиною.
2. Щоб розблокувати пристрій натисніть на край клямки ближче до ручки.
3. Відкрийте пристрій, потягнувши за ручку вгору.
4. Закрийте пластини та увімкніть прилад, підключив його до стандартної електричної розетки. Переконайтеся, що індикатор живлення світиться помаранчевим коліром.
Попередження: під час роботи панелі та металеві поверхні приладу сильно нагріваються. Щоб уникнути опіку, одягайте термостійкі рукавиці і торкайтеся лише до чорних поверхонь ручки.
5. Після того, як прилад нагріється приблизно протягом 5 хвилин, світловий індикатор засвітиться зеленим, що означає готовність приладу до використання.
6. Щоб підняти верхню пластину, використовуйте ручку. Налийте тісто на нижню пластину, використовуючи дерев'яні або пластикові термостійкі аксесуари.
Обережно: Не використовуйте металеві предмети, оскільки вони можуть подряпати поверхні приладу та пошкодити антипригарну поверхню пластин.
7. Використовуйте ручку, щоб опустити верхню пластину на тісто.
Примітка: час приготування залежить від інгредієнтів. Перед вживанням вафлі повинні бути ретельно приготовлені.
8. Коли вафлі приготуються, підніміть верхню пластину за допомогою ручки, потім витягніть вафлю, використовуючи кухонний прилад. Для подальшого використання закрийте верхню пластину, щоб зберегти тепло.
Повторюйте кроки 7-9, доки не приготуєте всі вафлі. При необхідності
9. Використовуйте олію.
Вимкніть прилад, вимкнувши вилку з розетки.
10. Після того, як прилад повністю охолонув, очистіть його, дотримуючись
11. інструкцій, наведених у розділі Чистка цього посібника.
Зabloкуйте прилад у закритому положенні, натиснувши край фіксуючої
12. клямки, найбільш віддаленої від ручки.

ЧИЩЕННЯ

- Перед очищенням вимкніть прилад від електричної мережі та дайте пластинам охолонути.
- Протріть прилад зовні трохи зволоженою тканиною, стежачи за тим, щоб у прорізи, що охолоджують, не потрапила волога, масло або жир.
- Очистіть панелі вологою тканиною або м'якою щіткою.
- Не використовуйте для очищення корпусу приладу та його панелей абразивні миючі засоби та губки або сталеві щітки, оскільки вони можуть пошкодити покриття приладу.
- Не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину.



ГАРАНТІЯ

Компанія Wilfa надає 5-річну гарантію на цей виріб з дня покупки. Гарантія поширюється на експлуатаційні вади або дефекти, які виникають протягом гарантійного періоду. Квитанція про покупку є доказом при пред'явленні гарантійних претензій продавцю.

Гарантія діє лише щодо виробів, куплених та використовуваних у приватних господарствах. Комерційне використання виробу анулює гарантію. Гарантія недійсна у разі неправильного або недбалого використання виробу, недотримання інструкцій компанії Wilfa, внесення змін до конструкції чи виконання неузгодженого ремонту. Гарантія також не поширюється на нормальний знос виробу, неправильне використання, недостатнє обслуговування, використання при невідповідному електричному напрузі, а також на:

- перевантаження виробу
- покриття

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

220 В~240 В~50 Гц, 1000 Вт

ПІДТРИМКА І ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Щоб отримати підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ



Це маркування вказує на те, що в межах ЄС виріб забороняється утилізувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів відповідально підходьте до переробки виробу, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь мережею пунктів роздільного збору відходів або зв'яжіться з конкретним продавцем Виробу. Продавці можуть безкоштовно утилізувати цей виріб без шкоди для довкілля.



BEYOND EXPECTATIONS

