



WILFA CLASSIC

TOASTER CT-1000S/CT-1000MW/CT-1000MB/CT-1000T

UKR · Керівництво з експлуатації

ЗМІСТ

- 4 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
- 7 ЗАГАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПРИЛАДУ
- 7 МОЖЛИВОСТІ ТОСТЕРУ
- 8 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ
- 8 ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ
- 10 ГАРАНТІЯ
- 11 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
- 11 КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА
- 11 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Уважно ознайомтеся з наведеними інструкціями. Ретельно дотримуйтеся правил безпечного використання приладу під час його роботи. Зберігайте інструкцію протягом усього періоду його використання, разом із гарантійним талоном, чеком, а також за можливості зберігайте упаковку приладу.
- Перевірте відповідність параметрів електромережі, зокрема напруги, й параметрів приладу, вказаних на заводській табличці безпосередньо на приладові.
- Під час роботи прилад зазнає нагріву. **Існує ризик опіку!** Торкайтеся приладу тільки за ручки або кнопки!
- З метою уникнення ураження електричним струмом заборонено занурювати прилад, кабель живлення або вилку в воду або будь-які інші рідини.
- Не залишайте без уваги прилад, який під'єднано до електромережі або увімкнено.
- Від'єднуйте прилад від електромережі після закінчення використання, а також під час чищення.
- Перш ніж знімати з приладу або встановлювати на прилад будь-які його частини дайте йому час вистигнути.
- Якщо прилад або кабель електроживлення пошкоджено, негайно припиніть використання приладу.
- Якщо прилад або кабель електроживлення пошкоджено, його ремонт має виконувати виробник, його законний представник або авторизований сервісний центр. З метою уникнення ризику ремонт приладу має виконувати тільки спеціаліст відповідної кваліфікації.
- Використання для обслуговування приладу інструментів, не рекомендованих виробником, може викликати травму або поранення.

- Прилад призначений для використання виключно в закритих сухих приміщеннях. Не використовуйте прилад поза приміщення.

Заборонено тягнути за кабель, під'єднаний до електромережі. Від'єднуйте прилад від розетки, взявшись

- рукою за вилку.

Не допускайте звисання кабелю з будь-яких поверхонь. Уникайте контакту кабелю з джерелами тепла.

Відповідальність за використання приладу з цілями іншими, ніж рекомендовані виробником, або з порушенням інструкцій й рекомендацій виробника – покладена на користувача.

- Виробник не несе відповідальності за будь-яке неналежне або нецільове використання приладу.

При першому використанні приладу виконуйте його нагрів без завантаження хлібу. Поява диму під час першого використання приладу є нормальним явищем.

- Під час роботи прилад нагрівається до високих температур, особливо в області навколо вхідних отворів шахти завантаження хлібу. Увага! Можливі опіки й травми!
- Хліб під час нагрівання може спалахнути й горіти. Тому прилад заборонено розміщати поруч або під завісами, фіранками, шторами й іншими вогненебезпечними матеріалами.

- Не розміщуйте кабель живлення приладу або будь-які інші предмети на/над відкритими частинами приладу під час його роботи (нагрівання).

Не намагайтеся витягнути харчову сировину з приладу під час його роботи.

- Від'єднувати прилад від електромережі можна тільки якщо важіль тостера знаходиться в положенні **ВВЕРХ (UP)**.

- Заборонено використовувати металеві або будь-які інші тверді інструменти/предмети для виконання маніпуляцій в приладові – це може призвести до отримання травми, ураження електричним струмом або призвести до пожежі.

Не залишайте увімкнений прилад без уваги під час його роботи.

- Приладом можуть користуватись діти віком від 8 років й старше, особи з порушеннями фізичних, сенсорних або розумових здібностей, також особи, яким бракує досвіду й знань, якщо вказані особи знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо вказаним особам були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики такого використання приладу. Дітям віком до 8 років заборонено користування приладом, якщо вони не знаходяться під наглядом відповідальних осіб.

Дітям заборонено гратися або бавитися з приладом.

- Чищення приладу та догляд за ним заборонено для дітей, котрі не знаходяться під наглядом відповідальних осіб.

- Прилад не призначений для використання з зовнішнім таймером або пультом дистанційного керування.

Утримуйте прилад та його кабель живлення поза досяжності дітей віком до 8 років.

Щоразу після використання приладу очищуйте піддон від залишків хлібу, крихт тощо.

Аби уникнути ковзання приладу розмістіть його на сухій плоскій поверхні.

Ремонт приладу, який пошкоджено або він не працює, має виконувати спеціаліст відповідної кваліфікації.

Цей прилад призначений виключно для використання у побутових цілях. Використання приладу у комерційних або виробничих цілях заборонено.

ЗАГАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПРИЛАДУ



1. Кнопка **СТОП / Stop Button** Натискання кнопки припиняє нагрівання хлібу. Контейнер для скибки хлібу автоматично піднімається.
2. Кнопка **РОЗІГРІВ / Reheat Button** Натисканням кнопки відбувається розігрів готового тосту. Після одноразового натискання кнопки загоряється світовий індикатор.
3. Кнопка **РОЗМОРОЖУВАННЯ / Defrost** Натисканням кнопки відбувається розморожування хлібу. Після одноразового натискання кнопки загоряється світовий індикатор.
4. **Важіль контейнеру для хліба / Bread carriage lever**
5. **Регулятор рівня підсмажування / Browning level** Оберіть необхідний рівень підсмажування хлібу (від 1 до 6).
6. **Піддон для крихт / Bread carriage tray** Витягніть піддон в нижній частині тостеру для видалення крихт.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

1. Під'єднайте вилку до розетки й увімкніть тостер за допомогою важелю контейнера для хліба. **Примітка:** Під час першого вмикання прилад може виділяти дим – це нормальне явище, яке за декілька хвилин зникне.
2. Завантажте скибку хлібу (тост) у відповідний відсік контейнеру.
3. Натискаючи важіль вниз опустіть контейнер із завантаженою скибкою хліба поки він зафіксується в нижньому положенні.
4. Оберіть регулятором потрібний рівень підсмажування у діапазоні від 1 до 6.
5. Автоматично розпочинається нагрівання хлібу. Визначте найкращий час приготування тостів. Оптимальна тривалість нагрівання тосту залежить від свіжості хліба та його складу.

УВАГА! Заборонено використовувати для витягнення хлібу або для чищення тостеру будь-які металеві предмети (ножі, виделки тощо). Якщо тост застряг в контейнері, від'єднайте прилад від електромережі перш ніж витягнути скибку з тостера.

УВАГА! Поверхня приладу під час його роботи зазнає значного нагріву. **Існує ризик отримання опіку й травми.** Під час роботи приладу уникайте торкання його поверхонь та утримуйте дітей поза досяжності приладу.

ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

- Вимкніть прилад і від'єднайте його від електромережі.
- Надайте приладу час вистигнути.
- Протріть зовнішні поверхні тостеру та його кабель живлення м'якою вологою губкою або ганчіркою, потім протріть сухою губкою або ганчіркою.
- Заборонено використання твердих, абразивних засобів чищення, які можуть пошкодити прилад та його поверхні.
- Піддон для крихт слід очищати щоразу після кожного використання приладу. Очищення піддону слід виконувати регулярно. Не допускайте накопичення хлібних крихт – **це може призвести до спалахування й пожежі.**
- Видаляйте крихти хлібу з піддону за допомогою щітки або ганчірки.
- Регулярне чищення приладу подовжує строк його експлуатації. Виконуйте чищення приладу після кожного його використання. Від'єднайте прилад від електромережі, переверніть догори й витрусіть залишки крихт над мийкою.

- Посуньте піддон й встановіть його на місце, поки його буде зафіксовано у відповідному отворі в нижній частині приладу.
- Не намагайтеся чистити внутрішні частини приладу – це може призвести до пошкодження нагрівальних елементів.
- Заборонено занурювати прилад у воду або будь-які інші рідини.



ГАРАНТІЯ

Компанія Wilfa надає 5-річну гарантію на цей виріб з дня покупки. Гарантія поширюється на експлуатаційні вади або дефекти, які виникають протягом гарантійного періоду. Квитанція про покупку є доказом при пред'явленні гарантійних претензій продавцю.

Гарантія діє лише щодо виробів, куплених та використовуваних у приватних господарствах. Комерційне використання виробу анулює гарантію. Гарантія недійсна у разі неправильного або недбалого використання виробу, недотримання інструкцій компанії Wilfa, внесення змін до конструкції чи виконання неузгодженого ремонту. Гарантія також не поширюється на нормальний знос виробу, неправильне використання, недостатнє обслуговування, використання при невідповідному електричному напрузі, а також на:

- перевантаження виробу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

220V~240V~50Hz 850-1000 W

ПІДТРИМКА І ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Щоб отримати підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ



Позначка нанесена на маркування продукту свідчить про те, що його заборонено утилізувати й викидати разом із звичайним побутовим сміттям згідно нормативам та регламентам, які діють в ЄС, зокрема Директиви щодо електричного та електронного обладнання (WEEE). З метою уникнення можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини рекомендовано утилізувати побутові електроприлади з можливістю повторного використання їх або їх компонентів.

Деякі матеріали, використанні в електроприладах, можна використовувати повторно й багаторазово. Це вимагає спеціальних дій щодо утилізації приладів після закінчення терміну їх експлуатації. Здавайте електричні прилади до спеціальних пунктів збору вживаної побутової техніки. Зверніться до місцевих органів влади, відповідальних за охорону навколишнього середовища, за додатковою інформацією.



BEYOND EXPECTATIONS

