


GRAEF.




DE Bedienungsanleitung
EN Operating Instructions
FR Instructions d'utilisation
NL Gebruiksaanwijzing
IT Manuale operativo
ES Manual de instrucciones

DK Betjeningsvejledning
NO Bruksanvisning
SE Bruksanvisning
PL Instrukcja obsługi
HU Használati útmutató
UKR Інструкція з експлуатації

Produktbeschreibung	4
Vorwort	5
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	5
Warnhinweise	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Gefahr durch elektrischen Strom	8
Bestimmungsgemäße Verwendung	8
Haftungsbeschränkung	9
Kundendienst	9
Auspacken	9
 Entsorgung der Verpackung	10
 Entsorgung des Geräts	10
Anforderungen an den Aufstellort	10
Elektrischer Anschluss	10
Vor dem Erstgebrauch	11
Inbetriebnahme	11
Anwendungsbeispiele	12
Überhitzungsschutz	12
Reinigung	12
2 Jahre Gewährleistung	13

PRODUKTBESCHREIBUNG



- 1 Auswurfaste
- 2 Geschwindigkeitseinstellung
- 3 Turbo-Taste
- 4 Griff

- 5 Rührbesen
- 6 Knethaken
- 7 Zweites Paar Rührbesen

VORWORT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Handmixers haben Sie eine gute Wahl getroffen. Sie haben ein anerkanntes Qualitätsprodukt erworben.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Graef Handmixer.

INFORMATIONEN ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Handmixers (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege des Geräts.

Die Bedienungsanleitung muss ständig am Gerät verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die im Hinblick darauf mit der:

- Inbetriebnahme,
- Bedienung,
- Störungsbehebung und/oder
- Reinigung

beauftragt ist.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie mit dem Gerät an den Nachbesitzer weiter.

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Aspekt berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Anleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich bitte an den Graef-Kundendienst oder an Ihren Fachhandel.

WARNHINWEISE

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise und Signalwörter verwendet:

WARNUNG

Dies weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Die Nichtbeachtung des Hinweises kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen.

VORSICHT

Dies weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Bei Nichtbeachtung des Hinweises können Sachschäden entstehen.

WICHTIG!

Dies weist auf Anwendungstipps und andere besonders wichtige Informationen hin!

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden am Gehäuse, dem Anschlusskabel und -stecker. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder vom Graef-Kundendienst ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.
- Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und/oder Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die sich aus ihm ergebenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernsteuerung verwendet zu werden.
- Die Zuleitung immer am Anschlussstecker aus der Steckdose ziehen, nicht am Anschlusskabel.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Anschlussleitung oder der Stecker beschädigt ist.

- Verhindern Sie, dass Flüssigkeiten auf den Stecker geraten.
- Ist die Anschlussleitung beschädigt, darf sie, um Gefährdungen zu vermeiden, nur durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- Niemals unter Spannung stehende Teile berühren. Diese können einen elektrischen Schlag verursachen oder sogar zum Tode führen.
- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Geräts die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektonetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel sicher verlegt ist. Durch ein Hängenbleiben am Kabel kann das Gerät von der Arbeitsfläche herunterfallen.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe einer Wärmequelle.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Zubehör wechseln oder Teile berühren, die sich während des Betriebs bewegen.
- Reinigen Sie alle Zubehöerteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, unmittelbar nach Gebrauch.
- Bei einer unsachgemäßen Verwendung des Geräts und des Zubehörs kann das Gerät beschädigt werden und es besteht Verletzungsgefahr.
- Um Stromstöße zu vermeiden, gebrauchen Sie das Gerät nie mit nassen Händen oder auf einer feuchten oder nassen Oberfläche.
- Tauchen Sie das Gerät, das Stromkabel und den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Achten Sie zur Vermeidung von Unfällen darauf, dass Ihre Haare, Kleidung oder sonstige Gegenstände nicht in die beweglichen Teile des Gerätes gezogen werden können.
- Zubehörteile mit unterschiedlicher Funktion dürfen nicht gleichzeitig eingesetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Geschwindigkeitsschalter auf der Position "0" steht, bevor Sie den Stecker einstecken.

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM

⚠️ WARNUNG

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr! Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Anschlussleitung oder der Stecker beschädigt ist.
- Lassen Sie in diesem Fall vor der Weiterbenutzung des Geräts durch den Graef-Kundendienst oder eine autorisierte Fachkraft eine neue Anschlussleitung installieren.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- Niemals unter Spannung stehende Teile berühren. Diese können einen elektrischen Schlag verursachen oder sogar zum Tode führen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Gerät und die Zubehörteile sind für die Zubereitung von Lebensmitteln ausgelegt. Verwenden Sie diese nicht zu anderen Zwecken.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Bereichen bestimmt, wie beispielsweise:

- In Mitarbeiterküchen für Läden und Büros
- In landwirtschaftlichen Anwesen
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
- In Frühstückspensionen

WICHTIG!

Gebrauch nur in haushaltsähnlichen Bereichen!

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

VORSICHT

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren ausgehen.

- Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, den Betrieb und die Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Unsachgemäßen Reparaturen
- Technischen Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Übersetzungen werden nach bestem Wissen erstellt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche deutsche Text.

KUNDENDIENST

Sollte es vorkommen, dass Ihr Graef-Gerät einen Schaden hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Graef-Kundendienst unter 02932- 9703677 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an service@graef.de.

WICHTIG!

Heben Sie die Original-Verpackung während der Garantiezeit des Geräts auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken und transportieren zu können.

AUSPACKEN

Beim Auspacken des Geräts gehen Sie wie folgt vor:

- Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Entfernen Sie eventuelle Aufkleber am Gerät. Nicht das Typenschild entfernen!



ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach Umweltverträglichkeit und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt und in der Gebrauchsanleitung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLORT

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Geräts muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät muss auf einer festen, ebenen, waagerechten und rutschfesten Unterlage mit ausreichender Tragkraft aufgestellt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht umfallen kann.
- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder die Zuleitung des Geräts nicht berühren können.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen wie z. B. Herdplatten oder in der Nähe davon auf.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien und bewahren Sie dieses an einem trockenen Ort auf.
- Das Gerät ist nicht für den Einbau in einen Wand- oder einen Einbauschrank gedacht.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder feuchten Umgebung auf.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, sodass der Stecker notfalls leicht abgezogen werden kann.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Geräts sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Stromnetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. Fragen Sie bei Unsicherheiten eine Elektrofachkraft.
- Die Steckdose muss mindestens über einen 10 A Sicherungsschutzschalter abgesichert sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen oder scharfe Kanten verlegt wird.

- Das Anschlusskabel darf nicht straff gespannt sein.
- Die elektrische Sicherheit des Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Der Betrieb an einer Steckdose ohne Schutzleiter ist verboten. Lassen Sie bei Unsicherheiten die Hausinstallation durch eine Elektrofachkraft überprüfen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

VOR DEM ERSTGEBRAUCH

Reinigen Sie die Rührbesen und die Knethaken vor dem Erstgebrauch. Spülen Sie diese und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.

INBETRIEBNAHME

- Setzen Sie die Rührbesen oder die Knethaken in das Gerät ein, bis diese einrasten.

WICHTIG!

Setzen Sie die Rührbesen oder die Knethaken mit dem kleineren Ring in die Öffnung **A** und die Rührbesen oder die Knethaken mit dem größeren Ring in die Öffnung **B**.

Werden die Röhrelemente nicht korrekt eingesetzt, werden die Zutaten nicht richtig verarbeitet.

- Stecken Sie den Netzstecker ein.
- Füllen Sie die Zutaten, je nach zu verarbeitender Menge, in ein geeignetes Gefäß (Rührschüssel oder Rührbecher).
- Tauchen Sie die Rührbesen oder die Knethaken in das Gefäß und schalten Sie das Gerät ein.
- Starten Sie auf der niedrigsten Stufe.
- Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, schieben Sie den Schalter bis zur gewünschten Geschwindigkeit nach rechts (max. 7 Stufen).

WICHTIG!

Dieses Gerät ist mit einer Turbo-Taste ausgestattet, die es Ihnen erlaubt, durch einfachen Tastendruck sofort die gesamte Leistung Ihres Gerätes zur Verfügung zu haben.

Das Gerät kann bis zu 10 Minuten mit den Rührbesen oder mit den Knethaken auf höchster Stufe oder „Turbo“-Stufe betrieben werden. Die Rührbesen werden für leichte Arbeiten wie das Schlagen von Eiweiß verwendet. Die Knethaken werden für schwerere Arbeiten verwendet, wie z. B. Brotteig.

- Stellen Sie den Schalter am Ende der Zubereitung zurück auf Position „0“.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Lösen Sie die Rührbesen oder Knethaken, indem Sie die Auswurfaste drücken. Halten Sie die Röhrelemente während des Auswurfs fest.

WICHTIG!

Aus Sicherheitsgründen lassen sich die Röhrelemente nur lösen, wenn der Geschwindigkeitsschalter auf der Position „0“ steht.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

ANWENDUNGSBEISPIELE

Rührelement	Zutaten	Mengen	Geschwindigkeits-einstellung	Zeit
Rührbesen	Schlagsahne	Haushaltsübliche Mengen	Vermengen Sie die Sahne bei niedriger Geschwindigkeit (Stufe 1) und erhöhen Sie die Geschwindigkeit anschließend schrittweise bis zur maximalen Geschwindigkeitseinstellung	Ca. 1 - 8 Minuten
Rührbesen	Eiweiß	Haushaltsübliche Mengen	Stufe 7	Ca. 1 - 5 Minuten
Rührbesen	Flüssigweicher Teig (z. B. Kuchenteig, Pancake-Teig, Crêpes-Teig)	Bis zu 1,5 kg Mehl zzgl. weiterer Zutaten	Vermengen Sie die Zutaten bei niedriger Geschwindigkeit (Stufe 1-3) und erhöhen Sie die Geschwindigkeit anschließend schrittweise bis zur gewünschten Geschwindigkeitseinstellung	Ca. 3 - 5 Minuten
Knethaken	Harter Teig (z. B. Brotteig, Pizzateig)	Bis zu 500 g Mehl zzgl. weiterer Zutaten	Vermengen Sie die Zutaten bei niedriger Geschwindigkeit (Stufe 1-3) und erhöhen Sie die Geschwindigkeit anschließend schrittweise bis zur maximalen Geschwindigkeitseinstellung	Bis zu 10 Minuten

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Zum Schutz vor Überhitzung ist in dem Gerät ein Überhitzungsschutz eingebaut, der das Gerät bei zu hohen Temperaturen abschaltet. Nach ausreichender Abkühlung ist das Gerät wieder betriebsbereit.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Rührelemente und das Gerät direkt nach Gebrauch.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Entfernen Sie die Rührbesen oder Knethaken, indem Sie die Auswurfaste drücken. Halten Sie die Rührelemente während des Auswurfs fest.
- Reinigen Sie die Rührelemente unter fließendem Wasser mit Spülmittel oder geben Sie diese in die Spülmaschine. Diese sind spülmaschinengeeignet.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Reinigungsschwamm oder andere scharfkantige Gegenstände.
- Tauchen Sie den Motorblock (das Gerät) niemals ins Wasser.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort auf.

2 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Herstellergewährleistung für Mängel, die auf Fertigungs- und Werkstofffehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach § 437 ff. BGB bleiben von dieser Regelung unberührt. In der Gewährleistung nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, vom Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Für Schäden, die durch eine nicht von uns oder eine unserer Vertretungen durchgeführte Reparatur entstehen, ist ein Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Produkt nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Produkt austauschen.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE



NO

PL


HU

UKR

CONTENT

Product description.....	15
Preface.....	16
Information on these operating instructions.....	16
Warning messages.....	16
General safety instructions.....	17
Danger caused by electric current.....	19
Intended use.....	19
Limitation of liability.....	19
After-sales service.....	20
Unpacking.....	20
 Disposal of the packaging.....	20
 Disposal of the unit.....	20
Requirements on the installation location.....	20
Electrical connection.....	21
Prior to first use.....	21
Initial operation.....	21
Application examples.....	22
Overheating protection.....	23
Cleaning.....	23
Two-year warranty.....	23

PRODUCT DESCRIPTION



- 1 Eject button
- 2 Speed setting
- 3 Turbo button
- 4 Handle

- 5 Whisk
- 6 Dough hook
- 7 Second pair of whisks

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

PREFACE

Dear Customer,

You have made a good choice by buying this hand-held blender. You have purchased a recognised quality product.

We would like to thank you for buying this machine and wish you a lot of fun with your new Graef hand-held blender.

INFORMATION ON THESE OPERATING INSTRUCTIONS

These operating instructions are an integral part of the hand-held blender (in the following referred to as unit) and provide you with important information about initial operation, commissioning, security, intended use and care of the unit.

The operating instructions shall have to be available at the unit at all times. The instructions have to be read and applied by every person who in view of:

- Initial operation,
- operation,
- fault correction and/or
- cleaning

are commissioned to deal with in.

Keep these operating instructions and pass them on to the next owner along with the unit.

These operating instructions cannot take into consideration every conceivable use. For further information or in case of problems which are not dealt with or not dealt with sufficiently in these instructions, please get in touch with Graef customer service or your specialist dealers.

WARNING MESSAGES

In these operating instructions, the following warning messages and signal words are used:

WARNING

This refers to a potentially dangerous situation. Failure to observe this warning may result in serious injury or even death.

CAUTION

This refers to a potentially dangerous situation. In case of non-observation of this warning message, material damage may occur.

IMPORTANT!

This refers to application tips and other especially important information!

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

This unit is in conformity with the safety instructions mentioned hereinbefore. However, incorrect handling may lead to injury and damage.

For safe handling of this unit, please observe the following safety instructions:

- Before using the unit check for any external visible damage of the housing, the connection cable and plug. Do not operate a damaged unit.
- Repairs may be carried out only by an expert or by Graef after-sales service. Incorrect repairs may cause considerable hazards for the user. In addition, any claim under guarantee is forfeited.
- Defective parts must be replaced by original spare parts only. It is only with these parts that the safety requirements are met.
- This appliance can also be used by children from 8 years age as well as by persons with limited physical, sensory or mental ability or with a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have been trained in using the appliance and have understood the dangers which may result from it. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children, unless they are 8 years or older and are supervised.
- The unit and its connection cable have to be clear of children who are younger than 8 years.
- Children should be supervised in order to make sure that they do not play with this unit.
- The unit is not intended to be used with an external timer or a separate remote control.
- Always disconnect the connection cable by using plug; do not pull the connecting cable.
- Do not use the unit if the mains cable or plug are damaged.
- Prevent that liquids get on the plug.
- If the connection cable is damaged, it may only be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service or a similarly qualified person, in order to avoid potential dangers.
- Do not open the housing under any circumstances. When touching live

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

connections and if the electric and mechanical structure is changed, there is danger of electric shock.

- Never touch live parts. They may cause an electric shock or even may lead to death.
- Before connecting the unit, compare the connecting data (voltage and frequency) on the type plate with those of your energy network. These details must correspond so that no damage occurs to the unit.
- Check to see that the power cable has been safely laid. Due to getting caught on the cable, the unit might fall down from the work surface.
- Packaging materials must not be used for playing. There is a danger of suffocation.
- Never use the unit in the vicinity of a source of heat.
- Never use the appliance outdoors, and always keep it in a dry place.
- Switch the unit off and pull the power cord from the electric socket before changing accessories or touching any parts which are rotating during operation of the unit.
- Immediately after use, clean all accessories coming into contact with foodstuffs.
- In the event of improper use of the unit and accessories, the unit might be damaged and there is danger of injury.
- In order to avoid power surges, never use the unit with wet hands or on a damp or wet surface.
- Do not immerse the unit, power cable and the plug in water or other liquids.
- To avoid accidents, check to see that your hair, clothes or other objects cannot be pulled into the moving parts of the unit.
- Accessory parts with different functions must not be used at the same time.
- Make sure that the speed switch is in position "0" prior to inserting the plug.

DANGER CAUSED BY ELECTRIC CURRENT

WARNING

Mortal danger is caused by contact with energised cables or components!

Please observe the following safety instructions in order to prevent an exposure to electric current:

- Do not use the unit if the mains cable or plug are damaged.
- In this case, you should let the Graef Customer Service install a new connection cable before using the appliance again. This may be done also by an authorised specialist.
- Do not open the housing under any circumstances. When touching live connections and if the electric and mechanical structure is changed, there is danger of electric shock.
- Never touch live parts. They may cause an electric shock or even may lead to death.

INTENDED USE

This unit is not intended for commercial use. The unit and the accessory parts are designed for the preparation of foodstuffs. Do not use them for other purposes.

This appliance is intended for domestic and similar use, such as:

- Staff kitchens in shops and office
- In agricultural estates
- By guests in hotels, motels and other living quarters
- In bed and breakfast boarding houses

IMPORTANT!

Use only for applications akin to households!

Another or any exceeding use shall not be considered intended.

CAUTION

The appliance can cause dangers, if is not used as intended.

- Use the unit exclusively as intended.
- Observe the procedures described in these operating instructions.

Claims of any kind caused by damage by unintended use shall be excluded.

The risk shall be borne sole by the operator.

LIMITATION OF LIABILITY

All technical information, data and notes on the installation, the operation and the care contained in these operating instructions correspond to the last status before printing, and are rendered under consideration of our previous experience and to the best of knowledge.

No claims may be derived from the particulars, illustrations and descriptions in these instructions.

The manufacturer shall not assume any liability for damage caused by:

- non-observation of the instructions
- unintended use

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- incorrect repairs
- technical modifications
- use of unapproved spare parts

Translations shall be carried out to the best of knowledge. We shall not assume any liability for translation mistakes. The original German text only shall be binding.

AFTER-SALES SERVICE

If your Graef device is damaged, please contact your dealer or the Graef Customer Service at +49 (2932) 9703677 or write an e-mail to service@graef.de.

IMPORTANT!

If possible, keep the original packaging during the guarantee period of the unit in order to be able to pack the unit correctly in case of guarantee.

UNPACKING

When unpacking the unit, proceed as follows:

- Remove the unit from the box.
- Remove the packaging parts.
- Remove any stickers on the unit. Do not remove the type plate!



DISPOSAL OF THE PACKAGING

The packaging protects the unit against transport damage. The packaging materials are selected according to the environmental compatibility and disposal-related aspects and can therefore be recycled.

The return of packaging into the material cycle saves raw material and reduces the waste volume. Dispose of the packaging material no longer needed at collection points for the "Green Dot" recycling system (in Germany).



DISPOSAL OF THE UNIT

At the end of its service life, this product cannot be disposed of in normal domestic waste. The symbol on the product and in the operating instructions point out to this fact. Reuse the materials according to their marking. With the reuse, recycling or other forms of recycling of old equipment, you make an important contribution to the protection of our environment. Please ask your municipal administration for the disposal point.

REQUIREMENTS ON THE INSTALLATION LOCATION

For safe and fault free operation of the unit, the following requirements of the installation location have to be met:

- The unit has to be placed on a solid, flat, horizontal, and non-slipping surface with a sufficient weight-carrying capacity.
- Make sure that the unit cannot topple over.

- Choose the location in such a way that children cannot reach the supply line of the unit.
- Do not place the appliance on hot surfaces, such as hotplates, or near them.
- Never use the unit in the open, and store in a dry location.
- The unit is not designed for installation in a wall or a built-in cupboard.
- Do not set up the unit in a hot, wet or moist environment.
- The socket has to be easily accessible so that the power cable can be removed easily in case of emergency.

ELECTRICAL CONNECTION

For safe and fault-free operation of the unit, the following requirements have to be met during the electrical connection:

- Before connecting the unit, compare the connecting data (voltage and frequency) on the type plate with those of your energy network. These details must correspond so that no damage occurs to the unit. In case of uncertainty, contact a qualified electrician.
- The socket has to be protected at least by a 10 amps circuit breaker.
- Make sure that the power cable is not damaged and is not laid across hot surfaces or sharp edges.
- The connecting cable must not be stretched tightly.
- The electric safety of the unit is ensured only when it is connected to a socket with protective conductor installed correctly. Operation on a socket without protective conductor is forbidden. If in doubt, let the house installation check by a trained electrician. The manufacturer shall not assume responsibility for damage which has been caused by absent or interrupted protective conductor.

PRIOR TO FIRST USE

Prior to first use, clean the whisks and the dough hook. Rinse them and then dry them off thoroughly.

INITIAL OPERATION

- Insert the whisk or the dough hook into the unit until they snap in.

IMPORTANT!

Put the whisks or dough hooks with the small ring into the opening **A** and the whisks or the dough hooks with the large ring into the opening **B**.

If the stirring elements are not correctly inserted, the ingredients will not be properly processed.

- Insert the mains plug.
- Depending on the quantity to be processed, fill the ingredients into a suitable vessel (mixing bowl or mixing beaker).
- Immerse the whisks or the dough hooks in the vessel and switch on the unit.
- Start at the lowest level.
- In order to increase the speed, slide the switch to the right side to the desired speed (max. 7 levels).

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

IMPORTANT!

This unit is equipped with a turbo button

which allows you to have available the entire performance of your unit immediately by a simple push of the button.

The unit can be operated with the whisk or the dough hook at the highest level or "turbo" level for up to 10 minutes. The whisks are used for light works such as beating egg white. The dough hooks are used for heavier operations such as bread dough.

- After finishing the preparation, set the switch back to position "0".
- Remove the power plug.
- Loosen the whisks or dough hooks by pressing the eject button. Hold the stirring elements while ejecting them.

IMPORTANT!

For security reasons, the stirring elements can be loosened only when the speed switch is in position "0".

APPLICATION EXAMPLES

Stirring element	Ingredients	Quantities	Speed setting	Time
Whisk	Whipped cream	Normal household quantities	Mix up the cream at a low speed (level 1) and then increase the speed step by step up to the maximum speed setting	Approx. 1 - 8 minutes
Whisk	Egg white	Normal household quantities	Level 7	Approx. 1 - 5 minutes
Whisk	Soft dough (e.g. cake dough, pancake dough, crêpes dough)	Up to 1.5 kg flour plus additional ingredients	Mix up the ingredients at a low speed (level 1-3) and then increase the speed step by step up to the desired speed setting	Approx. 3 - 5 minutes
Dough hook	Hard dough (e.g. bread dough, pizza dough)	Up to 500 kg flour plus additional ingredients	Mix up the ingredients at a low speed (level 1-3) and then increase the speed step by step up to the maximum speed setting	Up to 10 minutes

OVERHEATING PROTECTION

For protection against overheating, an overheating protection is built into the unit which switches off the unit at too high temperatures. After sufficient cooling, the unit is again ready for operation.

CLEANING

Clean the stirring elements and the unit immediately after use.

- Remove the power plug.
- Remove the whisks or dough hooks by pressing the eject button. Hold the stirring elements while ejecting them.
- Clean the stirring elements under running water using detergent or put them into the dishwasher. These are dishwasher-safe.
- Clean the unit using a damp cloth and a mild detergent.
- The unit must not be cleaned under running water or in the dishwasher.
- For cleaning, do not use a cleaning sponge or other sharp-edged objects.
- Never immerse the motor block (the unit) in water.
- Store the unit in a clean, dust-free and dry place.

TWO-YEAR WARRANTY

As from the date of purchase we assume manufacturer warranty of twenty-four months for defects which can be traced back to manufacturing and material defect. Your legal warranty claim in conformity with Section 437 et seq. of the German Civil Code (BGB) shall remain unaffected by this regulation. The guarantee does not cover any damage which is caused by incorrect handling or use as well as defects which only slightly influence the function or the value of the unit. Moreover, transport damage provided we are not responsible shall be excluded from the claims under guarantee. Guarantee shall be ruled out for damage, the repair of which has not been carried out by us or one of our representations. In case of justified complaints, we shall repair the defective product or replace it by a product without defects at our discretion.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE



NO

PL


HU

UKR

TABLE DES MATIÈRES

Description du produit.....	25
Avant-propos.....	26
Informations relatives à ce mode d'emploi.....	26
Avertissements	26
Indications générales sur la sécurité	27
Danger lié au courant électrique.....	29
Utilisation appropriée de la machine	29
Restriction de responsabilité.....	30
Service clientèle	30
Déballage.....	30
 Recyclage de l'emballage.....	30
 Élimination de l'appareil.....	31
Exigences sur le lieu de montage.....	31
Raccordement électrique.....	31
Avant la première utilisation	32
Mise en service	32
Exemples d'application.....	33
Protection contre la surchauffe	33
Nettoyage	33
2 ans de garantie.....	34

DESCRIPTION DU PRODUIT



- 1** Bouton d'éjection
- 2** Réglage de la vitesse
- 3** Bouton turbo
- 4** Poignée

- 5** Fouet
- 6** Pétrisseur
- 7** Seconde paire de fouets

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

AVANT-PROPOS

Chère cliente, cher client,

Vous avez fait un bon choix en achetant ce batteur à main. Vous avez acquis un produit de qualité éprouvé.

Nous vous remercions pour votre achat et nous espérons que vous apprécierez votre nouveau batteur à main Graef.

INFORMATIONS RELATIVES À CE MODE D'EMPLOI

Le présent mode d'emploi fait partie intégrante du batteur à main (ci-après dénommé l'appareil) et vous fournit des informations importantes sur la mise en service, la sécurité, l'utilisation conforme et l'entretien de l'appareil.

Le mode d'emploi doit constamment être disponible à proximité de l'appareil. Il doit être lu et appliqué par chaque personne en charge de la :

- la mise en service ;
- l'utilisation ;
- la résolution de panne et/ou
- nettoyage.

Conservez ce mode d'emploi et remettez-le avec l'appareil au propriétaire suivant. Ce mode d'emploi ne peut pas prendre en considération chaque utilisation imaginable. Pour de plus amples informations ou en cas de problème, qui ne figurent pas dans ce mode d'emploi ou qui ne sont pas traités de manière suffisamment approfondie, veuillez vous adresser au service client de Graef ou à votre revendeur spécialisé.

AVERTISSEMENTS

Dans ce mode d'emploi, les avertissements et termes suivants sont utilisés :

DANGER

Désigne une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

Désigne une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-respect de cet avertissement, des dommages matériels peuvent survenir.

IMPORTANT !

Désigne un conseil d'utilisation et d'autres informations particulièrement importantes !

INDICATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité prescrites. Une utilisation non-conforme peut néanmoins entraîner des dommages pour les personnes et les objets.

Pour une manipulation sûre de cet appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Avant utilisation, veuillez contrôler l'absence de dommages extérieurs visibles sur le boîtier, le câble et la fiche d'alimentation. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien spécialisé ou le service clientèle de Graef. Les réparations non-conformes peuvent entraîner des dangers considérables pour l'utilisateur. En outre, elles annulent tous droits de garantie.
- Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces de rechange originales. Seules ces pièces permettent de garantir les exigences en matière de sécurité.
- Cet appareil peut aussi bien être utilisé par des enfants à partir de 8 ans que par des personnes à capacité physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et/ou de savoir, lorsqu'ils sont surveillés ou qu'une utilisation sûre de l'appareil leur a été enseigné et qu'ils ont compris les dangers induits par l'appareil. Le nettoyage et l'entretien courant ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et qu'ils sont surveillés.
- L'appareil et son câble de branchement doivent être maintenus éloignés des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent rester sous surveillance, afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.
- Débrancher le câble d'alimentation en tirant la fiche hors de la prise, sans tirer sur le câble.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble de raccordement ou le connecteur sont endommagés.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Empêchez les fluides d'atteindre la fiche.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut être remplacé par son fabricant, le service client ou une personne de qualification équivalente pour éviter des mises en danger.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Si des raccords conducteurs sont manipulés et que la structure mécanique et électrique est modifiée, il y a un risque d'électrocution.
- Ne jamais manipuler de pièces sous tension. Elles peuvent provoquer un choc électrique ou même entraîner la mort.
- Avant de brancher l'appareil, comparez les données de branchement (tension et fréquence) sur le panneau de type avec celles de votre réseau électrique. Ces données doivent correspondre, afin qu'aucun dommage ne survienne sur l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit posé de manière sécurisée. L'appareil peut tomber de la surface de travail en cas d'accrochage au câble.
- Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés pour jouer. Risque d'étouffement.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein air et conservez-le dans un endroit sec.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise avant de changer d'accessoire ou de toucher des pièces en mouvement pendant le fonctionnement.
- Nettoyez tous les accessoires entrant en contact avec les aliments immédiatement après leur utilisation.
- Si l'appareil et les accessoires sont utilisés de manière incorrecte, l'appareil peut être endommagé et il y a un risque de blessure.
- Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou sur une surface humide ou mouillée.
- Ne plongez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.

- Pour éviter les accidents, veillez à ce que vos cheveux, vos vêtements ou d'autres objets ne puissent pas être happés dans les parties en mouvement de l'appareil.
- Les accessoires ayant des fonctions différentes ne doivent pas être utilisés en même temps.
- Assurez-vous que le commutateur de vitesse est en position « 0 » avant de brancher la fiche.

DANGER LIÉ AU COURANT ÉLECTRIQUE

⚠ DANGER

En cas de contact avec des câbles ou des composants sous tension, il y a danger de mort ! Observez les consignes de sécurité suivantes pour éviter une mise en danger par le courant électrique :

- N'utilisez pas l'appareil si le câble de raccordement ou le connecteur sont endommagés.
- Dans ce cas, faites installer un câble d'alimentation neuf par le service client Graef ou un professionnel autorisé avant de continuer à utiliser l'appareil.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Si des raccords conducteurs sont manipulés et que la structure mécanique et électrique est modifiée, il y a un risque d'électrocution.
- Ne jamais manipuler de pièces sous tension. Elles peuvent provoquer un choc électrique ou même entraîner la mort.

UTILISATION APPROPRIÉE DE LA MACHINE

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation industrielle. L'appareil et ses accessoires sont conçus pour la préparation des aliments. Ne les utilisez pas à d'autres fins.

Cet appareil est conçu pour l'utilisation domestique et similaire, tels que, par exemple :

- Dans les cuisines des employés dans des magasins et des bureaux ;
- Dans les exploitations agricoles ;
- Dans les maisons d'hôtes, les hôtels, motels et autres structures de logement ;
- Dans les pensions petit-déjeuner

IMPORTANT !

Utilisation uniquement à usage domestique !

Toute autre utilisation ou utilisation divergente est considérée comme non-conforme.

ATTENTION

Des dangers peuvent émaner de l'appareil en cas d'utilisation non-conforme.

- Utiliser l'appareil exclusivement de manière conforme.
- Respecter les procédures décrites dans le présent mode d'emploi.

Tout type de responsabilité due à des dommages provoqués par une utilisation non-conforme est exclu.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

L'utilisateur porte l'entière responsabilité de ces risques.

RESTRICTION DE RESPONSABILITÉ

Toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, les dates et les recommandations d'installation, d'exploitation et d'entretien correspondent au niveau le plus avancé de la technique au moment de l'impression et sont effectuées en prenant en compte notre expérience et nos connaissances les meilleures jusqu'à présent.

Aucune responsabilité ne peut être dérivée des données, des illustrations et descriptions qui sont contenues dans ce manuel.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages en raison :

- du non-respect du mode d'emploi
- d'une utilisation non-conforme
- des réparations non-conformes
- des modifications techniques
- l'emploi de pièces de rechange non-autorisées

Les traductions sont effectuées selon les meilleures connaissances. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de traduction. Seul le texte d'origine en allemand est contraignant.

SERVICE CLIENTÈLE

Si votre appareil Graef devait être endommagé, veuillez contacter votre revendeur Graef ou le service clientèle Graef au 02932- 9703677 ou envoyez-nous un e-mail à service@graef.de.

IMPORTANT !

Conservez l'emballage original pendant la durée de la garantie de l'appareil, afin de pouvoir l'emballer correctement pour le transport en cas de réclamation de garantie.

DÉBALLAGE

Pour déballer l'appareil, procédez comme suit :

- Retirez l'appareil du carton.
- Enlevez les pièces d'emballage.
- Enlevez les bouts de bandes adhésives éventuels sur l'appareil. Ne pas retirer le panneau de type !



RECYCLAGE DE L'EMBALLAGE

L'emballage protège l'appareil contre les dommages liés au transport. Les matériaux d'emballage sont sélectionnés selon les points de vue des techniques de recyclage et de l'absence de pollution de l'environnement et sont recyclables.

La réintroduction de l'emballage dans le circuit des matériaux économise des matières premières et réduit la production de déchets. Jetez les matériaux d'emballage dont vous n'avez plus besoin dans les points de collecte pour le recyclage portant le label « Point Vert ».



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

À la fin de sa durée de vie, le produit ne doit pas être jeté parmi les déchets ménagers habituels. Le symbole sur le produit et dans le mode d'emploi en atteste. Les matériaux peuvent être réemployés conformément à leur caractérisation. Par le réemploi, l'utilisation des matériaux ou d'autres formes d'utilisation des appareils usagés, vous participez activement à la protection de notre environnement. Veuillez-vous adresser à votre municipalité pour connaître les points de collecte appropriés.

EXIGENCES SUR LE LIEU DE MONTAGE

Pour une utilisation sûre et sans erreur de l'appareil, le lieu de montage doit répondre aux exigences suivantes :

- L'appareil doit être disposé sur un support fixe, nivelé, horizontal, non dérapant et ayant une capacité de charge suffisante.
- Veillez à ce qu'il ne puisse pas tomber.
- Choisissez un emplacement d'installation de façon à ce que les enfants ne puissent pas toucher au câble d'alimentation de l'appareil.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces chaudes telles que des plaques chauffantes ou à proximité.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein air et conservez-le dans un endroit sec.
- L'appareil n'est pas conçu pour être encastré dans un mur ou dans un meuble.
- Ne mettez pas l'appareil dans un environnement chaud, humide ou mouillé.
- La prise doit être facilement accessible, de façon à ce que le câble électrique puisse être facilement retiré en cas d'urgence.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Pour une utilisation sûre et sans défaut de l'appareil, le raccordement électrique doit répondre aux exigences suivantes :

- Avant de brancher l'appareil, comparez les données de branchement (tension et fréquence) sur le panneau de type avec celles de votre réseau électrique. Ces données doivent correspondre, afin qu'aucun dommage ne survienne sur l'appareil. En cas de doute, s'adresser à un électricien qualifié.
- La prise doit être protégée au minimum par un fusible 10A.
- Assurez-vous que le câble électrique n'est pas endommagé et qu'il n'est pas posé sur des surfaces chaudes ou des arêtes coupantes.
- Le câble de branchement ne doit pas être tendu.
- La protection électrique de l'appareil est garantie uniquement lorsqu'il est branché à une prise avec un contact de protection conforme à la réglementation. Le fonctionnement depuis une prise sans contact de protection est interdit. En cas d'incertitude, faites contrôler l'installation domestique par un électricien qualifié. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages entraînés par un contact de protection sectionné ou manquant.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyez les fouets et les pétrisseurs avant de les utiliser pour la première fois. Rincez-les et séchez-les minutieusement.

MISE EN SERVICE

- Insérez les fouets ou les pétrisseurs dans l'appareil jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

IMPORTANT !

Placez les fouets ou les pétrisseurs avec l'anneau le plus petit dans l'ouverture **A** et les fouets ou les pétrisseurs avec l'anneau le plus grand dans l'ouverture **B**.

Si les éléments de batteurs ne sont pas utilisés correctement, les ingrédients ne seront pas traités correctement.

- Branchez la fiche secteur.
- Versez les ingrédients dans un récipient approprié (bol ou saladier de mélange), en fonction de la quantité à travailler.
- Plongez les fouets ou les pétrisseurs dans le récipient et mettez l'appareil en marche.
- Commencez par le niveau le plus bas.
- Pour augmenter la vitesse, faites glisser le commutateur vers la droite jusqu'à ce que la vitesse souhaitée soit atteinte (7 niveaux maximum).

IMPORTANT !

Cet appareil est équipé d'un bouton Turbo qui vous permet de disposer de toute la puissance de votre appareil en appuyant simplement sur le bouton.

L'appareil peut fonctionner jusqu'à 10 minutes avec les fouets ou avec les pétrisseurs sur le réglage le plus élevé ou le réglage « turbo ». Les fouets sont utilisés pour les travaux légers tels que battre des blancs d'œufs. Les pétrisseurs sont utilisés pour les traitements plus lourds, comme la pâte à pain.

- Remettez l'interrupteur en position « 0 » à la fin de la préparation.
- Débranchez la fiche du réseau.
- Libérez les fouets ou les pétrisseurs en appuyant sur le bouton d'éjection. Tenez les éléments de batteur pendant l'éjection.

IMPORTANT !

Pour des raisons de sécurité, les éléments d'agitation ne peuvent être libérés que lorsque le commutateur de vitesse est en position « 0 ».

EXEMPLES D'APPLICATION

Élément de batteur	Ingrédients :	Quantités	Réglage de la vitesse	Temps
Fouets	Crème fouettée	Quantités normales d'un ménage	Ajoutez la crème à faible vitesse (niveau 1), puis augmentez progressivement la vitesse jusqu'à la vitesse maximale.	Env. 1 à 8 minutes
Fouets	Blancs d'œuf	Quantités normales d'un ménage	Niveau 7	Env. 1 à 5 minutes
Fouets	Pâte légère (par ex. pâte à gâteau, pâte à pancake, pâte à crêpes)	Jusqu'à 1,5 kg de farine, autres ingrédients en plus	Ajoutez les ingrédients à faible vitesse (niveau 1-3), puis augmentez progressivement la vitesse jusqu'à la vitesse souhaitée.	Env. 3 à 5 minutes
Pétrisseur	Pâte lourde (par ex. pâte à pain, pâte à pizza)	Jusqu'à 500 g de farine autres ingrédients en sus	Ajoutez les ingrédients à faible vitesse (niveau 1-3), puis augmentez progressivement la vitesse jusqu'à la vitesse maximale.	Jusqu'à 10 minutes

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Pour se protéger contre la surchauffe, une protection contre la surchauffe est intégrée à l'appareil, qui éteint l'appareil si la température est trop élevée. Après un refroidissement suffisant, l'appareil est à nouveau prêt à fonctionner.

NETTOYAGE

Nettoyez les éléments de batteur et l'appareil immédiatement après utilisation.

- Débranchez la fiche du réseau.
- Retirez les fouets ou les pétrisseurs en appuyant sur le bouton d'éjection. Tenez les éléments de batteur pendant l'éjection.
- Nettoyez les éléments de batteur sous l'eau courante avec du liquide vaisselle ou mettez-les dans le lave-vaisselle. Ils conviennent au lave-vaisselle.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et un détergent doux.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé sous l'eau courante ou dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez pas d'éponge de nettoyage ou d'autres objets pointus pour le nettoyage.




- Ne plongez jamais le bloc moteur (l'appareil) dans l'eau.
- Stockez l'appareil dans un endroit propre, sans poussière et sec.

2 ANS DE GARANTIE

Nous fournissons une garantie fabricant pour ce produit, valable 24 mois à partir de la date d'achat, pour les défauts imputables à la fabrication et aux matériaux. Vos droits de garantie légaux conformément au § 437 ff. BGB restent inchangés par cette règle. Les dommages entraînés par une utilisation ou un emploi non conforme ne sont pas couverts par la garantie, ainsi que les défauts qui influencent le fonctionnement et la valeur de l'appareil de manière minimale. En outre, les dommages dus au transport sont exclus de la responsabilité de garantie, dans la mesure où ils ne nous sont pas imputables. Nous déclinons toute responsabilité de garantie pour les dommages entraînés par une réparation effectuée par un tiers ou par une de nos filiales. En cas de réclamation de droit, nous décidons soit de réparer, soit de remplacer le produit défectueux par un produit en bon état de fonctionnement.

Productbeschrijving	36
Voorwoord.....	37
Informatie bij deze gebruiksaanwijzing	37
Waarschuwingen	37
Algemene Veiligheidsaanwijzingen	38
Gevaar door elektrische stroom.....	40
Gebruik volgens de voorschriften.....	40
Beperking van de aansprakelijkheid.....	41
Klantendienst	41
Uitpakken	41
 Verwijdering van de verpakking.....	41
 Verwijdering van het apparaat	41
Eisen aan de opstelplaats	42
Elektrische aansluiting.....	42
Vóór de eerste ingebruikname	42
Ingebruikname	42
Toepassingsvoorbeelden	43
Oververhittingsbeveiliging.....	44
Reiniging.....	44
2 jaar garantie.....	44

PRODUCTBESCHRIJVING



- 1** Uitwerpknop
- 2** Snelheidsregelaar
- 3** Turboknop
- 4** Greep

- 5** Gardes
- 6** Deeghaken
- 7** Tweede paar gardes

VOORWOORD

Geachte klant,

met de aankoop van deze handmixer heeft u een goede keuze gemaakt. U hebt een erkend kwaliteitsproduct aangekocht.

Wij danken voor uw aankoop en wensen u veel plezier met uw nieuwe Graef handmixer.

INFORMATIE BIJ DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Deze handleiding maakt een wezenlijk onderdeel uit van de handmixer, (hierna apparaat genoemd) en geeft u belangrijke aanwijzingen voor ingebruikname, veiligheid, doelmatige toepassing en onderhoud van uw apparaat.

De handleiding moet altijd nabij het apparaat ter beschikking staan. Ze moet door iedere persoon worden gelezen en gebruikt, die met het oog hierop met:

- Ingebruikname,
- bediening,
- fouten verhelpen en/of
- reiniging

belast is.

Bewaar deze handleiding en geef ze met het apparaat aan de volgende eigenaar verder.

Deze handleiding kan geen rekening houden met elk denkbaar gebruik. Voor verdere informatie of bij problemen, welke in deze handleiding niet of onvoldoende gedetailleerd worden behandeld, kunt u contact opnemen met de Graef klantendienst of uw vakhandel.

WAARSCHUWINGEN

In de onderhavige handleiding worden de volgende waarschuwingen en signaalwoorden gebruikt:

WAARSCHUWING

Dit duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan. Veronachtzaming van de aanwijzingen kan tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs tot de dood leiden.

VOORZICHTIG

Dit duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan. Veronachtzaming van de aanwijzingen kan tot materiële schade leiden.

BELANGRIJK!

Dit duidt gebruikstips en andere bijzonder belangrijke informatie aan!

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Dit apparaat voldoet aan de verplichte veiligheidsbepalingen. Maar ondeskundig gebruik kan tot persoonlijke letsels en materiële schade leiden. Let voor het veilig handhaven van het apparaat op de volgende veiligheidsaanwijzingen:

- Controleer het apparaat vóór de toepassing op externe zichtbare schade aan behuizing, snoer en stekker. Neem geen beschadigd apparaat in bedrijf.
- Reparaties mogen slechts worden uitgevoerd door een vakman of de Graef-klantendienst. Door ondeskundige reparatie kunnen aanmerkelijke gevaren ontstaan voor de gebruiker. Bovendien vervalt de garantieclaim.
- Defecte componenten mogen slechts worden vervangen met originele reserveonderdelen. Slechts voor deze onderdelen is gewaarborgd dat ze voldoen aan de veiligheidseisen.
- Dit apparaat kan ook door kinderen vanaf 8 jaar worden gebruikt als ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of in het veilig gebruik van het apparaat geïnstrueerd werden en de eruit resulterende risico's hebben verstaan. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- Apparaat en aansluitsnoer moeten van kinderen jonger dan 8 jaar worden weggehouden.
- Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat is er niet voor bestemd met een externe tijd klok of een aparte afstandsbesturing te worden gebruikt.
- De netsnoer altijd aan de stekker uit de contactdoos trekken, niet aan de snoer.
- Gebruik het apparaat niet als het aansluitsnoer of de stekker beschadigd zijn.
- Voorkom dat vloeistoffen op de stekker terechtkomen.

- Indien het aansluitsnoer beschadigd is mag ze alleen door de fabrikant, zijn klantendienst of een dergelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te voorkomen.
- Open in geen geval de behuizing van het apparaat. Worden er spanningleidende aansluitingen aangeraakt en de elektrische en mechanische structuur veranderd, bestaat er gevaar van stroomslag.
- Raak nooit aan onderdelen welke onder spanning zijn. Deze kunnen een elektrische slag veroorzaken of zelfs tot de dood leiden.
- Vergelijk vóór het aansluiten van het apparaat de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typebordje met de gegevens van uw elektrisch net. Deze gegevens moeten overeenstemmen zodat er geen schade aan het apparaat optreedt.
- Let erop dat het netsnoer veilig ligt. Als het snoer verstrikt raakt kan het apparaat van het werkvlak vallen.
- Verpakkingsmaterialen mogen niet als speelgoed worden gebruikt. Er bestaat het gevaar van verstikken.
- Gebruik het apparaat nooit nabij een warmtebron.
- Gebruik het apparaat nooit buiten en bewaar het op een droge plaats.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact, voordat u accessoires wisselt of onderdelen aanraakt die tijdens het bedrijf bewegen.
- Reinig alle accessoires die in contact komen met voedsel direct na gebruik.
- Bij onjuist gebruik van het apparaat en de accessoires kan het apparaat worden beschadigd en er bestaat het risico op letsel.
- Gebruik het apparaat nooit met natte handen of op een vochtige of natte ondergrond om elektrische schokken te voorkomen.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Om ongelukken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw haar, kleding of andere voorwerpen niet in de bewegende delen van het apparaat kunnen worden getrokken.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Accessoires met verschillende functies mogen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de snelheidsschakelaar in de "0" positie staat voordat u de stekker aansluit.

GEVAAR DOOR ELEKTRISCHE STROOM

⚠ WAARSCHUWING

Er bestaat levensgevaar als men in contact raakt met kabels of componenten die onder spanning staan!

Let op de volgende veiligheidsinstructies om een risico door elektrische stroom te voorkomen:

- Gebruik het apparaat niet als het aansluit snoer of de stekker beschadigd zijn.
- Laat in dit geval alvorens het apparaat verder te gebruiken, door de Graef klantendienst of een geautoriseerde vakkracht een nieuw aansluit-snoer installeren.
- Open in geen geval de behuizing van het apparaat. Worden er spanningleidende aansluitingen aangeraakt en de elektrische en mechanische structuur veranderd, bestaat er gevaar van stroomslag.
- Raak nooit aan onderdelen welke onder spanning zijn. Deze kunnen een elektrische slag veroorzaken of zelfs tot de dood leiden.

GEBRUIK VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN

Dit apparaat is niet voor industrieel gebruik bestemd. Het apparaat en de accessoires zijn ontworpen voor het bereiden van voedsel. Gebruik het apparaat voor geen enkel ander doel.

Dit apparaat is bestemd voor het gebruik in huishouden en dergelijke bereiken, zoals bv.:

- In personeel keukens van winkels en kantoren
- In landgoederen
- Door gasten in hotels, motels en andere huisvestingen
- In ontbijtpensions

BELANGRIJK!

Alleen voor met huishoudelijk gebruik vergelijkbare doeleinden!

Elk ander of aanvullend gebruik geldt als niet doelmatig.

VOORZICHTIG

Een oneigenlijk en/of ander soort gebruik van het apparaat is gevaarlijk.

- Het apparaat uitsluitend doelmatig gebruiken.
- De in deze handleiding omschreven methoden naleven.

Eventuele schadeclaims voor oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten.

Het risico heeft alleen de gebruiker.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Alle in deze handleiding verstrekte technische informatie, gegevens en aanwijzingen voor de installatie, de werking en het onderhoud voldoen aan de actuele stand bij het ter perse gaan en geschieden te goeder trouw met inachtneming van onze ervaringen en kennis uit het verleden. Van de gegevens, afbeeldingen en omschrijvingen in deze handleiding kunnen geen aanspraken worden ontleend.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade op grond van:

- het veronachtzamen van de handleiding
- oneigenlijk gebruik
- onvakkundige reparaties
- technische wijzigingen
- het gebruik van niet-toegestane reserveonderdelen.

Vertalingen zijn uitgevoerd naar beste weten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in de vertaling. De oorspronkelijke Duitse tekst blijft echter verbindend.

KLANTENDIENST

Mocht het gebeuren, dat uw Graef-apparaat beschadigd is, dient u contact op te nemen met uw specialzaak of de Graef klantendienst 02932- 9703677 of schrijf ons een email aan service@graef.de.

BELANGRIJK!

Bewaar de originele verpakking tijdens de garantietijd van het apparaat, om het apparaat krachtens een garantie goed te kunnen verpakken en vervoeren.

UITPAKKEN

Uitpakken van het apparaat dient als volgt te worden uitgevoerd:

- Neem het apparaat uit de kartonnen doos.
- Verwijder alle verpakkingsdelen.
- Verwijder eventuele etiketten aan het apparaat. Verwijder niet het typeplaatje!



VERWIJDERING VAN DE VERPAKKING

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van milieuvriendelijke technieken en afvalverwerkingstechnieken en zijn vandaar recyclebaar.

De recirculatie van verpakkingen in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en vermindert de hoeveelheid afval. Verwijder verpakkingsmaterialen die u niet meer nodig heeft op de verzamelplaatsen voor recycling.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet via het normale huishoudelijk afval wor-

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

den verwijderd. Het symbool op het product en in de handleiding verwijst hierop. De werkstoffen zijn conform hun markeringen recyclebaar. Door hergebruik, recycling of andere vormen van terugwinning van afgedankte apparaten levert u een belangrijke bijdrage eraan ons milieu te beschermen. Vraag a.u.b. bij uw gemeentebestuur naar de bevoegde afvalverwerkingsplaats.

EISEN AAN DE OPSTELPLAATS

Voor een veilig en foutvrij bedrijf van het apparaat moet de opstelplaats voldoen aan de volgende vereisten:

- Het apparaat moet worden geplaatst op een stevige, vlakke, horizontale en slipvaste ondergrond met voldoende draagvermogen.
- Let erop dat het apparaat niet kan kiepen.
- Kies de opstelplaats zodanig dat kinderen het snoer van het apparaat niet kunnen aanraken.
- Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken zoals bv. kookplaten of in de buurt ervan.
- Gebruik het apparaat nooit buiten en bewaar het op een droge plaats.
- Het apparaat is niet gepland voor de inbouw in een muur of een inbouwkast.
- Plaats het apparaat niet in een hete, natte of vochtige omgeving.
- De contactdoos moet makkelijk te bereiken zijn opdat de snoer desnoods snel kan worden uitgetrokken.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voor een veilige en correcte werking van het apparaat moet er bij de elektrische aansluiting het volgende in acht worden genomen:

- Vergelijk vóór het aansluiten de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw elektrisch net. Deze gegevens moeten overeenstemmen zodat er geen schade aan het apparaat optreedt. Vraag bij twijfel een gekwalificeerde electricien.
- De contactdoos moet minstens beveiligd zijn met een 10A veiligheidsschakelaar.
- Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigd is en niet over hete vlakken of scherpe kanten wordt gelegd.
- Het snoer mag niet te strak zijn gespannen.
- De elektrische veiligheid is pas dan gewaarborgd als het aan een reglementair geïnstalleerde, geaarde veiligheidsstroomkring wordt aangesloten. Het gebruik aan een niet geaarde contactdoos is verboden. Laat bij onzekerheid de installatie door een electricien controleren. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die door een ontbrekende of onderbroken aarding werd veroorzaakt.

VÓÓR DE EERSTE INGEBRUIKNAME

Maak de gardes en de deeghaken schoon voor het eerste gebruik. Spoel ze en droog ze vervolgens grondig af.

INGEBRUIKNAME

- Plaats de gardes of de deeghaken in het apparaat totdat ze vastklikken.

BELANGRIJK!

Plaats de gardes of de deeghaken met de kleine ring in de opening **A** en de gardes of de deeghaken met de grote ring in de opening **B**.

Als de roerelementen niet correct worden vastgemaakt, worden de ingrediënten niet goed verwerkt.

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Vul de ingrediënten, afhankelijk van de te verwerken hoeveelheid, in een geschikte container (mengkom of mengbeker).
- Dompel de gardes of de deeghaken in de container en schakel het apparaat in.
- Begin op het laagst mogelijke niveau.
- Om de snelheid te verhogen, schuift u de schakelaar naar rechts totdat u de gewenste snelheid bereikt (max. 7 niveaus).

BELANGRIJK!

Dit apparaat is uitgerust met een turboknop waarmee u met een druk op de knop direct over het volledige vermogen van uw apparaat beschikt.

Het apparaat kan max. 10 minuten lang met gardes of deeghaken op het hoogste niveau of op turboniveau worden gebruikt. De gardes worden gebruikt voor licht werk zoals het opkloppen van eiwitten. De deeghaken worden gebruikt voor zwaarder werk, bijv. brooddeeg.

- Zet aan het einde van de bereiding de schakelaar weer op de positie „0”.
- Trek de stekker uit.
- Maak de gardes of de deeghaken los door op de uitwerpknop te drukken. Houd de roerelementen stevig vast tijdens het uitwerpen.

BELANGRIJK!

Om veiligheidsredenen kunnen de roerelementen alleen worden losgelaten als de snelheidschakelaar op de positie „0” staat.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Roerelement	Ingrediënten	Hoeveelheden	Snelheidsregelaar	Tijd
Gardes	Slagroom	Gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden	Meng de room met lage snelheid (niveau 1) en verhoog de snelheid vervolgens geleidelijk totdat de maximale snelheid is bereikt.	Ca. 1 - 8 minuten
Gardes	Eiwit	Gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden	Niveau 7	Ca. 1 - 5 minuten

Gardes	Zacht beslag (bijv. cakebeslag, pannenkoekenbeslag, crêpesbeslag)	Tot max. 1,5 kg bloem plus andere ingrediënten	Meng de ingrediënten met lage snelheid (niveau 1-3) en verhoog de snelheid vervolgens geleidelijk totdat de gewenste snelheid is bereikt.	Ca. 3 - 5 minuten
Deeghaken	Hard deeg (bijv. brooddeeg, pizzadeeg)	Tot max. 500 g bloem plus andere ingrediënten	Meng de ingrediënten met lage snelheid (niveau 1-3) en verhoog de snelheid vervolgens geleidelijk totdat de gewenste snelheid is bereikt.	Tot max. 10 minuten

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

Ter bescherming tegen oververhitting is in het apparaat een oververhittingsbeveiliging ingebouwd die het apparaat uitschakelt als de temperatuur te hoog wordt. Nadat het voldoende is afgekoeld, is het apparaat weer klaar voor gebruik.



REINIGING

Reinig de roerelementen en het apparaat meteen na gebruik.


- Trek de stekker uit.
- Verwijder de gardes of de deeghaken door op de uitwerpknop te drukken. Houd de roerelementen stevig vast tijdens het uitwerpen.
- Reinig de roerelementen onder stromend water met afwasmiddel of doe ze in de vaatwasser. Ze zijn geschikt voor de vaatwasser.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Het apparaat mag niet onder stromend water of in de vaatwasser worden gereinigd.
- Gebruik voor het reinigen geen reinigingsspons of andere voorwerpen met scherpe randen.
- Dompel het motorblok (apparaat) nooit in water.
- Bewaar het apparaat op in een schone, stofvrije en droge plaats.

2 JAAR GARANTIE

Voor dit product verlenen wij, beginnend vanaf de verkoopdatum, 24 maanden fabrieksgarantie op mankementen, die terug te voeren zijn op productie- of materiaalfouten. Uw wettelijke garantie volgens § 437 ff. BGB-E (Duits burgerlijk wetboek) blijft onaangetast van deze regeling. Schade, die terug te voeren is op een onvakkundige omgang of gebruik alsook mankementen, die de werking of de waarde van het apparaat slechts minimaal beïnvloeden, valt niet onder de garantie. Verder vallen transportbeschadigingen, voor zover wij hiervoor niet verantwoordelijk zijn, niet onder de garantie. Voor schade, die door een niet door ons of onze vertegenwoordiging uitgevoerde reparatie ontstaat, zijn wij eveneens niet aansprakelijk. Bij een rechtmatige reclamatie zullen wij het gebrekkelijk product naar onze keuze repareren of met een product zonder gebreken vervangen.

Descrizione del prodotto.....	46
Prefazione.....	47
Informazioni relative a queste istruzioni per l'uso.....	47
Contrasegni di pericolo.....	47
Avvertenze generali per la sicurezza.....	48
Pericolo da corrente elettrica.....	50
Uso conforme.....	50
Limitazione della responsabilità.....	51
Assistenza clienti.....	51
Disimballare.....	51
 Smaltimento dell'imballaggio.....	52
 Smaltimento del dispositivo.....	52
Requisiti del punto di installazione.....	52
Allacciamento elettrico.....	52
Prima del primo utilizzo.....	53
Messa in servizio.....	53
Esempi di applicazione.....	54
Protezione contro il surriscaldamento.....	54
Pulizia.....	54
Garanzia di 2 anni.....	55

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



- 1 Pulsante di espulsione
- 2 Impostazione della velocità
- 3 Pulsante Turbo
- 4 Impugnatura

- 5 Fruste
- 6 Ganci per impastare
- 7 Secondo paio di fruste

PREFAZIONE

Gentile Cliente,

acquistando questo sbattitore ha fatto un'ottima scelta. Ha acquistato un prodotto di qualità comprovata.

La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto e le auguriamo tanto divertimento con il suo nuovo sbattitore Graef.

INFORMAZIONI RELATIVE A QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO

Queste istruzioni per l'uso sono parte integrante dello sbattitore (di seguito denominato "dispositivo") e contengono importanti indicazioni per la messa in funzione, la sicurezza, l'uso conforme e la cura dello stesso.

Le istruzioni per l'uso devono essere sempre disponibili presso il dispositivo. Devono essere lette e rispettate da chiunque sia incaricato con la:

- Messa in servizio,
- Gestione,
- Risoluzione di disfunzioni e/o la
- Pulizia

Conservare queste istruzioni per l'uso e consegnatele al successivo proprietario assieme al dispositivo stesso.

Queste istruzioni d'uso non possono coprire tutti gli aspetti possibili ed immaginabili. Per maggiori informazioni o per problemi, non o non esaurientemente trattati nel presente manuale, rivolgersi al servizio assistenza clienti di Graef o a un suo rivenditore.

CONTRASSEGNI DI PERICOLO

In queste istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti contrassegni di pericolo e le seguenti parole di segnalazione:

AVVERTENZA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. La non osservanza di questo contrassegno potrebbe causare gravi lesioni o condurre addirittura alla morte.

ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. La non osservanza di questo contrassegno potrebbe causare danni a oggetti.

IMPORTANTE!

Questo contrassegno indica degli speciali consigli per l'utilizzo o delle informazioni particolarmente importanti!

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

Questo dispositivo è conforme alle norme di sicurezza vigenti. Tuttavia, l'uso improprio può provocare lesioni personali o danni materiali.

Per un uso sicuro del dispositivo, osservare le seguenti avvertenze per la sicurezza:

- Prima dell'uso, controllare attentamente se il contenitore del dispositivo, il cavo di collegamento o la spina di rete presentassero eventuali danni esterni visibili. Non mettere in funzione il dispositivo se lo stesso dovesse risultare danneggiato.
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da un esperto o dal servizio assistenza clienti di Graef. Le riparazioni improprie possono causare notevoli rischi per l'utente. Inoltre estinguono la garanzia.
- I componenti difettosi devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. Solo utilizzando queste componenti si garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza.
- Il presente apparecchio può essere usato anche da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone senza particolari esperienze o conoscenze, purché siano sotto sorveglianza o siano state date loro le adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo che questi utenti abbiano compreso pienamente i rischi e le precauzioni di sicurezza che l'apparecchio comporta. A i bambini non deve essere consentito di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione sull'apparecchio a meno che non siano supervisionati da un adulto e siano comunque più grandi di 8 anni di età.
- L'apparecchio e il suo cavo di allacciamento devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- I bambini devono essere sorvegliati in modo da assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato mediante timer esterno o sistema di funzionamento remoto separato.
- Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente afferrando la spina di rete e non il cavo di cavo di collegamento.

- Non usare l'apparecchio se il cavo di allacciamento o la spina sono danneggiati.
- Evitare che i liquidi entrino in contatto con la spina.
- Per prevenire rischi e pericoli, se il cavo di alimentazione è danneggiato, questo può essere sostituito unicamente dal produttore, dal suo rappresentante o una persona debitamente qualificata.
- Non aprire in nessun caso il contenitore del dispositivo. Se si toccano gli allacciamenti che conducono tensione e si modifica la struttura elettrica e meccanica, sussiste pericolo di scossa elettrica.
- Non toccare mai le parti sotto tensione. Ciò può provare scossa elettrica o addirittura la morte.
- Prima di allacciare il dispositivo, confrontare i dati di allacciamento (tensione e frequenza) presenti sulla targhetta del modello con quelli della vostra rete elettrica. Questi dati devono coincidere affinché non si verifichino danni al dispositivo.
- Assicurarsi sempre che il cavo di alimentazione sia installato in sicurezza. Il rischio di impigliarsi nel cavo, potrebbe portare alla caduta del dispositivo dalla superficie di lavoro.
- I materiali d'imballo non devono essere usati per giocare. Sussiste pericolo di soffocamento.
- Non usare mai l'apparecchio in prossimità di fonti di calore.
- Non usare mai l'apparecchio all'aperto e conservarlo in un luogo asciutto.
- Spegnerne sempre il dispositivo e staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa prima di sostituire qualsiasi accessorio o toccare parti che si muovono durante il funzionamento.
- Pulire tutti gli accessori entrati in contatto con alimenti immediatamente dopo l'uso.
- Se il dispositivo e gli accessori non vengono utilizzati correttamente, il dispositivo potrebbe danneggiarsi e sussiste il rischio di lesioni.
- Per evitare scosse elettriche, non usare mai il dispositivo con le mani bagnate o su una superficie umida o bagnata.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Non immergere il dispositivo, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi.
- Per evitare incidenti, assicurarsi che capelli, vestiti o altri oggetti non possano venire trascinati nelle parti in movimento del dispositivo.
- Accessori con funzioni diverse non devono mai essere usati contemporaneamente.
- Assicurarsi sempre che l'interruttore del livello di velocità sia in posizione "0" prima di collegare la spina.

PERICOLO DA CORRENTE ELETTRICA

AVVERTENZA

Il contatto con cavi o componenti sotto tensione può essere fatale!

Seguite attentamente le seguenti avvertenze per la sicurezza per evitare il pericolo da corrente elettrica:

- Non usare l'apparecchio se il cavo di allacciamento o la spina sono danneggiati.
- In questo caso, prima di continuare ad utilizzare il dispositivo, fare installare un nuovo cavo di alimentazione dal servizio clienti Graef oppure da un esperto autorizzato.
- Non aprire in nessun caso il contenitore del dispositivo. Se si toccano gli allacciamenti che conducono tensione e si modifica la struttura elettrica e meccanica, sussiste pericolo di scossa elettrica.
- Non toccare mai le parti sotto tensione. Ciò può provare scossa elettrica o addirittura la morte.

USO CONFORME

Questo dispositivo non è progettato per un uso commerciale. Il dispositivo e gli accessori sono stati progettati esclusivamente per la lavorazione di alimenti. Si prega di non usarli per altri scopi.

Questo dispositivo è stato progettato per un uso domestico o ambienti simili quali:

- Le cucine per il personale di uffici o negozi
- Le proprietà agricole
- Gli hotel, motel o altre strutture alberghiere, da mettere a libera disposizione degli ospiti
- I bed & breakfast

IMPORTANTE!

Dispositivo progettato solamente per uso domestico!

Qualunque altro o diverso utilizzo da questo, è considerato non conforme.

ATTENZIONE

In caso di un utilizzo non conforme, il dispositivo potrebbe presentare alcuni pericoli.

- Usare il dispositivo solo come previsto.
- Seguire attentamente tutti i processi descritti in queste istruzioni per l'uso.

Sono escluse qualsiasi rivendicazioni per danni riconducibili ad un uso non conforme.

L'utente si assume ogni rischio.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Tutte le informazioni tecniche, i dati e le note per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione contenuti in queste istruzioni per l'uso, corrispondono all'aggiornamento dell'ultima edizione di stampa e vengono riportati nel rispetto della nostra migliore conoscenza ed esperienza acquisita fino ad oggi.

Le informazioni, le illustrazioni e le descrizioni contenute in queste istruzioni d'uso non possono quindi dare luogo ad alcun reclamo.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni riconducibili a:

- L'inosservanza di queste istruzioni d'uso
- L'uso non conforme
- Le riparazioni non idonee
- Le alterazioni tecniche
- L'utilizzo di pezzi di ricambio non autorizzati

Le traduzioni vengono effettuate al meglio delle capacità. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli errori di traduzione. È legalmente vincolante esclusivamente il testo originale tedesco.

ASSISTENZA CLIENTI

Se il vostro dispositivo Graef si dovesse danneggiare, siete pregati di contattare il vostro rivenditore oppure il servizio di assistenza clienti Graef al numero 02932 - 9703677 oppure tramite e-mail all'indirizzo service@graef.de.

IMPORTANTE!

Conservare l'imballaggio originale per tutto il periodo di validità della garanzia in modo da poter confezionare e trasportare idoneamente il dispositivo in caso di rivendicazione della stessa.

DISIMBALLARE

Per disimballare il dispositivo procedere come segue:

- Estrarre il dispositivo dalla scatola di cartone.
- Rimuovere le componenti dell'imballaggio.
- Togliere eventuali etichette dall'apparecchio. Non togliere la targhetta del modello!



SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio protegge il dispositivo da danni durante il trasporto. I materiali da imballo sono selezionati in funzione della compatibilità e ottica di smaltimento e sono pertanto riciclabili.

Con il recupero dell'imballaggio all'interno del circolo di riciclaggio è possibile risparmiare materie prime e diminuire i rifiuti. Smaltite il materiale dell'imballaggio non più utile presso i punti di raccolta di riciclaggio "punto verde".



SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO

Al termine del suo ciclo vitale non è consentito smaltire questo prodotto con i normali rifiuti domestici. Il simbolo applicato al prodotto e riportato sulle istruzioni per l'uso fa riferimento a questo. I materiali sono riciclabili in base al contrassegno che riportano. Con il riciclaggio, il recupero dei materiali o altre forme di riciclo di apparecchi dismessi, si fornisce un contributo importante alla tutela dell'ambiente. Informatevi presso il vostro comune per conoscere i centri di raccolta di competenza.

REQUISITI DEL PUNTO DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e privo di difetti del dispositivo il punto di installazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- L'apparecchio deve essere collocato su una base solida, piana, orizzontale e anti-scivolo con sufficiente portata.
- Assicurarsi che il dispositivo non possa cadere.
- Scegliere un punto di installazione tale che i bambini non possano raggiungere il cavo di alimentazione del dispositivo.
- Non posizionare l'apparecchio su una superficie calda, come la piastra elettrica o in prossimità di fiamme.
- Non utilizzare mai il dispositivo in esterno e conservarlo sempre in un posto asciutto.
- Questo apparecchio non è previsto per essere incassato in una parete o in un armadio a muro.
- Non mettere il dispositivo in un ambiente caldo, bagnato o umido.
- La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter scollegare facilmente il cavo di rete in caso di emergenza.

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Per un funzionamento sicuro e senza errori, durante il collegamento elettrico del dispositivo è necessario osservare quanto segue:

- Prima di allacciare il dispositivo, confrontare i dati di allacciamento (tensione e frequenza) presenti sulla targhetta del modello con quelli della vostra rete elettrica. Questi dati devono coincidere affinché non si verifichino danni al dispositivo. In caso di dubbi, consultare un elettricista specializzato.
- La presa di corrente deve essere protetta da almeno un fusibile da 10A.
- Prestare particolare attenzione che il cavo dell'alimentazione sia intatto e non venga con-

dotto sopra superfici calde o bordi taglienti.

- Il cavo di collegamento non deve essere tirato.
- La sicurezza elettrica del dispositivo è garantita solamente nel momento in cui lo stesso sia collegato ad un sistema con conduttura di terra conformemente installato. L'uso di una presa di corrente senza conduttore di terra è vietato. In caso di dubbi far verificare l'impianto domestico a un elettricista specializzato. Il produttore non si assume responsabilità alcuna per danni causati da un conduttore di terra mancante o aperto.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Pulire le fruste e i ganci per impastare prima di usarli per la prima volta. Sciacquarli e asciugarli accuratamente.

MESSA IN SERVIZIO

- Inserire le fruste o i ganci per impastare nel dispositivo finché non scattano in posizione.

IMPORTANTE!

Inserire la frusta o il gancio per impastare con l'anello più piccolo nel foro **A** e la frusta o il gancio per impastare con l'anello più grande nel foro **B**.

Se le fruste/ganci non venissero inseriti correttamente, gli ingredienti non verranno lavorati correttamente.

- Attaccare la spina di rete.
- Versare gli ingredienti in un recipiente adatto (ciotola o bricco), a seconda della quantità da lavorare.
- Immergere le fruste o i ganci per impastare nel recipiente e accendere il dispositivo.
- Iniziare con la velocità più bassa.
- Per aumentare la velocità, spingere l'interruttore verso destra fino a raggiungere la velocità desiderata (max. 7 livelli).

IMPORTANTE!

Questo dispositivo è dotato di una funzione turbo che permette di raggiungere la massima potenza del dispositivo al tocco di un pulsante.

Con le fruste o con i ganci per impastare inseriti e sull'impostazione più alta o "turbo", il dispositivo può essere azionato ininterrottamente fino a 10 minuti. Le fruste sono ideali per lavori più leggeri come sbattere gli albumi delle uova. I ganci per impastare invece vengono usati per lavori più pesanti, come, ad esempio, lavorare l'impasto del pane.

- Alla fine della preparazione, riposizionare l'interruttore della velocità nella posizione "0".
- Togliere la spina di rete.
- Sganciare le fruste o i ganci per impastare premendo il pulsante di espulsione. Afferrare le fruste/ganci durante la manovra di espulsione.

IMPORTANTE!

Per motivi di sicurezza, è possibile sganciare le fruste/ganci solo quando l'interruttore del livello di velocità si trova nella posizione "0".

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

ESEMPI DI APPLICAZIONE

Frusta/ gancio	Ingredienti	Quantità	Impostazione della velocità	Tempo
Frusta	Panna montata	Normali quantità domestiche	Iniziare a frullare la panna alla velocità più bassa (velocità 1), quindi aumentarla gradualmente fino a raggiungere la velocità massima	Circa 1 - 8 minuti
Frusta	Albumi	Normali quantità domestiche	Livello 7	Circa 1 - 5 minuti
Frusta	Impasto morbido (es. impasto per torte, pancake, crêpes, ecc.)	Fino a 1,5 kg di farina più altri ingredienti	Iniziare ad amalgamare gli ingredienti ai regimi più bassi (velocità 1-3), quindi aumentare gradualmente il livello fino a raggiungere la velocità desiderata	Circa 3 - 5 minuti
Ganci per impastare	Impasto molto denso (es. impasto il pane, la pizza, ecc.)	Fino a 500 g di farina più altri ingredienti	Iniziare ad amalgamare gli ingredienti ai regimi più bassi (velocità 1-3), quindi aumentare gradualmente il livello fino a raggiungere la velocità massima	Fino a 10 minuti

PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Per proteggere il dispositivo dal surriscaldamento, vi è incorporato un meccanismo di protezione, che lo spegne se la temperatura dovesse raggiungere un livello troppo alto. Dopo averlo lasciato raffreddare a sufficienza, il dispositivo è di nuovo pronto all'uso.

PULIZIA

Pulire le fruste/ganci e il dispositivo stesso immediatamente dopo l'uso.

- Togliere la spina di rete.
- Sganciare le fruste o i ganci per impastare premendo il pulsante di espulsione. Afferrare le fruste/ganci durante la manovra di espulsione.
- Pulire le fruste/ganci sotto l'acqua corrente con del detersivo o metterli in lavastoviglie. Gli stessi sono idonei a questo tipo di lavaggio.
- Pulire il dispositivo con un panno umido e un detergente delicato.
- Il dispositivo non deve essere mai pulito sotto l'acqua corrente o in lavastoviglie.
- Non usare spugne abrasive o altri oggetti con bordi taglienti per la pulizia.
- Non immergere mai il blocco motore (il dispositivo) in acqua.

- Conservare il dispositivo in un luogo pulito, asciutto e privo di polvere.

GARANZIA DI 2 ANNI

Per questo prodotto offriamo una garanzia del produttore di 24 mesi, a partire dalla data di vendita, per imperfezioni riconducibili a difetti di produzione e del materiale. I vostri diritti di garanzia legali previsti al § 437 e segg. BGB non vengono toccati da questa norma. La prestazione di garanzia non contempla i danni derivanti da uso o trattamento improprio, come i difetti che influiscono sul funzionamento o il valore dell'apparecchio solo in misura esigua. Sono inoltre esclusi dal diritto di garanzia i danni da trasporto, fin tanto che noi non ne siamo responsabili. Per danni derivanti da una riparazione non eseguita da noi o dai nostri rappresentanti, il diritto di garanzia è escluso. In caso di reclamo legittimo effettueremo a nostra scelta la riparazione del prodotto difettoso o la sua sostituzione con un prodotto esente da difetti.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK



SE

NO


PL

HU

UKR

Descripción del producto.....	57
Prólogo.....	58
Información acerca del presente manual de instrucciones.....	58
Advertencias.....	58
Indicaciones generales de seguridad.....	59
Peligros relacionados con descargas eléctricas.....	61
Uso conforme al empleo previsto.....	61
Limitación de responsabilidad.....	62
Servicio postventa.....	62
Desembalaje.....	62
 Eliminación de los materiales de embalaje.....	62
 Eliminación del aparato.....	63
Requisitos del lugar de instalación.....	63
Conexión eléctrica.....	63
Antes de utilizar por primera vez.....	64
Puesta en marcha.....	64
Ejemplos prácticos.....	65
Protección contra sobrecalentamiento.....	65
Limpieza.....	65
2 años de garantía.....	66

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1** Botón de expulsión
- 2** Ajuste de la velocidad
- 3** Botón turbo
- 4** Asa

- 5** Batidores
- 6** Amasadores
- 7** Según par de batidoras

DE
EN
FR
NL
IT
ES
DK
SE
NO
PL
HU
UKR

PRÓLOGO

Estimado/a cliente:

Ha tomado una buena decisión adquiriendo esta batidora manual. Ha adquirido un producto de calidad reconocido.

Le agradecemos su compra y deseamos que disfrute durante mucho tiempo de su nueva batidora manual de Graef.

INFORMACIÓN ACERCA DEL PRESENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este manual de instrucciones forma parte de la batidora manual (a partir de ahora denominada aparato) y le ofrece indicaciones importantes sobre la puesta en marcha, la seguridad, el uso correcto y el cuidado del aparato.

El manual de instrucciones debe guardarse siempre a mano, cerca del aparato. Debe ser leído y utilizado por la persona encargada de:

- La puesta en marcha,
- El manejo,
- la resolución de fallos; y/o
- Limpieza

Conserve el presente manual de instrucciones y facilítelo junto con el aparato a las terceras personas que vayan a utilizarlo en el futuro.

Este manual de instrucciones no puede tener en cuenta todos los aspectos imaginables. Para más información o en caso de problemas que no se traten en este manual de instrucciones o no se traten con suficiente detalle, diríjase al servicio de atención al cliente de Graef o a su distribuidor especializado.

ADVERTENCIAS

En el presente manual de instrucciones se utilizan las siguientes advertencias y palabras de advertencia:

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa. El incumplimiento de esta indicación puede producir lesiones de gravedad o provocar incluso la muerte.

ATENCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa. En caso de incumplimiento de la indicación se pueden producir daños materiales.

¡IMPORTANTE!

Indica consejos de uso y otras informaciones de especial importancia.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Este aparato cumple las disposiciones en materia de seguridad requeridas. No obstante, si se utiliza de manera indebida puede causar daños personales y materiales.

Para utilizar de manera segura el aparato, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad que se detallan a continuación:

- Antes de utilizarlo, compruebe si el aparato presenta daños externos visibles en la carcasa, en el cable y en el enchufe. Bajo ningún concepto, ponga en funcionamiento un aparato averiado.
- Los trabajos de reparación sólo serán llevados a cabo por un especialista o el servicio postventa de Graef. Los trabajos incorrectos de reparación pueden poner en grave peligro al usuario. y, además, extinguen el derecho de garantía.
- Los componentes dañados sólo podrán ser reemplazados por piezas de recambio originales. Ya que únicamente con estas piezas se garantiza el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con discapacidad física, sensorial o mental reducida o sin experiencia y/o conocimientos, siempre que sean vigilados o hayan sido entrenados en el uso seguro de este aparato, y entiendan los peligros que puedan emanar de él. Los trabajos de limpieza y de mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a no ser que tengan 8 años o más de edad y sean vigilados.
- Mantenga el aparato y el cable de conexión alejado del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños deben estar en todo momento vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- El aparato no ha sido diseñado para utilizarse con un temporizador externo o un control remoto independiente.
- Para desenchufar el aparato, nunca tire del cable de conexión sino del enchufe de la clavija.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Evite que el enchufe entre en contacto con líquidos.
- En caso de que el cable de conexión esté dañado, debe ser sustituido únicamente por el fabricante, su servicio postventa o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
- Bajo ningún concepto abra la carcasa del aparato. Si se modifican las conexiones conductoras de conexión y la estructura eléctrica y mecánica, existe riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- No toque las partes que se encuentren bajo tensión, ya que pueden causar una descarga eléctrica o provocar incluso la muerte.
- Antes de conectar el aparato, compare los datos de conexión (tensión y frecuencia) que figuran en la placa de características con los de su red eléctrica. Estos datos deberán coincidir para que no se produzcan daños en el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien tendido. El aparato puede caer de la encimera por quedar enganchado en el cable.
- Los materiales de embalaje no deben utilizarse para jugar. Existe peligro de asfixia.
- Bajo ningún concepto, utilice el aparato en las inmediaciones de una fuente calor.
- Bajo ningún concepto, utilice el aparato en el exterior. Consérvelo en un recinto seco.
- Apague y desenchufe el aparato antes de cambiar los accesorios o de tocar partes que se muevan durante el funcionamiento.
- Limpie todos los accesorios que entran en contacto con los alimentos directamente después de usarlos.
- Un uso incorrecto del aparato y de los accesorios puede dañar el aparato y ocasionar lesiones.
- Para evitar descargas de corriente no use nunca el aparato con las manos húmedas ni sobre una superficie húmeda o mojada.
- No sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni en otros líquidos.
- Para evitar accidentes controle que el pelo, la ropa o demás objetos

no se puedan ver atrapados en las partes móviles del aparato.

- No se deben usar simultáneamente accesorios con diferentes funciones.
- Asegúrese de que el interruptor de velocidad esté en la posición «0» antes de enchufar el aparato.

PELIGROS RELACIONADOS CON DESCARGAS ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA

Existe peligro de muerte si se tocan componentes o cables bajo tensión.

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad que figuran a continuación para evitar peligros relacionados con descargas eléctricas:

- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños.
- En este caso, antes de seguir utilizando el aparato, llévelo al servicio postventa de Graef o a un especialista autorizado para que instalen un nuevo cable de alimentación.
- Bajo ningún concepto abra la carcasa del aparato. Si se modifican las conexiones conductoras de conexión y la estructura eléctrica y mecánica, existe riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- No toque las partes que se encuentren bajo tensión, ya que pueden causar una descarga eléctrica o provocar incluso la muerte.

USO CONFORME AL EMPLEO PREVISTO

Este aparato no ha sido diseñado para uso industrial. El aparato y sus accesorios han sido diseñados para la preparación de alimentos. No los use con otras finalidades.

Este aparato ha sido diseñado para utilizarse en el hogar o en entornos similares:

- En cocinas de personal para comercios y oficinas;
- En fincas;
- Por los clientes de hoteles, moteles y otros establecimientos de alojamiento;
- En casas de huéspedes.

¡IMPORTANTE!

¡Uso solo en ámbitos domésticos!

Se considerará indebido cualquier otro uso distinto de aquel para el que ha sido concebido.

ATENCIÓN

Del aparato pueden emanar riesgos si se utiliza de manera inadecuada.

- Utilice el aparato únicamente conforme a las especificaciones.
- Respete los procedimientos descritos en el presente manual de instrucciones.

Se excluirán las reclamaciones de cualquier tipo por daños causados por un uso indebido.

El usuario asumirá todo el riesgo.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todas las informaciones técnicas, datos e indicaciones contenidas en el presente manual de instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento se corresponden con el estado más actual en el momento de la impresión y se elaboran según nuestro mejor saber y entender teniendo en cuenta nuestra experiencia y conocimientos.

No se puede derivar ningún tipo de reclamación en base a las indicaciones, ilustraciones y descripciones contenidas en el presente manual.

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por daños causados por:

- inobservancia del manual
- uso indebido
- reparaciones inadecuadas
- modificaciones técnicas
- utilización de recambios no autorizados

Las traducciones se elaboran según nuestro mejor saber y entender. No asumiremos ninguna responsabilidad por errores de traducción. Únicamente es vinculante el texto original en alemán.

SERVICIO POSTVENTA

Si su aparato Graef- sufriese algún daño póngase en contacto con su comercio especializado o con el servicio de atención al cliente de Graef en el número 02932- 9703677 o en la dirección de correo electrónico service@graef.de.

¡IMPORTANTE!

Guarde el embalaje original mientras dure el plazo de garantía del aparato, para poder embalar y transportar el aparato correctamente en caso de una reclamación con garantía.

DESEMBALAJE

Para desembalar el aparato, proceda de la siguiente manera:

- Saque el aparato de la caja.
- Retire todos los materiales de embalaje.
- Retire las pegatinas del aparato. ¡No retire la placa de características!



ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES DE EMBALAJE

El embalaje protege al aparato frente a daños que pueda sufrir durante el transporte. Los materiales de embalaje han sido seleccionados con una filosofía respetuosa con el medio ambiente e idónea a efectos de una correcta eliminación y, por tanto, son reciclables.

La devolución del embalaje al ciclo de material ahorra materia prima y reduce la generación de residuos. Deposite los materiales de embalaje que no necesite en los puntos del sistema de recogida "punto verde".



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Al final de su vida útil, este producto no puede desecharse junto con otros residuos domésticos. El símbolo en el producto y en las instrucciones de uso lo señala. Los materiales son reciclables de acuerdo con su identificación. El reciclaje, la reutilización de los materiales o la aplicación de otras formas de empleo de los aparatos antiguos contribuyen de manera considerable a proteger el medio ambiente. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información acerca del centro de eliminación de residuos adecuado.

REQUISITOS DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Para utilizar de manera segura y sin problemas el aparato, el lugar de instalación debe cumplir los requisitos que a continuación se detallan:

- El aparato se debe instalar sobre una superficie firme, nivelada, horizontal y antideslizante con suficiente capacidad de carga.
- Asegúrese de que el aparato no se pueda caer.
- Seleccione un lugar de instalación en el que los niños no puedan tocar el cable del aparato.
- No coloque el aparato sobre superficies calientes, como p. ej., fogones o en las inmediaciones de ellas.
- Bajo ningún concepto, utilice el aparato en el exterior. Consérvelo en un recinto seco.
- El aparato no ha sido diseñado para instalarse en una pared o en un armario empotrado.
- No coloque el aparato en un ambiente caluroso, mojado o húmedo.
- La toma de corriente debe ser fácilmente accesible de modo que, en caso necesario, el enchufe se pueda extraer rápidamente.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Para que el aparato funcione con seguridad y correctamente debe observar las siguientes indicaciones al establecer la conexión eléctrica:

- Antes de conectarlo, compare los datos de conexión (tensión y frecuencia) que figuran en la placa de características con los de su red eléctrica. Estos datos deberán coincidir para que no se produzcan daños en el aparato. Si tiene alguna duda consulte a un electricista.
- La toma de alimentación debe estar provista de un fusible protector de 10A.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y que no se tiende sobre superficies calientes o bordes afilados.
- El cable de conexión no debe quedar tensado.
- La seguridad eléctrica del aparato solo se asegurará si se conecta a un sistema de toma de tierra debidamente instalado. Queda prohibido poner en funcionamiento el aparato sino está conectado a un sistema de toma de tierra. En caso de duda, pida a un electricista que compruebe la instalación eléctrica de la casa. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por daños causados por la ausencia de una toma de tierra o por una toma de tierra ininterrumpida.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

Limpie los batidores y los amasadores antes del primer uso. Después, aclárelos y séquelos a fondo.

PUESTA EN MARCHA

- Coloque los batidores o los amasadores en el aparato escuchando como engarzan.

¡IMPORTANTE!

Introduzca el batidor o amasador con el anillo más pequeño en el orificio **A** y el batidor o amasador con el anillo más grande en el orificio **B**.

Si no se colocan bien los elementos de batido los ingredientes no se procesarán correctamente.

- Conecte el enchufe en una toma de corriente.
- Introduzca los ingredientes, en la cantidad indicada en la receta, dentro de un recipiente adecuado (bol o cuenco).
- Meta los batidores o amasadores en el recipiente y encienda el aparato.
- Arranque a la menor velocidad.
- Para aumentar la velocidad mueva el interruptor hasta la velocidad deseada (máx. 7 velocidades).

¡IMPORTANTE!

Este aparato cuenta con un botón turbo que le permite alcanzar la potencia máxima del aparato con tan solo una única pulsación.

El aparato puede funcionar con batidores o amasadores en modo «turbo» hasta durante 10 minutos. Los batidores se usan para trabajos ligeros, tales como batir claras de huevo. Los amasadores se emplean para los trabajos pesados, tales como masa para pan.

- Cuando concluya la preparación ponga el interruptor de nuevo en la posición «0».
- Desconecte el aparato de la toma de corriente.
- Suelte los batidores o amasadores presionando el botón de expulsión. Mientras se expulsan debe agarrar los elementos para que no caigan.

¡IMPORTANTE!

Por cuestiones de seguridad los batidores/amasadores solo se pueden soltar con el interruptor de velocidad en la posición «0».

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Batidor	Ingredientes	Cantidad	Ajuste de velocidad	Tiempo
Batidores	Nata montada	Cantidades habituales	Comience batiendo la nata a baja velocidad (nivel 1) y vaya aumentando paulatinamente la velocidad hasta llegar al máximo.	Aprox. 1-8 minutos
Batidores	Claras a punto de nieve	Cantidades habituales	Nivel 7	Aprox. 1-5 minutos
Batidores	Masa blanda (p. ej. bizcocho, filloas, crêpes)	Hasta 1,5 kg de harina más otros ingredientes	Comience mezclando los ingredientes a baja velocidad (nivel 1- 3) y vaya aumentando paulatinamente la velocidad hasta llegar a la velocidad deseada.	Aprox. 3-5 minutos
Amasadores	Masa dura (p. ej. pan, pizza)	Hasta 500 g de harina más otros ingredientes	Comience mezclando los ingredientes a baja velocidad (nivel 1- 3) y vaya aumentando paulatinamente la velocidad hasta llegar a la velocidad deseada.	Hasta 10 minutos

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

Para proteger contra calentamiento excesivo el aparato cuenta con una protección contra sobrecalentamiento que lo apaga cuando alcanza una temperatura demasiado alta. Tras un enfriamiento adecuado el aparato puede volver a ser usado.

LIMPIEZA

Limpie los elementos de batido/amasado y el aparato directamente después de su uso.

- Desconecte el aparato de la toma de corriente.
- Retire los batidores o amasadores presionando el botón de expulsión. Mientras se expulsan debe agarrar los elementos para que no caigan.
- Limpie los accesorios bajo agua corriente usando lavavajillas o metiéndolos en el lavavajillas eléctrico. Se pueden lavar en el lavavajillas.
- Limpie el aparato con un paño humedecido y un detergente suave.
- No debe limpiar el aparato bajo agua corriente ni en el lavavajillas.
- No use estropajo ni otros objetos agresivos para limpiar.
- No sumerja nunca el motor (el aparato) en agua.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR




- Guarde el aparato en un lugar limpio, libre de polvo y seco.

2 AÑOS DE GARANTÍA

Otorgamos para este producto, 24 meses de garantía del fabricante a contar desde la fecha de venta por fallos ocasionados por defectos de fabricación o de material. Esta disposición no afectará a sus derechos legales de reclamación de garantía con arreglo al artículo 437 y ss. del Código Civil alemán (BGB). La garantía no incluye daños causados por una manipulación o uso indebidos, así como por defectos que tengan efectos mínimos sobre el funcionamiento o el valor del aparato. Además, quedan excluidos de la garantía los daños producidos durante el transporte, en la medida de que no seamos responsables de los mismos. Se excluye el derecho de garantía en aquellos daños cuyo origen esté en una reparación no efectuada por nosotros o por nuestros representantes. En caso de reclamaciones legitimadas, llevaremos a cabo la reparación del producto o la sustitución por un producto sin deficiencias.

Produktbeskrivelse	68
Forord.....	69
Information til denne betjeningsvejledning	69
Advarsel.....	69
Generelle sikkerhedsanvisninger	70
Fare ved elektrisk strøm	72
Tilsigtet anvendelse	72
Ansvarsbegrænsning	72
Kundeservice	73
Udpakning	73
 Bortskaffelse af emballering.....	73
 Bortskaffelse af maskinen	73
Krav til opstillingsstedet	73
Elektrisk tilslutning.....	74
Før den første ibrugtagning	74
Idriftsættelse.....	74
Anvendelseseksempler.....	75
Overophedningsbeskyttelse.....	76
Rengøring.....	76
2 års garanti	76

PRODUKTBESKRIVELSE



1 Udløsertast

2 Hastighedsindstilling

3 Turbotast

4 Håndtag

5 Piskeris

6 Dejkrøge

7 Ekstra sæt piskeris

FORORD

Kære kunde,

Ved købet af denne håndmikser, har du gjort et godt valg. Du har købt et anerkendt kvalitetsprodukt.

Vi takker for dit køb, og ønsker dig masser af glæde med din nye Graef håndmikser.

INFORMATION TIL DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Denne betjeningsvejledning er en del af håndmikseren (efterfølgende kaldet maskine), og angiver vigtige henvisninger for idrifttagning, sikkerhed, korrekt anvendelse og pleje af maskinen. Denne betjeningsvejledning skal være tilgængelig ved maskinen. Den skal læses og overholdes af enhver person, som er involveret i følgende:

- Idriftsættelse,
- Betjening,
- Fejlfinding og/eller
- Rengøring

Opbevar omhyggeligt denne betjeningsvejledning, og giv den videre til den efterfølgende ejer.

Denne betjeningsvejledning kan dog ikke tage alle tænkelige situationer i betragtning. For yderligere oplysninger eller problemer der ikke er gennemgået tilstrækkeligt i denne vejledning, bedes du kontakte Graef kundeservice, eller din forhandler.

ADVARSEL

I denne betjeningsvejledning anvendes de følgende advarsler og signalord:

ADVARSEL

Dette indikerer en mulig farlig situation. En manglende overholdelse af henvisningen kan medføre alvorlige kvæstelser, og endda dødsfald.

FORSIGTIG

Dette indikerer en mulig farlig situation. En manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre materielle skader.

VIGTIGT!

Dette angiver anvendelsestips og anden vigtig information!

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Denne maskine overholder alle foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Ikke korrekt brug kan dog føre til skader på personer eller materielle skader. Vær opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger for en sikker brug af maskinen:

- Kontrollér maskinen for udvendige, synlige skader på kabinettet, tilslutningsledningen og -stikket, før den anvendes. En beskadiget maskine må ikke tages i brug.
- Reparationer må kun udføres af fagfolk eller af Graef-kundeservice. Ikke korrekte reparationer kan forårsage betydelige farer for brugeren. Desuden bortfalder garantikravet.
- Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. Kun for disse dele er det garanteret, at de opfylder sikkerhedskravene.
- Denne maskine kan benyttes af børn i alderen fra 8 år og op, samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder, eller med manglende erfaring og/eller kendskab, så længe de er under opsyn, eller er blevet instrueret i korrekt brug af maskinen, samt at de har forstået de eventuelle farer som måtte opstå ved brug af maskinen. Rengøring og vedligeholdelse af maskinen må ikke foretages af børn, med mindre de er 8 år eller ældre, og er under opsyn.
- Maskinen og dens tilslutninger skal holdes væk fra børn under 8 år.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
- Maskinen er ikke beregnet til anvendelse med en ekstern timer eller en separat fjernstyring.
- Træk altid forsyningsledningen ud af stikkontakten i tilslutningsstikket, ikke i tilslutningsledningen.
- Maskinen må ikke anvendes, hvis elledningen eller stikket er beskadiget.
- Undgå, at der kommer væske på stikket.
- Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, må den kun erstattes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person, for at forhindre farer.
- Maskinens kabinet må under ingen omstændigheder åbnes. Hvis

spændingsførende tilslutninger berøres, eller hvis den elektriske eller mekaniske opbygning ændres, er der risiko for elektrisk stød.

- Berør aldrig dele, der står under spænding. De kan forårsage elektrisk stød eller endda være livsfarlige.
- Før maskinen tilsluttes, skal du sammenligne tilslutningsdataene (spænding og frekvens) på typeskiltet med dit elnets. Disse data skal stemme overens, før at undgå beskadigelser på maskinen.
- Sørg for, at strømkablet er placeret forsvarligt og sikkert. Hvis den hænger i ledningen, kan maskinen falde ned fra arbejdspladsen.
- Der må ikke leges med emballagematerialer. Der er risiko for kvælning.
- Maskinen må ikke benyttes i nærheden af en varmekilde.
- Maskinen må ikke benyttes udendørs, og skal opbevares på et tørt sted.
- Sluk for maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du skifter tilbehør eller rører ved dele, der bevæger sig under betjeningen.
- Rengør alt tilbehør, der kommer i kontakt med fødevarer umiddelbart efter brug.
- Forkert brug af maskinen og dens tilbehør kan beskadige maskinen, og der er risiko for personskade.
- For at undgå elektrisk stød må du aldrig bruge maskinen med våde hænder, eller på en fugtig eller våd overflade.
- Nedsænk ikke maskinen, netledningen eller stikket i vand eller andre væsker.
- For at undgå ulykker skal du sørge for, at dit hår, tøj eller andre genstande ikke kan trækkes ind i maskinens bevægelige dele.
- Tilbehør med forskellige funktioner må ikke bruges på samme tid.
- Sørg for, at hastighedskontakten er i "0"-position, inden stikket sættes i.

FARE VED ELEKTRISK STRØM

⚠ ADVARSEL

Ved kontakt med strømførende ledninger eller andre komponenter kan der opstå risiko for livsfare!

Overhold de følgende sikkerhedsanvisninger for at undgå elektriske risici:

- Maskinen må ikke anvendes, hvis elledningen eller stikket er beskadiget.
- I dette tilfælde skal der monteres en ny tilslutningsledning før maskinen må anvendes igen, dette skal udføres af Graef kundeservice eller en autoriseret fagmand.
- Maskinens kabinet må under ingen omstændigheder åbnes. Hvis spændingsførende tilslutninger berøres, eller hvis den elektriske eller mekaniske opbygning ændres, er der risiko for elektrisk stød.
- Berør aldrig dele, der står under spænding. De kan forårsage elektrisk stød eller endda være livsfarlige.

TILSIGTET ANVENDELSE

Denne maskine er ikke beregnet til kommercielt brug. Maskinen og tilbehøret er designet til madlavning. Anvend det ikke til andre formål.

Denne maskine er beregnet til anvendelse i privatboligen, samt i andre områder, såsom:

- I køkkener ved butikker og kontorer
- I landbrugsejendomme
- Af gæster på hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder
- Ved Bed & Breakfast steder

VIGTIGT!

Må kun anvendes i husholdningen!

Enhver anden eller yderligere anvendelse, vil ses som værende ukorrekt anvendelse.

FORSIGTIG

Hvis maskinen ikke anvendes til dens tilsigtede anvendelse, kan det medføre faresituationer.

- Maskinen må udelukkende anvendes til dens tilsigtede brug.
- Følg venligst de procedurer som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Enhver form for krav som måtte opstå grundet en forkert anvendelse er udelukket.

Risikoen påfalder alene ejeren.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Alt teknisk information, data og anvisninger i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse som er beskrevet i denne betjeningsvejledning, er korrekte i henhold til datoen for udgivelsen, og er baseret på vores viden og erfaring.

Ingen krav kan udledes ud fra oplysninger, illustrationer og beskrivelser i denne vejledning.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader som skyldes:

- En manglende overholdelse af vejledningen
- En ukorrekt anvendelse
- Ukorrekte reparationer
- Tekniske ændringer
- Anvendelse af uoriginale reservedele

Oversættelser af denne vejledning sker i god tro. Vi påtager os intet ansvar for oversættelsesfejl. Den oprindelige tyske tekst er den gældende tekst.

KUNDESERVICE

Hvis det skulle ske at din Graef maskine har en skade, bedes du kontakte din forhandler eller Graef kundeservice på 02932-9703677, eller du kan sende en e-mail på service@graef.de.

VIGTIGT!

Gem den originale emballer under garantiperioden, i tilfælde af at maskinen skal returneres, så den kan pakkes og transporteres korrekt.

UDPAKNING

Gå frem på følgende måde for at pakke maskinen ud:

- Tag maskinen ud af kassen.
- Fjern alle emballagedele.
- Fjern eventuelle mærkater på maskinen. Typeskiltet må ikke fjernes!



BORTSKAFFELSE AF EMBALLERING

Emballagen beskytter maskinen mod transportskader. Emballeringsmaterialerne er miljøvenlige og er udvalgt efter at kunne bortskaffes på en sikker måde samt kunne genbruges.

Genbrug af emballeringen betyder at der spares på råstoffer i materialecyklussen, og det reducerer mængden af affald. Aflever enhver form for overflødig emballeringsmateriale på indsamlingssteder for genanvendeligt affald, de såkaldte 'grønne steder'.



BORTSKAFFELSE AF MASKINEN

Dette produkt må ikke bortskaffes via det almindelige husholdningsaffald. Symbolet på produktet og i brugsanvisningen henviser til dette. Materialerne kan genbruges i henhold til mærkningen af dem. Med genbrugen af materialerne eller andre former for genbrug af brugte maskiner yder du et vigtigt bidrag til beskyttelsen af vores miljø. Spørg kommuneadministrationen efter det pågældende bortskaffelsessted.

KRAV TIL OPSTILLINGSSTEDET

For at opnå en sikker og fejlfri anvendelse af maskinen skal opstillingsstedet opfylde følgende forudsætninger:

- Maskinen skal stå på et fast, plant, vandret og skridsikkert underlag med tilstrækkelig bæreevne.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Vær opmærksom på at maskinen ikke kan vælte.
- Find en passende placering, så børn ikke kan nå ledningen til maskinen.
- Placer ikke maskinen på varme overflader, som for eksempel kogeplader, eller i nærheden af disse.
- Maskinen må aldrig anvendes udendørs, og skal anvendes på et tørt sted.
- Maskinen er ikke designet til at blive indbygget i en væg, eller et indbygningsskab.
- Maskinen må ikke stilles i et varmt, vådt eller fugtigt område.
- Stikdåsen skal være let tilgængelig, så stikket nemt og hurtigt kan fjernes, hvis det er nødvendigt.

ELEKTRISK TILSLUTNING

For en sikker og problemfri anvendelse af maskinen, skal de følgende anvisninger overholdes ved elektriske tilslutninger:

- Før tilslutning af maskinen, skal du sammenligne tilslutningsdata (spænding og frekvens) på typeskiltet, med dem fra dit strømnet. Disse data skal stemme overens, før at undgå beskadigelser på maskinen. Hvis du er i tvivl, skal du spørge en elektriker.
- Stikdåsen skal minimum sikres over en 10 A sikkerhedskontakt.
- Kontroller at strømkablet ikke er beskadiget, og ikke er placeret over varme flader og skarpe kanter.
- Tilslutningskablet må ikke være stramt.
- Den elektriske sikkerhed af maskinen kan kun garanteres, hvis der er tilsluttet et korrekt installeret beskyttelsesledersystem. Drift med en stikdåse uden jordtilslutning er forbudt. Hvis du er i tvivl, skal du få en kvalificeret elektriker til til kontrollere husinstallationen. Producenten påtager sig intet ansvar for skader som måtte opstå i forbindelse med manglende eller en afbrudt jordforbindelse.

FØR DEN FØRSTE IBRUGTAGNING

Rengør piskeris og dejkrog før brug den første gang. Skyl dem og tør dem grundigt.

IDRIFTSÆTTELSE

- Sæt piskeriset eller dejkrogen ind i maskinen, indtil de klikker på plads.

VIGTIGT!

Læg piskeriset eller dejkrogen med den mindre ring i åbning **A** og piskeriset eller dejkrogen med den større ring i åbning **B**.

Hvis omrøreelementerne ikke indsættes korrekt, behandles ingredienserne ikke korrekt.

- Sæt strømstikket i.
- Afhængigt af mængden, der skal behandles, fyldes ingredienserne i en passende beholder (blandeskål eller beholder).
- Dyp piskeriset eller dejkrogen ned i beholderen, og tænd for maskinen.
- Start på det laveste trin.

- For at øge hastigheden skubbes kontakten til højre, indtil du når den ønskede hastighed (maks. 7 trin).

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

VIGTIGT!

Denne maskine er udstyret med en turbotast, der giver dig mulighed for med enkle tryk på tasten, at have fuld udnyttelse af maskinens effekt.

Maskinen kan betjenes i op til 10 minutter med piskeriset eller dejkrogen på det højeste trin eller "turbo"-trin. Piskerisene bruges til let arbejde såsom piskning af æggehvinder. Dejkrogene bruges til tungere opgaver, som f.eks. brøddej.

- Ved slutningen af forberedelsen skal kontakten sættes tilbage til position "0".
- Fjern stikkontakten fra stikdåsen.
- Løsn piskeriset eller dejkrogen ved at trykke på udløsertasten. Hold fast i omrørerelementerne under udløsningen.

VIGTIGT!

Af sikkerhedsmæssige årsager kan omrørerelementerne kun løsnes, når hastighedsomskifteren er i positionen "0".

ANVENDELSESEKSEMPLER

Rørelement	Ingredienser	Mængde	Hastighedsindstilling	Tid
Piskeris	Flødeskum	Almindelige husholdningsmængder	Bland fløden ved lav hastighed (trin 1), og øg derefter gradvist hastigheden til indstillingen for maksimal hastighed	Ca. 1-8 minutter
Piskeris	Æggehvinder	Almindelige husholdningsmængder	Trin 7	Ca. 1-5 minutter
Piskeris	Blød dej (f.eks. kagedej, pandekagedej, crêpedej)	Op til 1,5 kg mel plus andre ingredienser	Bland ingredienserne ved lav hastighed (trin 1-3), og øg derefter gradvist hastigheden til indstillingen for den ønskede hastighed	Ca. 3-5 minutter
Dejkroge	Hård dej (f.eks. brøddej, pizzadej)	Op til 500 g mel plus andre ingredienser	Bland ingredienserne ved lav hastighed (trin 1-3), og øg derefter gradvist hastigheden til indstillingen for den maksimale hastighed	Op til 10 minutter

OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE

For at beskytte mod overophedning er der indbygget en overophedningsbeskyttelse i maskinen, som slukker maskinen, hvis temperaturen er for høj. Efter tilstrækkelig afkøling er maskinen klar til brug igen.

RENGØRING

Rengør omrøreelementerne og maskinen umiddelbart efter brug.


- Fjern stikkontakten fra stikdåsen.
- Fjern piskeriset eller dejkrogen ved at trykke på udløsertasten. Hold fast i omrøreelementerne under udløsningen.
- Rengør omrøreelementerne under rindende vand med opvaskemiddel eller kom dem i opvaskemaskinen. Disse kan komme i opvaskemaskinen.
- Rengør maskinen med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Maskinen må ikke rengøres under rindende vand eller i opvaskemaskinen.
- Anvend ikke en rengøringsvamp eller andre skarpe genstande til rengøring.
- Nedsænk aldrig motorblokken (maskinen) i vand.
- Opbevar enheden på et rent, støvfrit og tørt sted.

2 ÅRS GARANTI

Ved dette produkt er der 24 måneders garanti fra købsdatoen, som gælder for fejl og mangler i forbindelse med fabrikation eller materialer. Dine juridiske garantikrav i henhold til § 437 forbliver uberørt. Ikke omfattet af garantien er skader, der er opstået på grund af ikke korrekt behandling eller anvendelse, samt mangler, der kun påvirker maskinens funktion eller værdi ubetydeligt. Desuden er transportskader, for så vidt de ikke er vores ansvarsområde, udelukket fra garantikravet. For skader, som opstår på grund af en reparation, der ikke er udført af os eller af en af vores repræsentationer, er garantikrav udelukket. I tilfælde af berettigede reklamationer vil vi efter vores valg reparere den defekte maskine eller udskifte den med et mangelfrit produkt.

Produktbeskrivning.....	78
Förord.....	79
Information om den här bruksanvisningen	79
Varningar.....	79
Allmänna säkerhetsanvisningar	80
Fara på grund av elektrisk ström.....	82
Avsedd användning.....	82
Ansvarsbegränsning	82
Kundtjänst.....	83
Packa upp.....	83
 Avfallshantering av förpackningen.....	83
 Avfallshantering av apparaten	83
Krav på uppställningsplatsen.....	83
Elektrisk anslutning.....	84
Innan första användningen.....	84
Idrifttagning.....	84
Exempel på användningar.....	85
Överhettningsskydd	85
Rengöring.....	86
2 års garanti	86

PRODUKTBESKRIVNING



- 1 Utmatningsknapp
- 2 Hastighetsomkopplaren
- 3 Turbo-knapp
- 4 Handtag

- 5 Visp
- 6 Degkrok
- 7 Extra par vispar

FÖRORD

Kära kund,
med köpet av denna handmixer har du gjort ett bra val. Du har köpt en erkänd kvalitetsprodukt. Tack för ditt köp och vi hoppas att du kommer att tycka om din nya handmixer från Graef.

INFORMATION OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN

Denna bruksanvisning är en del av handmixern (nedan kallad enheten) och ger dig viktig information om idrifttagning, säkerhet, avsedd användning och underhåll av enheten.

Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig på apparaten. Den måste läsas och användas av alla som har att göra med:

- Idrifttagning,
- Användning,
- Felsökning och/eller
- Rengöring

av enheten.

Spara denna bruksanvisning och skicka den vidare med apparaten till nästa ägare.

Denna bruksanvisning kan inte ta hänsyn till alla tänkbara aspekter. För ytterligare information eller problem som inte behandlas i denna handbok eller inte behandlas i tillräcklig detalj, vänligen kontakta Graefs kundtjänst eller din fackhandlare.

VARNINGAR

I den här bruksanvisningen används följande varningsupplysningar och signalord:

VARNING

Detta informerar om en potentiellt farlig situation. Om anvisningen inte beaktas så kan det leda till svåra personskador eller dödsfall.

OBSERVERA

Detta informerar om en potentiellt farlig situation. Skador på egendom kan uppstå om informationen inte följs.

VIKTIGT!

Detta hänvisar till användningstips och andra speciellt viktiga informationer.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna apparat uppfyller kraven i gällande säkerhetsbestämmelser. En felaktig användning kan dock leda till person- och sakskador.

Beakta följande säkerhetsanvisningar för en säker användning av apparaten:

- Kontrollera före användning att det inte finns synliga skador på apparatens hölje, sladd eller kontakt. Använd inte apparaten om den är skadad.
- Reparationer får bara utföras av fackpersonal eller av Graef's kundtjänst. Felaktigt utförda reparationer kan leda till fara för användaren. Dessutom upphör garantin att gälla.
- Defekta komponenter kan bara bytas ut mot original-reservdelar. Endast dessa delar garanterar att säkerhetskraven uppfylls.
- Denna apparat får även användas av barn från 8 år, samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskaper om de står under uppsikt eller har undervisats om apparatens användning och har förstått riskerna som följer med den. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, om de inte är 8 år eller äldre och övervakas.
- Apparaten och dess anslutningsledning skall hållas borta från barn under 8 år.
- Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Apparaten är inte avsedd att användas med ett externt kopplingsur eller en separat fjärrstyrning.
- Håll alltid i kontakten när du drar ut den från vägguttaget, inte i sladden.
- Använd inte apparaten om strömsladden eller kontakten är skadad.
- Förhindra att vätska kommer på stickkontakten.
- Om anslutningsledningen är skadad får den bara bytas ut av tillverkaren, dennes kundtjänst eller en liknande kvalificerad person.
- Öppna aldrig apparatens hölje. Om strömförande anslutningar berörs och om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden förändras finns

risk för elektriska stötar.

- Rör aldrig på delar som står under spänning. Dessa kan förorsaka elektriska stötar eller leda till dödsfall.
- Innan anslutning av apparaten skall anslutningsdata (spänning och frekvens) på typskylten jämföras med de data som gäller för elnätet. Dessa data måste stämma överens så att inga skador uppstår på apparaten.
- Se till att strömkabeln är korrekt placerad. Om apparaten fastnar i kabeln kan den falla ner från arbetsytan.
- Förpackningsmaterialet får inte användas som leksak. Risk för kvävning.
- Använd aldrig apparaten i närheten av en värmekälla.
- Använd aldrig apparaten utomhus och förvara den på en torr plats.
- Stäng av enheten och dra ut kontakten ur uttaget innan du byter tillbehör eller vidrör delar som rör sig under drift.
- Rengör alla tillbehör som kommer i kontakt med livsmedel omedelbart efter användning.
- Felaktig användning av enheten och dess tillbehör kan skada enheten och det finns risk för personskador.
- För att undvika elektriska stötar, använd aldrig enheten med våta händer eller på en fuktig eller våt yta.
- Sänk inte enheten, nätsladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
- För att undvika olyckor, se till att hår, kläder eller andra föremål inte kan dras in i enhetens rörliga delar.
- Tillbehör med olika funktioner får inte användas samtidigt.
- Säkerställ att hastighetsomkopplaren är i läge "0" innan du sätter i kontakten.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

FARA PÅ GRUND AV ELEKTRISK STRÖM

⚠ VARNING

Vid kontakt vid ledningar under spänning eller komponenter består livsfara!

Beakta följande säkerhetsanvisningar för att undvika en fara på grund av elektrisk ström:

- Använd inte apparaten om strömledningen eller kontakten är skadad.
- Låt i detta fall Graef's kundtjänst eller en auktoriserad yrkesperson installera en ny anslutningsledning innan apparaten används vidare.
- Öppna aldrig apparatens hölje. Om strömförande anslutningar berörs och om den elektriska och mekaniska uppbyggnaden förändras finns risk för elektriska stötar.
- Rör aldrig på delar som står under spänning. Dessa kan försäkra elektriska stötar eller leda till dödsfall.

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna apparat är inte avsedd för kommersiell användning. Enheten och tillbehören är avsedda för matlagning. Använd den inte till något annat ändamål.

Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande, exempelvis:

- I fikarum för anställda i butiker eller kontor;
- På lanställen;
- Av gäster i hotell, motell och andra bostadsinrättningar;
- På frukostpensionat.

VIKTIGT!

Använd endast i hushållsliknande områden!

All annan eller ytterligare användning anses vara ej avsedd.

OBSERVERA

Om apparaten inte används på ändamålsenligt sätt kan det utgå faror från den.

- Använd endast apparaten enligt bestämmelserna.
- Följ de förfaranden som beskrivs i den här bruksanvisningen.

Anspråk av alla slag på grund av skador från felaktig användning är uteslutna.

Operatören bär ensam ansvaret.

ANSVARSBEGRÄNSNING

All teknisk information, data och upplysningar för installation, drift och underhåll i den här bruksanvisningen motsvarar den modernaste tekniken för tryckreglering och sker med hänsyn till vår erfarenhet och kunskap efter bästa förmåga.

Inga anspråk kan härledas till uppgifterna, bilderna och beskrivningarna i den här bruksanvisningen.

Tillverkaren övertar inget ansvar för skador på grund av:

- Nonchalering av anvisningen

- Ej avsedd användning
- Felaktiga reparationer
- Tekniska förändringar
- Användning av otillåtna reservdelar

Översättningar görs enligt bästa vetande. Vi tar inget ansvar för översättningsfel. Endast den tyska texten är bindande.

KUNDTJÄNST

Om din Graef-enhet är skadad, kontakta din specialisthandlare eller Graef-kundtjänst på 02932- 9703677 eller skicka ett e-postmeddelande till service@graef.de.

VIKTIGT!

Förvara originalförpackningen under enhetens garantiperiod så att du kan packa och transportera enheten ordentligt i händelse av garantifall.

PACKA UPP

Packa upp apparaten på följande sätt:

- Ta upp apparaten ur kartongen.
- Ta bort alla förpackningsdelar.
- Ta bort eventuella etiketter på apparaten. Ta inte bort typskylten!



AVFALLSHANtering AV FÖRPACKNINGEN

Förpackningen skyddar apparaten mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda utifrån miljöförenlighet och avfallstekniska hänsyn och är därför återvinningsbara.

Återcirkulationen av förpackningar i materialkretsloppet sparar råmaterial och minskar avfallsvolymen. Kassera förpackningsmaterial som du inte längre behöver på samlingsställen för återvinningssystemet »Grüner Punkt«.



AVFALLSHANtering AV APPARATEN

Denna produkt får inte slängas som hushållsavfall när den har tjänat ut. Symbolen på produkten och i bruksanvisningen hänvisar till detta. Materialet kan återvinnas enligt sin märkning. Genom återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av gamla apparater ger du ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö. Fråga efter lämplig återvinningsplats hos din kommunalförvaltning.

KRAV PÅ UPPSTÄLLNINGSPLATSEN

För en säker och felfri drift av apparaten skall uppställningsplatsen uppfylla följande krav:

- Apparaten skall stå på en fast, plan, vågrät och halkfri yta med en tillräcklig bärkraft.
- Se till så att apparaten inte kan falla omkull.
- Välj installationsplats så att barn inte kan röra enhetens inmatningslinje.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Ställ inte apparaten på heta ytor, som t.ex. spisplattor eller i närheten av sådana.
- Använd aldrig apparaten utomhus och förvara denna på en torr plats.
- Apparaten är inte avsedd för installation i ett väggskåp eller ett inbyggt skåp.
- Ställ inte apparaten i en varm, blöt eller fuktig omgivning.
- Uttaget skall vara lättåtkomligt så att stickkontakten vid behov kan dras ut snabbt.

ELEKTRISK ANSLUTNING

För en säker och felfri drift av apparaten måste du beakta följande upplysningar vid den elektriska anslutningen:

- Innan anslutning av apparaten skall anslutningsdata (spänning och frekvens) på typskylten jämföras med de data som gäller för elnätet. Dessa data måste stämma överens så att inga skador uppstår på apparaten. Om du är osäker, fråga en kvalificerad elektriker.
- Uttaget måste vara säkrat med minst en 10A-säkring.
- Försäkra dig om att strömkabeln är hel och inte läggs över varma ytor eller skarpa kanter.
- Anslutningskabeln får inte vara spänd.
- Apparatsens elektriska säkerhet är bara garanterad när den är ansluten till ett korrekt installerat skyddsledarsystem. Drift till ett vägguttag utan skyddsledare är förbjudet. Om du är osäker, kontrollera husinstallationen med hjälp av en kvalificerad elektriker. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått genom en felaktig eller avbruten skyddsledare.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Rengör vispen och degkroken innan du använder den för första gången. Skölj dem och torka dem sedan noggrant.

IDRIFTTAGNING

- Sätt i vispen eller degkroken i enheten tills de klickar på plats.

VIKTIGT!

Sätt i vispen eller degkroken med den mindre ringen i öppning **A** och vispen eller degkroken med den större ringen i öppning **B**.

Om vispelementen inte används korrekt kommer ingredienserna inte att bearbetas korrekt.

- Anslut nätkontakten.
- Beroende på den mängd som ska bearbetas, fyll ingredienserna i en lämplig behållare (blandningsskål eller blandningsbägare).
- Doppa vispen eller degkroken i kärlet och slå på enheten.
- Börja på lägsta möjliga nivå.
- För att öka hastigheten, skjut reglaget åt höger tills du når önskad hastighet (max. 7 nivåer).

VIKTIGT!

Denna enhet är utrustad med en turboknapp som gör att du enkelt har enhetens fulla effekt tillgänglig direkt med en knapptryckning.

Enheter kan användas med vispen eller degkroken på högsta nivå eller "turbo" -nivå i upp till 10 minuter. Visparna används för lätt arbete som för att vispa äggvitor. Degkrokarna används för tyngre jobb, som t.ex. bröddeg.

- I slutet av förberedelsen, ställ tillbaka omkopplaren till läge "0".
- Dra ut stickproppen.
- Lossa vispen eller degkroken genom att trycka på utmatningsknappen. Håll fast vispelementen under utkastningen.

VIKTIGT!

Av säkerhetsskäl kan vispelementen endast släppas när hastighetsomkopplaren är i läge "0".

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGAR

Vispelement	Ingredienser	Mängd	Hastighetsomkoppling	Tid
Visp	Vispgrädde	Vanliga hushållsmängder	Blanda grädden vid låg hastighet (nivå 1) och öka sedan gradvis hastigheten till maxhastighetsinställningen	Ca. 1 - 8 minuter
Visp	Äggvita	Vanliga hushållsmängder	Nivå 7	Ca. 1 - 5 minuter
Visp	Mjuk smet (t.ex. kaksmet, pannkakssmeten, crêpesmet)	Upp till 1,5 kg mjöl plus andra ingredienser	Blanda ingredienserna med låg hastighet (nivå 1-3) och öka sedan hastigheten gradvis tills du når önskad hastighetsinställning	Ca. 3 - 5 minuter
Degkrok	Hård deg (t.ex. bröddeg, pizzadeg)	Upp till 500 g mjöl plus andra ingredienser	Blanda ingredienserna med låg hastighet (nivå 1-3) och öka sedan gradvis hastigheten till maxhastighetsinställningen	Upp till 10 minuter

ÖVERHETTNINGSSKYDD

För att skydda mot överhettning är ett överhettningsskydd inbyggt i enheten som stänger av enheten om temperaturen är för hög. Efter att ha svalnat tillräckligt är enheten redo att användas igen.



RENGÖRING

Rengör vispelementen och enheten direkt efter användning.


- Dra ut stickproppen.
- Ta bort vispen eller degkroken genom att trycka på utmatningsknappen. Håll fast vispelementen under utkastningen.
- Rengör vispelementen under rinnande vatten med diskmedel eller lägg dem i diskmaskinen. Dessa kan diskas i diskmaskin
- Rengör enheten med en fuktig trasa och ett mildt diskmedel.
- Eheten får inte rengöras under rinnande vatten eller i diskmaskinen.
- Använd inte en rengöringssvamp eller andra skarpa kanter för rengöring.
- Sänk aldrig ner motorblocket (enheten) i vatten.
- Förvara enheten på en ren, dammfri och torr plats.

2 ÅRS GARANTI

För denna produkt lämnar vi 24 månaders garanti med början från inköpsdatumet för brister som kan ledas tillbaka till tillverknings- och materialfel. Ditt juridiska garantianspråk enligt § 437 ff. BGB påverkas inte av denna bestämmelse. Skador, som har uppstått genom felaktig hantering eller användning samt brister, som bara lindrigt påverkar funktionen eller apparatens värde ingår inte i garantin. Vidare är transportskadorna, som vi inte är ansvariga för, uteslutna från garantianspråk. För skador som har uppstått genom reparation som ej utförts av oss eller våra representanter är alla garantianspråk uteslutna. Vid berättigad reklamation reparerar vi eller byter ut den trasiga produkten mot en felfri produkt efter eget godtycke.

Produktbeskrivelse	88
Forord.....	89
Informasjon om denne anvisningen.....	89
Advarsler	89
Generelle sikkerhetsinstrukser.....	90
Fare på grunn av elektrisk strøm	92
Tiltenkt bruk.....	92
Garantibegrensning	92
Kundeservice	93
Utpakking.....	93
 Bortskaffing av forpakninger	93
 Bortskaffing av apparatet.....	93
Krav til oppstillingsstedet.....	93
Elektrisk tilkobling.....	94
Før første gangs bruk	94
Igangsetting.....	94
Brukseksempel.....	95
Overopphetingsvern.....	95
Rengjøring.....	96
2 års garanti	96

PRODUKTBESKRIVELSE



1 Utstøtningstast

2 Hastighetsinnstilling

3 Turbotast

4 Håndtak

5 Rørestav

6 Deigvisp

7 Andre par rørestaver

FORORD

Kjære kunde,

Med kjøpet av denne håndmikseren har du foretatt et bra valg. Du har kjøpt et anerkjent kvalitetsprodukt.

Takk for kjøpet, vi ønsker deg mye glede med den nye Graef håndmikseren.

INFORMASJON OM DENNE ANVISNINGEN

Denne bruksanvisningen er en del av håndmikseren (heretter kalt apparatet) og gir deg viktig informasjon om idriftsetting, sikkerhet, tiltenkt bruk og vedlikehold av apparatet.

Bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig ved apparatet. Den skal leses og anvendes av alle personer som har å gjøre med:

- Igangsetting,
- Betjening,
- Feilutbedring og/eller
- Rengjøring

Oppbevar bruksanvisningen og gi videre sammen med apparatet til neste eier.

Denne bruksanvisningen kan ikke ta hensyn til ethvert forestillbart aspekt. For ytterligere informasjon eller ved problemer som ikke behandles eller ikke behandles utførlig nok i denne anvisningen, henvend deg til Graefs kundeservice eller til din faghandel.

ADVARSLER

I den aktuelle bruksanvisningen blir følgende advarsler og signalord brukt:

ADVARSEL

Dette henviser til en mulig farlig situasjon. Dersom anvisningen ikke følges, kan det oppstå alvorlige personskader eller til og med medføre døden.

FORSIKTIG

Dette henviser til en mulig farlig situasjon. Hvis denne anvisningen ikke følges, kan det oppstå materielle skader.

VIKTIG!

Dette henviser til brukertips og annen spesielt viktig informasjon!

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER

Dette apparatet oppfyller de foreskrevne sikkerhetsbestemmelsene. Usakkyndig bruk kan likevel føre til personskader og materielle skader.

Overhold følgende sikkerhetsanvisninger for en sikker omgang med apparatet:

- Kontroller apparatet for ytre synlige skader på hus, strømledning og -støpsel før bruk. Ta aldri et skadet apparat i bruk.
- Reparasjoner må bare utføres av en fagperson eller av Graefs kundeservice. Feilaktige reparasjoner kan utsette brukeren for store farer. I tillegg ugyldiggjøres krav på garantiytelser.
- Defekte komponenter skal kun skiftes ut med originale reservedeler. Kun med disse delene kan det garanteres at sikkerhetskravene oppfylles.
- Dette apparatet kan også brukes av barn fra 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med mangel på erfaring og/eller kunnskap, hvis de holdes under tilsyn eller har blitt opplært i sikker bruk av apparatet og forstår de farene som oppstår derav. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
- Apparatet og apparatets strømledning må holdes unna barn under 8 år.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Apparatet er ikke beregnet til bruk med et eksternt tidsur eller en separat fjernkontroll.
- Strømledningen skal alltid trekkes ut fra stikkontakten etter støpselet, ikke etter strømledningen.
- Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet er skadet.
- Forhindre at det kommer væske på støpselet.
- Hvis tilkoblingsledningen er skadet, skal den, for å unngå farer, kun skiftes ut av produsenten, kundeservice eller en lignende kvalifisert person.
- Huset på apparatet må ikke under noen omstendigheter åpnes. Hvis spenningsførende tilkoblinger berøres og den elektriske og mekaniske oppbygningen forandres, er det fare for elektrisk støt.
- Berør aldri deler som står under spenning. Dette kan føre til elektrisk støt

og til og med døden.

- Sammenlign tilkoblingsinformasjonen (spenning og frekvens) på typeskiltet med den for strømmettet før du kobler til apparatet. Disse opplysningene må samsvare, slik at apparatet ikke blir skadet.
- Forsikre deg om at strømkabelen ligger som den skal. Enheten kan falle av arbeidsflaten hvis den blir fanget på kabelen.
- Pakningsmaterialer skal ikke brukes til å leke med. Det er fare for kvelling.
- Bruk aldri apparatet i nærheten av en varmekilde.
- Bruk aldri apparatet utendørs og oppbevar det på et tørt sted.
- Slå av apparatet og trekk pluggen ut av stikkkontakten før du veksler tilbehør eller berører deler som beveger seg under drift.
- Rengjør alle tilbehørsdeler som kommer i berøring med matvarer umiddelbart etter bruk.
- Ved feil bruk av apparatet og tilbehøret kan apparatet skades, og det er fare for personskader.
- For å unngå strømstøt bruk aldri apparatet med våte hender eller på en fuktig eller våt overflate.
- Ikke senk apparatet, strømkabelen eller støpselet ned i vann eller andre væsker.
- Sørg for å unngå ulykker ved å se til at hår, klær eller andre gjenstander ikke kan trekkes inn i de bevegelige delene av apparatet.
- Tilbehørsdeler med forskjellig funksjon ska ikke settes inn samtidig.
- Forsikre deg om at hastighetsbryteren er i posisjonen "0" før du setter inn støpselet.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

FARE PÅ GRUNN AV ELEKTRISK STRØM

ADVARSEL

Kontakt med spenningsførende ledninger eller komponenter er livsfarlig!

Overhold følgende sikkerhetsanvisninger for å unngå en fare på grunn av elektrisk strøm:

- Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet er skadet.
- Få i så fall en ny strømledning installert av Graefs kundeservice eller en autorisert fagperson før videre bruk av apparatet.
- Huset på apparatet må ikke under noen omstendigheter åpnes. Hvis spenningsførende tilkoblinger berøres og den elektriske og mekaniske oppbygningen forandres, er det fare for elektrisk støt.
- Berør aldri deler som står under spenning. Dette kan føre til elektrisk støt og til og med døden.

TILTENKT BRUK

Dette apparatet er ikke beregnet til kommersiell bruk. Apparatet og tilbehørsdeler er utformet til forberedelse av matvarer. Bruk ikke dette til andre formål.

Dette apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger og lignende områder, slik som f.eks.:

- På medarbeiderkjøkken i butikker og på kontorer
- I landbruksvirksomheter
- Av gjester ved hoteller, moteller og andre boinnretninger
- Ved frokostpensjonater.

VIKTIG!

Skal kun brukes i husholdningslignende bruk!

Annen bruk eller bruk utover dette regnes som ikke-formålsbestemt bruk.

FORSIKTIG

Hvis apparatet ikke brukes som beregnet, kan det oppstå farlige situasjoner.

- Bruk kun apparatet til beregnet formål.
- Fremgangsmåtene som er beskrevet i denne bruksanvisningen, må overholdes.

Krav av enhver type på grunn av skader som er oppstått ved ikke-formålsbestemt bruk, utelukkes.

Risikoen overtas av operatøren alene.

GARANTIBEGRENSNING

Alle tekniske opplysninger, data og anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold som finnes i denne bruksanvisningen, er nyeste standard ved trykking og er gitt med hensyn til være tidligere erfaringer og kunnskaper etter beste viten.

Ut i fra angivelsene, figurene og beskrivelsene i denne anvisningen kan det ikke utledes noen krav.

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader på grunn av følgende:

- Ikke-overholdelse av anvisningen
- Ikke tiltenkt bruk
- Usakkyndige reparasjoner
- Tekniske endringer
- Bruk av ikke godkjente reservedeler

Oversettelser gjennomføres etter beste viten. Vi påtar oss intet ansvar for oversettelsesfeil. Det er kun den opprinnelige tyske teksten som er bindende.

KUNDESERVICE

Hvis det skulle forekomme at Graef-apparatet har en skade, henvend deg til din faghandler eller Graefs kundeservice på 02932-9703677 eller skriv en e-post til service@graef.de.

VIKTIG!

Oppbevar originalemballasjen i apparatets garantiperiode, slik at apparatet kan pakkes og transporteres ordentlig i garantitilfeller.

UTPAKKING

Ved utpakking av apparatet går du frem som følger:

- Ta apparatet ut av esken.
- Kast alle pakningsdeler.
- Fjern eventuelle klistremerker på apparatet. Ikke fjern typeskiltet!



BORTSKAFFING AV FORPAKNINGER

Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Innpakningsmaterialene er valgt etter miljøvennlige og bortskaffingstekniske synspunkter og kan derfor resirkuleres.

Tilbakeføring av forpakningen til materialkretsløpet sparer råstoffer og reduserer avfallsmengden. Bortskaff de pakningsmaterialene som ikke lenger er nødvendige ved innsamlingspunktene for resirkuleringssystemet "Grønt punkt".



BORTSKAFFING AV APPARATET

Dette produktet må ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall på slutten av levetiden. Symbolet på produktet og i bruksanvisningen henviser til dette. Materialene kan resirkuleres i tråd med merkingen. Med gjenbruken, gjenbruk av materialer eller andre former for bruk av gamle enheter, kan du yte et viktig bidrag til å verne miljøet. Spør i kommunen etter det godkjente innleveringsstedet.

KRAV TIL OPPSTILLINGSSTEDET

Før en sikker og feilfri drift av apparatet må oppstillingsplassen oppfylle følgende forutsetninger:

- Apparatet må stilles opp på et fast, flatt, horisontalt og sklifast underlag med tilstrekkelig bærekapasitet.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Pass på at apparatet ikke kan velte.
- Velg oppstillingsstedet slik at barn ikke kan berøre strømforsyningen til apparatet.
- Sett aldri apparatet på varme overflater, slik som f.eks. komfyrplater eller i nærheten av dette.
- Bruk aldri apparatet utendørs og oppbevar det på et tørt sted.
- Apparatet er ikke beregnet til montering i en vegg eller et innebygd skap.
- Ikke plasser apparatet i varme, våte eller fuktige omgivelser.
- Stikkkontakten må være lett tilgjengelig, slik at støpselet kan trekkes lett ut i en nødsituasjon.

ELEKTRISK TILKOBLING

For en sikker og feilfri drift av apparatet må følgende tas hensyn til ved elektrisk tilkobling:

- Sammenlign tilkoblingsinformasjonen (spenning og frekvens) på typeskiltet med den for strømmettet før du kobler til apparatet. Disse opplysningene må samsvare, slik at apparatet ikke blir skadet. Ta kontakt med en elektriker hvis du er usikker.
- Stikkkontakten må minst være sikret via en 10 A sikringsvernebryter.
- Forsikre deg om at strømkabelen er uskadet og ikke legges over varme overflater eller skarpe kanter.
- Tilkoblingskabelen skal ikke være strammet.
- Den elektriske sikkerheten til apparatet kan kun garanteres hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Drift med tilkobling til en stikkontakt uten jording er forbudt. Få elekrofagfolk til å kontrollere husets installasjon hvis du er i tvil. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som er forårsaket av manglende eller avbrutt jording.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Rengjør rørestavene og deigvispen før første gangs bruk. Skyll disse og tørk deretter grundig av.

IGANGSETTING

- Sett rørestavene eller deigvispen inn i apparatet, inntil disse hektes inn.

VIKTIG!

Sett rørestavene eller deigvispen med den mindre ringen inn i åpningen **A** og rørestavene eller deigvispen med den større ringen inn i åpningen **B**.

Hvis rørelementene ikke settes riktig inn, blir ingrediensene ikke riktig behandlet.

- Sett inn støpslet.
- Fyll ingrediensene avhengig av mengde som skal behandles, i egnet skål (bakebolle eller skål).
- Dykk rørestavene eller deigvispen inn i bollen og slå på apparatet.
- Start på laveste trinn.
- For å øke hastigheten skyv bryteren til høyre til ønsket hastighet (maks. 7 trinn).

VIKTIG!

Dette apparatet er utstyrt med en turbotast som gjør det enkelt for deg med et enkelt tastetrykk å ha hele effekten til apparatet ditt til disposisjon umiddelbart.

Apparatet kan driven opptil 10 minutter med rørestavene eller med deigvispen på høyeste trinn eller på "turbo"-trinnet. Rørestavene blir brukt til lett arbeider, slik som å vispe eggehviter. Deigvispen blir brukt til tyngre arbeider, slik som f.eks. brøddeig.

- Tilbakestill bryteren på enden av tilberedelsen til posisjon "0".
- Trekk ut strømsløpselet.
- Løsne rørestavene eller deigvispen ved å trykke på utløsningstasten. Hold fast rørelementene i løpet av utløsningen.

VIKTIG!

Av sikkerhetsmessige grunner kan rørelementene ku løsnes når hastighetsbryteren står på posisjonen "0".

BRUKSEKSEMPEL

Rørelement	Ingredienser	Mengder	Hastighetsinnstilling	Tid
Rørestav	Krem	Vanlige husholdningsmengder	Visp fløten ved lav hastighet (trinn 1) og øk hastigheten deretter trinnvis til maksimal hastighetsinnstilling	Ca. 1-8 minutter
Rørestav	Eggehvite	Vanlige husholdningsmengder	Trinn 7	Ca. 1-5 minutter
Rørestav	Myk deig (f.eks. kakedeig, pannekakerøre, crêpes-røre)	Opptil 1,5 kg mel pluss ytterligere ingredienser	Visp ingrediensene ved lav hastighet (trinn 1-3) og øk hastigheten deretter trinnvis til ønsket hastighetsinnstilling	Ca. 3-5 minutter
Deigvisp	Hard deig (f.eks. brøddeig, pizzadeig)	Opptil 500 g mel pluss ytterligere ingredienser	Visp ingrediensene ved lav hastighet (trinn 1-3) og øk hastigheten deretter trinnvis til maksimal hastighetsinnstilling	Inntil 10 minutter

OVEROPPHETINGSVERN

Til vern mot overoppheting er det integrert et overopphetingsvern som kobler ut apparatet ved for høye temperaturer. Etter tilstrekkelig nedkjøling er apparatet driftsklart igjen.



RENGJØRING

Rengjør røreelementene og apparatet rett etter bruk.


- Trekk ut strømstøpselet.
- Fjern rørestavene eller deigvispen ved å trykke på utløsningstasten. Hold fast røreelementene i løpet av utløsningen.
- Rengjør røreelementene under rennende vann med oppvaskmiddel eller legg dem inn i oppvaskmaskinen. Disse egner seg til å vaske i oppvaskmaskin.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.
- Apparatet skal ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskinen.
- Til rengjøring skal det ikke brukes skrubbesvamp eller andre skarpkantede gjenstander.
- Senk aldri motorblokken (apparatet) ned i vann.
- Oppbevar apparatet på et rent, støvfritt og tørt sted.

2 ÅRS GARANTI

For dette produktet gir vi fra salgsdato en produsentgaranti på 24 måneder for mangler som skyldes produksjons- og materialfeil. De lovbestemte garantikravene etter § 437 ff. BGB forblir uberørte av denne reguleringen. Skader som er oppstått gjennom usakkyndig behandling eller bruk, samt mangler som kun i liten grad påvirker funksjonen eller verdien på apparatet, er ikke dekket av garantien. Videre er transportskader, i den grad vi ikke er ansvarlige for disse, utelukket fra garantikravet. Garantien dekker ikke skader som oppstår når en reparasjon gjennomføres av andre enn oss eller våre representanter. Ved berettigede reklamasjoner vil vi etter eget valg reparere det defekte produktet eller bytte det mot et produkt uten defekter.

Opis produktu	98
Wstęp	99
Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	99
Ostrzeżenia	99
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	100
Niebezpieczeństwo spowodowane porażeniem elektrycznym	102
Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem	102
Ograniczenie odpowiedzialności	103
Obsługa klienta	103
Rozpakowanie	103
 Usuwanie opakowania	104
 Utylizacja urządzenia	104
Wymagania wobec miejsca posadowienia i eksploatacji	104
Przyłącze elektryczne	104
Przed pierwszym użyciem	105
Uruchomienie	105
Przykłady zastosowań	106
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	106
Czyszczenie	106
2 lata gwarancji	107

OPIS PRODUKTU



- 1 Przycisk odmocowania
- 2 Ustawianie prędkości
- 3 Przycisk Turbo
- 4 Uchwyt

- 5 Trzepaczki
- 6 Mieszaki hakowe
- 7 Druga para trzepaczek

WSTĘP

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

poprzez zakup tego miksera ręcznego dokonali Państwo trafnego wyboru. Zakupili Państwo produkt o uznanej jakości.

Dziękujemy Państwu za zakup i życzymy Państwu wiele zadowolenia przy używaniu swojego nowego miksera ręcznego Graefa.

INFORMACJE O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową miksera ręcznego (zwanego dalej urządzeniem) i zawiera ważne informacje dotyczące uruchomienia, bezpieczeństwa, prawidłowego użytkowania i konserwacji urządzenia.

Instrukcja obsługi powinna być zawsze dostępna przy urządzeniu. Każda osoba przed:

- Uruchomienie,
- Obsługą
- Usuwanem zakłóceń i/lub
- Czyszczeniem

Prosimy przechowywać tę instrukcję obsługi i przekazać ją wraz z urządzeniem następnemu właścicielowi.

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest w stanie uwzględnić wszystkich możliwych aspektów do przewidzenia. W razie potrzeby otrzymania informacji lub w przypadku wystąpienia problemu, który nie został wcale lub w znikomym stopniu omówiony w niniejszej instrukcji, prosimy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta firmy Graef lub do swego sprzedawcy.

OSTRZEŻENIA

W niniejszej instrukcji obsługi są stosowane następujące ostrzeżenia i słowa sygnalizacyjne:

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na prawdopodobną sytuację niebezpieczną. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń lub do zajścia wypadku śmiertelnego.

OSTROŻNIE

Wskazuje na prawdopodobną sytuację niebezpieczną. W przypadku nieprzestrzegania takiego ostrzeżenia, mogą mieć miejsce straty materialne.

WAŻNE!

Oznacza to porady dotyczące użycia i inne szczególnie ważne informacje!

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsze urządzenie odpowiada wymogom przepisów bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie może powodować szkody osobowe i materialne.

Przy bezpiecznym posługiwaniu się urządzeniem prosimy przestrzegać następujących instrukcji bezpieczeństwa:

- Prosimy sprawdzać urządzenie przed każdym użyciem pod kątem widocznych uszkodzeń na obudowie, kablu przyłączeniowym i wtyczce. W razie wystąpienia uszkodzenia, urządzenia uruchamiać nie wolno.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub Dział Obsługi Klienta firmy Graef. Nieprawidłowe naprawy mogą prowadzić do poważnych zagrożeń dla użytkownika. Ponadto, wygasają uprawnienia gwarancyjne.
- Uszkodzone komponenty można wymieniać tylko na oryginalne. Tylko takie komponenty gwarantują spełnienie wymogów bezpieczeństwa.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat, a także przez osoby upośledzone fizycznie, umysłowo, sensorycznie oraz niedysponujące odpowiednim doświadczeniem i/lub wiedzą wyłącznie pod nadzorem lub jeśli zostaną poinstruowane w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno przeprowadzać czynności czyszczenia i konserwacji należących normalnie do użytkownika, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Urządzenie i jego przewód zasilający przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Nad dziećmi należy sprawować opiekę i nadzór co pozwoli zapewnić to, że nie bawią się tym urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania w połączeniu z zewnętrznym zegarem sterującym, czy oddzielnym zdalnym systemem sterowania.
- Przewód zasilający odłączać z gniazda wtykowego ciągnąc wyłącznik za wtyczkę, a nie za sam przewód.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu

zasilającego lub wtyczki.

- Prosimy nie dopuścić, aby wtyczka znalazła się w jakiejś cieczy.
- W przypadku uszkodzenia kabla potężeniowego, w celu uniknięcia zagrożeń, może on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, jego serwis lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Prosimy nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Dotknięcie połączeń pod napięciem lub zmiana konstrukcji elektrycznej lub mechanicznej stwarza ryzyko porażenia elektrycznego.
- Nigdy nie dotykać sąsiadujących podzespołów będących pod napięciem. Może to spowodować porażenie elektryczne lub nawet wypadek ze skutkiem śmiertelnym.
- Przed podłączeniem urządzenia należy porównać dane przyłączeniowe (napięcie i częstotliwość) podane na tabliczce znamionowej z danymi posiadanej przez siebie sieci elektrycznej. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, dane te muszą się zgadzać.
- Prosimy upewnić się, czy kabel zasilający jest właściwie położony. Z powodu zahaczenia o kabel urządzenie może spaść ze swej powierzchni roboczej.
- Materiałów opakowaniowych nie wolno używać do zabawy. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Prosimy nie używać urządzenia w pobliżu źródła ciepła.
- Prosimy nigdy nie używać urządzenia na zewnątrz, natomiast przechowywać je w suchym miejscu.
- Przed wymianą akcesoriów lub dotknięciem części, które poruszają się podczas pracy prosimy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Wszystkie akcesoria mające kontakt z żywnością należy czyścić natychmiast po użyciu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia i akcesoriów może spowodować uszkodzenie tego urządzenia i obrażenia ciała.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie wolno używać urządzenia mokrymi rękami lub na wilgotnej lub mokrej powierzchni.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- Aby zapobiec wypadkom, należy upewnić się, czy włosy, ubrania lub inne przedmioty nie zostaną wciągnięte w ruchome części urządzenia.
- Akcesoriów o różnych funkcjach nie wolno używać jednocześnie.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, czy przętnik prędkości obrotowej znajduje się w pozycji "0".

NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM

OSTRZEŻENIE

W przypadku dotknięcia przewodów lub elementów będących pod napięciem występuje zagrożenie życia!

Prosimy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa, co pozwoli na uniknięcie niebezpieczeństwa spowodowanego przez prąd elektryczny.

- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki.
- W takim przypadku przed dalszym użytkowaniem urządzenia należy zlecić serwisowi firmy Graef lub autoryzowanemu specjalście zainstalowanie nowego kabla połączeniowego.
- Prosimy nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Dotknięcie połączeń pod napięciem lub zmiana konstrukcji elektrycznej lub mechanicznej stwarza ryzyko porażenia elektrycznego.
- Nigdy nie dotykać sąsiadujących podzespołów będących pod napięciem. Może to spowodować porażenie elektryczne lub nawet wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

STOSOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie nie jest przeznaczone do celów zarobkowych. Urządzenie i akcesoria są przeznaczone do przygotowywania potraw. Nie wolno ich używać do innych celów.

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych dziedzinach, jak na przykład:

- w kuchniach dla pracowników sklepów i biur
- w gospodarstwach rolnych
- w gościach, hotelach, motelach i innych budynkach mieszkalnych
- w pensjonatach serwujących śniadania

WAŻNE!

Użytkowanie jedynie w zakresach działania gospodarstwa domowego!

Każde inne użycie lub wykraczające poza powyższe jest użyciem niezgodnym z przeznaczeniem.

OSTROŻNIE

Urządzenie może stwarzać niebezpieczeństwa w razie stosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy przestrzegać procedur opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Wykluczone są roszczenia wszelkiego rodzaju wynikające ze szkód spowodowanych stosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

Ryzyko spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszelkie informacje techniczne, dane i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji na temat instalowania, eksploatacji i konserwacji, odpowiadają najnowszemu stanowi w dniu składania do druku i opierają się na naszych doświadczeniach i kwalifikacjach, oraz najlepszej wiedzy. Na podstawie danych, ilustracji i opisów zawartych w niniejszej instrukcji wykluczone jest wysuwanie jakichkolwiek roszczeń lub żądań.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:

- nieprzestrzegania instrukcji obsługi,
- zastosowania urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem,
- błędnie wykonanych napraw,
- zmian technicznych,
- użycia niedopuszczonych części zamiennych

Tłumaczenia zostały wykonane według najlepszej wiedzy. Nie ponosimy odpowiedzialności z powodu błędów w tłumaczeniu. Wiążący jest wyłącznie tekst źródłowy w języku niemieckim.

OBŚŁUGA KLIENTA

Jeśli zdarzy się, że urządzenie Graef ulegnie uszkodzeniu, wtedy prosimy skontaktować się ze sprzedawcą lub z Działem Obsługi Klienta firmy Graef pod numerem telefonu 02932-9703677 lub napisać do nas na adres e-mail: service@graef.de.

WAŻNE!

W okresie gwarancyjnym urządzenia należy zachować oryginalne opakowanie, aby w przypadku reklamacji gwarancyjnej urządzenie można było prawidłowo zapakować i przetransportować.

ROZPAKOWANIE

W celu rozpakowania urządzenia należy postępować w następujący sposób:

- Prosimy wyjąć urządzenie z kartonu.
- Prosimy usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Prosimy zdjąć z urządzenia ewentualne nalepki. Nie usuwać tabliczki znamionowej!



USUWANIE OPAKOWANIA

Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami transportowymi. Materiały opakowaniowe zostały wybrane z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska i utylizacji i dzięki temu nadają się do recyklingu.

Odprowadzenie opakowania do cyklu recyklingu opakowania pozwala oszczędzać surowce i zmniejszać obciążenie odpadami. Prosimy odstawić niepotrzebne już materiały opakowaniowe do punktów zbiórki surowców wtórnych w ramach systemu recyklingowego »zielony punkt«.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Niniejszego produktu nie wolno po zakończeniu jego eksploatacji wyrzucać do normalnych śmieci domowych. Symbol na wyrobie oraz w instrukcji użytkowania wyraźnie informuje o tym. Materiały podlegają ponownemu wykorzystaniu zgodnie z ich oznakowaniem. Poprzez udział w procesie zagospodarowania surowców wtórnych w takiej lub innej formie oraz odstawiając zużyte urządzenia w wyznaczone miejsce recyklingu wnoszą Państwo swój cenny udział w dziele ochrony środowiska. Celem uzyskania dalszych informacji o recyklingu zużytych urządzeń prosimy zapytać swój urząd gminy.

WYMAGANIA WOBEC MIEJSCA POSADOWIENIA I EKSPLOATACJI

W celu zapewnienia bezpiecznej i bezbłędnej pracy urządzenia, miejsce jego posadowienia musi spełniać następujące wymagania:

- Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnej, równej, poziomej i antypoślizgowej powierzchni o wystarczającej nośności.
- Prosimy upewnić się, że urządzenie nie przewróci się.
- Miejsce posadowienia urządzenia prosimy wybrać tak, dzieci nie były w stanie dotknąć przewodu zasilającego.
- Prosimy nigdy nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. na płytach kuchennych w ich pobliżu.
- Urządzenia nigdy nie należy używać na wolnym powietrzu, a należy przechowywać je w suchym miejscu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu w ścianie lub w szafie.
- Nie należy instalować urządzenia w środowisku gorącym, mokrym lub wilgotnym.
- Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było łatwo wyciągnąć wtyczkę.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

W celu zapewnienia bezpiecznej i bezbłędnej pracy urządzenia, przy wykonywaniu połączeń elektrycznych należy przestrzegać poniższych wytycznych:

- Przed podłączeniem prosimy porównać dane przyłącza (napięcie i częstotliwość) na tabliczce znamionowej z danymi systemu zasilania. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, dane te muszą się zgadzać. W razie wątpliwości należy zapytać wykwalifikowanego

elektryka.

- Gniazdo należy zabezpieczyć wyłącznikiem bezpiecznikowym o amperażu co najmniej 10 A.
- Prosimy upewnić się, czy przewód zasilający jest nieuszkodzony i nie jest ułożony na gorących powierzchniach lub ostrych krawędziach.
- Przewód przyłączeniowy nie powinien być naprężony.
- Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia można zagwarantować tylko wtedy, gdy jest ono podłączone do prawidłowo zainstalowanego systemu przewodów ochronnych. Zabrania się użytkowania urządzenia podłączonego do gniazda bez przewodu ochronnego. W razie wątpliwości prosimy zlecić sprawdzić swoją domową instalację elektryczną wykwalifikowanemu elektrykowi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem lub przerwaniem przewodu ochronnego.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem należy trzepaczki i mieszaki hakowe wyczyścić. Prosimy je wyptukać, a następnie dokładnie wysuszyć.

URUCHOMIENIE

- Prosimy umieścić trzepaczki lub mieszaki hakowe w urządzeniu, aż się w nim zablokują.

WAŻNE!

Prosimy umieścić trzepaczki lub mieszaki hakowe z mniejszym pierścieniem w otworze **A** trzepaczki lub mieszaki hakowe z większym pierścieniem w otworze **B**.

Jeśli elementy mieszające nie zostaną prawidłowo włożone, wtedy składniki nie będą prawidłowo przetwarzane.

- Włożyć wtyczkę sieciową.
- W zależności od ilości do przetworzenia wsypać składniki do odpowiedniego pojemnika (miski lub kubka miksującego).
- Zanurzyć trzepaczki lub mieszaki hakowe w cieście znajdującym się w pojemniku i włączyć urządzenie.
- Rozpocząć od najniższej prędkości.
- Aby zwiększyć prędkość, należy przesunąć przełącznik w prawo, aż do osiągnięcia żądanej prędkości (maks. 7 stopni).

WAŻNE!

Urządzenie to jest wyposażone w przycisk turbo, który umożliwi, w prosty sposób przez naciśnięcie przycisku wyzwolenie całkowitej mocy Państwa urządzenia.

Na najwyższym stopniu lub na ustawieniu „Turbo” urządzenie może pracować z trzepaczkami lub mieszakami hakowymi maksymalnie do 10 minut. Trzepaczki używane są do lekkich prac, takich jak ubijanie białek. Mieszaki hakowe są używane do cięższych prac, takich jak urabianie ciasta na chleb.

- Po zakończeniu przetwarzania prosimy ustawić przełącznik z powrotem w pozycji "0".

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Wyjąć wtyczkę sieciową.
- Odmocować trzepaczki lub mieszaki hakowe przez naciśnięcie przycisku odmocowania. Podczas odmocowania przytrzymać elementy mieszające.

WAŻNE!

Ze względów bezpieczeństwa elementy mieszające mogą zostać odmocowane tylko wtedy, gdy przełącznik prędkości obrotowej znajduje się w pozycji "0".

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Element mieszający	Składniki:	Ilości	Ustawianie prędkości	Czas
Trzepaczki	Bitą śmietaną	Ilości zazwyczaj spotykane w gospodarstwie domowym	Prosimy wymieszać śmietaną na niskiej prędkości (prędkość 1), a następnie stopniowo zwiększać prędkość do prędkości maksymalnej	Ok. 1 - 8 minut
Trzepaczki	Białko	Ilości zazwyczaj spotykane w gospodarstwie domowym	Stopień 7	Ok. 1 - 5 minut
Trzepaczki	Luźne ciasto (np. ciasto na ciastka, ciasto naleśnikowe, ciasto crêpes)	Do 1,5 kg mąki wraz z następnymi składnikami	Prosimy domieszać składniki na niskiej prędkości (prędkość 1-3), a następnie stopniowo zwiększać prędkość do żądanej prędkości	Ok. 3 - 5 minut
Mieszaki hakowe	Twarde ciasto (np. ciasto chlebowe, ciasto na pizzę)	Do 500 g mąki wraz z następnymi składnikami	Prosimy domieszać składniki na niskiej prędkości (prędkość 1-3), a następnie stopniowo zwiększać prędkość do maksymalnej prędkości	Do 10 minut

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

W celu ochrony przed przegrzaniem, w urządzenie wbudowane jest zabezpieczenie przed nadmiernym rozgrzaniem, które wyłącza urządzenie w razie zbyt wysokiej temperatury. Po wystarczającym ostygnięciu urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

CZYSZCZENIE

Elementy mieszające i urządzenie należy czyścić natychmiast po użyciu.

- Wyjąć wtyczkę sieciową.
- Prosimy wyjąć trzepaczki lub mieszaki hakowe poprzez naciśnięcie przycisku odmocowania.

nia. Podczas odmocowania przytrzymać elementy mieszające.

- Elementy mieszające należy czyścić pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub włożyć do zmywarki. Można je myć w zmywarce do naczyń.
- Prosimy czyścić urządzenie wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Nie wolno czyścić urządzenia pod bieżącą wodą ani w zmywarce.
- Do czyszczenia nie należy używać gąbki czyszczącej ani innych przedmiotów o ostrych krawędziach.
- Nigdy nie zanurzać bloku silnika (urządzenia) w wodzie.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym, wolnym od kurzu i suchym miejscu.

2 LATA GWARANCJI

W odniesieniu do tego produktu udzielamy na wady produkcyjne i materiałowe 24-miesięcznej gwarancji producenta, licząc od daty sprzedaży. Państwa roszczenia z tytułu rękojmi zgodnie z § 437 i następnymi BGB pozostają w wyniku tej regulacji nienaruszone. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub jego użytkowania oraz wad, które mają jedynie niewielki wpływ na działanie lub wartość urządzenia. Oprócz tego, szkody transportowe, o ile nie ponosimy za nie odpowiedzialności, są wyłączone z roszczenia gwarancyjnego. Wyklucza się roszczenia z tytułu rękojmi za szkody spowodowane przez naprawę, która nie została wykonana przez nas lub jednego z naszych przedstawicieli. W przypadku uzasadnionych reklamacji, naprawimy wadliwy produkt lub według własnego uznania wymienimy go na produkt wolny od wad.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE



NO

PL


HU

UKR

TARTALOMJEGYZÉK

Termékleírás.....	109
Előszó.....	110
Információk a jelen használati útmutatóhoz.....	110
Figyelmeztető jelzések.....	110
Általános biztonsági tudnivalók.....	111
Elektromos áramütés veszélye.....	113
Rendeltetésszerű használat.....	113
A felelősség korlátozása.....	113
Ügyfélszolgálat.....	114
A gép kicsomagolása.....	114
 A csomagolás ártalmatlanítása.....	114
 A készülék ártalmatlanítása.....	114
A felállítási hellyel kapcsolatos követelmények.....	115
Elektromos csatlakozás.....	115
Az első használat előtt.....	115
Üzembe helyezés.....	115
Példák az alkalmazásra.....	116
Túlmelegedés-védelem.....	117
Tisztítás.....	117
2 év szavatosság.....	117

TERMÉKLEÍRÁS



1 Kidobó gomb

2 Sebességbeállítás

3 Turbo gomb

4 Markolat

5 Habverő

6 Tésztahorog

7 Második pár habverő

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

ELŐSZÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Gratulálunk, hogy ennek a kézi mixernek a megvásárlása mellett döntött. Elismert minőségi terméket vásárolt.

Köszönjük a vásárlást, és kívánjuk, hogy használja sok örömmel az Graef kézi mixert.

INFORMÁCIÓK A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓHOZ

Ez a használati útmutató a kézi keverő (a továbbiakban: gép) része, és fontos információkat tartalmaz a gép üzembe helyezéséről, biztonságáról, rendeltetésszerű használatáról és karbantartásáról.

Tartsa a használati útmutatót mindig a készüléknél. A használati útmutatót minden olyan személynek el kell olvasnia és alkalmaznia kell, aki az

- üzembe helyezéséért,
- kezeléséért,
- üzemzavar elhárításáért és/vagy
- tisztítás

felelős.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót és adja tovább a készülékkel együtt a következő tulajdonosnak.

Ez a használati útmutató nem vehet figyelembe minden elgondolható szempontot. További tudnivalók vagy problémák esetén, amelyekről ez az útmutató nem, vagy nem elég részletesen beszél, forduljon a Graef ügyfélszolgálatához, vagy a szakszervizhez.

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

Ebben a használati útmutatóban a következő figyelmeztető jelzéseket és jelzőszavakat használjuk:

FIGYELMEZTETÉS

Ez egy lehetséges veszélyhelyzetre utal. A jelzés figyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár halálos sérülésekhez is vezethet.

VIGYÁZAT

Ez egy lehetséges veszélyhelyzetre utal. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása által anyagi károk keletkezhetnek.

FONTOS!

Ez fontos használati tanácsokra és egyéb fontos információkra utal!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Ez a gép megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Mindazonáltal a nem szakszerű használat személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

A gép biztonságos kezelése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

- Használat előtt ellenőrizze a gépet, hogy láthatók-e a házon, a csatlakozókábelen vagy a csatlakozódugón külső sérülések jelei. Ne működtessen hibás készüléket.
- A gépen javításokat csak szakember vagy a Graef ügyfélszolgálat végezhet. A nem szakszerűen végzett javítások jelentős veszélyt jelenthetnek a felhasználó számára. Ezenkívül a garancia is érvényét veszti.
- A hibás alkatrészek csak eredeti alkatrészekre cserélhetők ki. Csak eredeti alkatrészekkel garantálható, hogy megfelelnek a biztonsági követelményeknek.
- A készüléket 8 év fölötti gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal, és/vagy tudással nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet mellett használhatják, vagy ha betanították őket a készülék biztonságos használatára, és ha megértették a használatból eredő veszélyeket. Gyerekek nem végezhetik a gép tisztítását és karbantartását, ha nem töltötték be a 8 évet, és ha nem felügyelet alatt végzik ezt.
- Tartsa a gépet és a csatlakozóvezetékét távol a 8 év alatti gyerekektől.
- A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy biztosak legyenek benne, hogy nem játszanak a géppel.
- A gép rendeltetésének megfelelően nem használható külső időkapcsolóval vagy külön távirányítóval.
- Mindig a csatlakozódugónál, ne a tápkábelnél fogva húzza ki a dugaszolóaljzatból.
- Ne használja a gépet, ha a tápvezeték vagy a csatlakozódugó sérült.
- Óvja a nedvességtől a csatlakozódugót.
- A veszélyeztetettség elkerülése érdekében, a sérült csatlakozókábelt csak a gyártó, az ügyfélszolgálat vagy megfelelő képzettségű sze-

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

mély cserélheti ki.

- Semmilyen esetben se nyissa ki a gép házát. Az áramot vezető csatlakozások megérintésekor vagy a gép elektromos vagy mechanikus szerkezetének módosításakor fennáll az áramütés veszélye.
- Soha ne érjen a feszültség alatt álló alkatrészekhez. Ez áramütéshez vezethet és akár életveszélyes is lehet.
- A gép csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze az adattáblán lévő csatlakoztatási adatokat (feszültség és frekvencia) az áramhálózat adataival. Ezek az adatok egybe kell eszenek, hogy a készülék ne károsodjon.
- Vigyázzon arra, hogy a tápkábel biztonságosan legyen elhelyezve. Ha a készülék a kábelnél fennakad, akkor leeshet a munkafelületről.
- A csomagolóanyag nem használható játékszerként. Fulladásveszély áll fenn.
- Soha ne használja a gépet hőforrás közelében.
- Soha ne használja a gépet a szabadban, és tárolja egy száraz helyen.
- Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt a tartozékot kicseréli, vagy olyan alkatrészekhez ér, amelyek az üzemelés során mozgásban vannak.
- Közvetlenül használat után tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező alkatrészeket.
- A gép és a tartozékok nem szakszerű használata károsíthatja a gépet, és fennáll a sérülés veszélye.
- Az áramütés megakadályozása érdekében soha ne használja a gépet nedves kézzel vagy vizes vagy nedves felületen.
- Ne merítse a gépet, a tápkábelt és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékokba.
- A balesetek elkerülése érdekében ügyeljen, hogy a gép mozgó részei ne húzzák be a haját, a ruházatát vagy egyéb tárgyakat.
- Ne használja egyszerre a különböző funkciójú tartozékokat.
- Győződjön meg róla, hogy a sebességkapcsoló „0” pozícióban áll, amikor a csatlakozódugót a dugaszba dugja.

ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

FIGYELMEZTETÉS

A feszültség alatt álló vezetékek vagy alkatrészek megérintése életveszélyes!

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében tartsa be a következő biztonsági utasításokat:

- Ne használja a gépet, ha a tápvezeték vagy a csatlakozódugó sérült.
- Ebben az esetben, a gép további használata előtt, szereltesse fel a Graef ügyfélszolgálatával vagy egy arra jogosult szakember által egy új csatlakozóvezetékét.
- Semmilyen esetben se nyissa ki a gép házát. Az áramot vezető csatlakozások megérintésekor vagy a gép elektromos vagy mechanikus szerkezetének módosításakor fennáll az áramütés veszélye.
- Soha ne érjen a feszültség alatt álló alkatrészekhez. Ez áramütéshez vezethet és akár életveszélyes is lehet.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a készülék üzleti célú használatra nem alkalmas. A gép és az alkatrészek élelmiszer elkészítésére alkalmasak. Ne használja a gépet egyéb célokra.

Ezt a gépet a háztartási vagy ehhez hasonló használatra terveztük, például:

- Üzletek és irodák személynzeti konyháiban
- Mezőgazdasági létesítményekben
- Hotelekben, motelekben és egyéb szálláshelyeken a vendégek által
- Reggelit felszolgáló létesítményekben

FONTOS!

Csak háztartási környezetben használja a gépet!

Minden ezen túlmenő használat rendeltetés-ellenesnek minősül.

VIGYÁZAT

A készülék nem rendeltetésnek megfelelő használatából veszélyek adódhatnak.

- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- Tartsa be a jelen használati útmutatóban leírt kezelési módot.

A nem rendeltetészerű használatból fakadó minden károsodások esetén minden garancia lehetősége ki van zárva.

A kockázatot kizárólag a felhasználó vállalja.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A jelen használati útmutatóban lévő valamennyi műszaki információ, a telepítésre, üzemeltetésre és kezelésre vonatkozó adatok és utasítások megfelelnek a nyomtatás időpontjában aktuális változatnak, amelyben legjobb tudásunk szerint használtuk fel eddigi tapasztalatainkat és ismereteinket.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

A jelen használati útmutató adataiból, ábráiból és utasításaiból semmiféle igény nem származtatható.

A gyártó nem vállal felelősséget:

- A leírás be nem tartása,
- A nem rendeltetésszerű használata,
- Szakszerűtlen javítási munkák,
- Műszaki módosítások,
- Nem engedélyezett pótalkatrészek használata esetén.

A fordítások a lehető legjobb tudás szerint készülnek. Fordítási hibákért nem vállalunk felelősséget. Kötelező érvényű az eredeti, német szöveg marad.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha a Graef gép sérült, akkor keressen fel egy szakkereskedést, vagy forduljon a 02932-9703677 telefonszámon, illetve a service@graef.de e-mail címen a Graef-ügyfélszolgálatához.

FONTOS!

Őrizze meg az eredeti csomagolást a garancia ideje alatt, hogy garanciális javítás esetén a készüléket megfelelően be lehessen csomagolni és el lehessen szállítani.

A GÉP KICSOMAGOLÁSA

A gép kicsomagolásakor járjon el az alábbi módon:

- Vegye ki a készüléket a kartonból.
- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- Távolítsa el a készülékre ragasztott esetleges matricákat. Ne távolítsa el a típustáblát!



A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolás védi a készüléket a sérülésektől a szállítás során. A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki, ezért újrahasznosíthatók.

Nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladékmennyiséget, ha a csomagolást visszajuttatja a nyersanyag-körforgásba. A nem használt csomagolóanyagokat adja le a „Zöld pont” újrahasznosító rendszer gyűjtőhelyeinek egyikén.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ezt a terméket az élettartama végén ne dobja a háztartási hulladékba. A terméken és a használati utasításban látható szimbólum erre utal. Az alapanyagok a jelölésük szerint újrahasznosíthatók. A régi eszközök újrafelhasználásával, újrahasznosításával vagy másfajta újrafeldolgozásával jelentősen hozzájárul a környezetünk védelméhez. Ha kérdése van, akkor jelentkezzen a helyi önkormányzat felelős ártalmatlanító osztályánál.

A FELÁLLÍTÁSI HELLYEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A gép biztonságos és kifogástalan működéséhez a felállítási helynek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

- Helyezze a gépet egy szilárd, egyenes, vízszintes, csúszásmentes és megfelelő teherbírással rendelkező felületre.
- Vigyázzon arra, hogy a gép ne borulhasson fel.
- Úgy válassza meg a felállítás helyét, hogy gyerekek ne érhessenek a gép adagolójához.
- Ne helyezze a gépet forró felületekre, pl. főzőlapokra vagy azok közelébe.
- Soha ne használja a gépet a szabadban, és tárolja egy száraz helyen.
- A gép nem beépíthető falba vagy beépített szekrényekbe.
- Ne állítsa fel a gépet forró, nedves vagy vizes környezetben.
- A dugaszolóaljzatnak könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, hogy a csatlakozódugaszt szükség esetén könnyen ki lehessen húzni.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

A gép biztonságos és kifogástalan működéséhez az elektromos csatlakoztatáskor vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- Csatlakoztatás előtt hasonlítsa össze az adattáblán lévő csatlakoztatási adatokat (feszültség és frekvencia) az áramhálózat adataival. Ezek az adatok egybe kell essenek, hogy a készülék ne károsodjon. Ha kétségei vannak, keressen fel egy villanyszerelőt.
- A csatlakozóaljzat legyen legalább 10 A biztonsági védőkapcsolóval biztosított.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem sérült, és hogy nem forró felületeken vagy éles széleken keresztül van átvezetve.
- A tápkábelt nem szabad túlságosan megfeszíteni.
- A gép elektromos biztonsága csak úgy garantálható, ha azt egy szabályszerűen telepített földelővezető rendszerre csatlakoztatják. A gépet tilos földelővezető nélküli dugaszolóaljzatra csatlakoztatva használni. Kétség esetén ellenőriztesse villanyszerelővel az elektromos hálózati csatlakozót. A gyártó nem vállal felelősséget a hiányzó vagy megszakított földelővezetők miatt bekövetkező károkért.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt tisztítsa meg a habverőt és a tésztagörgöt. Mossa meg ezeket, és használat előtt szárítsa meg őket alaposan.

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Helyezze a habverőt vagy a tésztagörgöt a gépbe, amíg a helyükre nem kattannak.

FONTOS!

Helyezze a habverőket vagy a tésztagörgöket a kisebbik gyűrűvel az **A** nyílásba, és a habverőket vagy a tésztagörgöket a nagyobb gyűrűvel a **B** nyílásba.

Ha nem megfelelően helyezi be a keverőelemeket, a hozzátevők nem lesznek megfelelően elkészítve.

- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- Töltse be a hozzávalókat a feldolgozandó mennyiségtől függően egy megfelelő edénybe (keverőedény vagy keverőpohár).
- Merítse a habverőket vagy a tésztahorgokat az edénybe, és kapcsolja be a gépet.
- Kapcsolja a legalacsonyabb fokozatra.
- A sebesség növeléséhez tolja a kapcsolót a kívánt sebesség eléréséig jobbra (max. 7 fokozat).

FONTOS!

Ez a gép rendelkezik egy Turbo gombbal, amelyik lehetővé teszi, hogy egy egyszerű gombnyomással a gép teljes teljesítménye felett rendelkezzen.

A gép legfeljebb 10 percig működhet a habverőkkel vagy a tésztahorgokkal a legmagasabb fokozatban vagy „Turbo” fokozatban. A habverőket könnyű munkákra, pl. tojásfehérje felverésére használják. A tésztahorgokat nehéz munkákra használják, pl. kenyértészta készítésére.

- Az étel elkészítése után állítsa vissza a kapcsolót „0” állásba.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Oldja ki a habverőket vagy tésztahorgokat a kidobó gomb megnyomásával. Kidobás közben fogja meg jól a keverőelemeket.

FONTOS!

Biztonsági okokból csak akkor oldja ki a keverőelemeket, ha a sebességkapcsoló a „0” pozícióban áll.

PÉLDÁK AZ ALKALMAZÁSRA

Keverőelem	Összetevők	Mennyiségek	Sebesség beállítás	Idő
Habverő	Tejszínhab	Háztartásban megszokott mennyiség	Keverje össze a tejszínt alacsony sebességen (1. fokozat), és növelje a sebességet ezután lépésenként egészen a maximális sebességig.	Kb. 1 - 8 perc
Habverő	Tojásfehérje	Háztartásban megszokott mennyiség	7. fokozat	Kb. 1 - 5 perc
Habverő	Puha tészta (pl. süteménytészta, Pancake tészta, Crêpes tészta)	Egészen 1,5 kg liszthez további hozzávalók	Keverje össze a hozzávalókat alacsony sebességen (1-3. fokozat), és növelje a sebességet ezután lépésenként egészen a kívánt sebességig.	Kb. 3 - 5 perc

Tésztahorog	Kemény tészta (pl. kenyértészta, Pizzatészta)	Egészen 500 kg liszthez további hozzávalók	Keverje össze a hozzávalókat alacsony sebességen (1-3. fokozat), és növelje a sebességet ezután lépésenként egészen a maximális sebességig.	Akár 10 percgig is
-------------	---	--	---	--------------------

TÚLMELEGEDÉS-VÉDELEM

A túlmelegedés elleni védelem érdekében a készülékbe túlmelegedés elleni védelem van beépítve, amely kikapcsolja a készüléket, ha a hőmérséklet túl magas. Ha kellőképpen lehűlt, a gép ismét használatra kész.

TISZTÍTÁS

Közvetlenül a használat után tisztítsa meg a keverőelemeket és a gépet.

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Vegye ki a habverőket vagy tésztahorgokat a kidobó gomb megnyomásával. Kidobás közben fogja meg jól a keverőelemeket.
- Tisztítsa meg a keverőelemeket folyó víz alatt mosogatószerrel, vagy tegye a mosogatógépbbe. Ezek mosogatógépbbe moshatók.
- Tisztítsa meg a gépet egy nedves ruhával és egy enyhe tisztítószerrel.
- A gépet nem szabad folyó víz alatt vagy a mosogatógépbbe tisztítani.
- A tisztításhoz ne használjon tisztítószivacsot vagy egyéb éles tárgyakat.
- Soka ne merítse a motorblokkot (a gépet) vízbe.
- Őrizze meg a gépet egy tiszta, pormentes és száraz helyen.

2 ÉV SZAVATOSSÁG

Erre a termékre a vásárlás dátumától számított 24 hónapon keresztül vállalunk gyártói felelősséget, ha a hiba gyártási hibára, vagy alapanyaghibára vezethető vissza. A német § 437 ff. BGB paragrafus szerinti törvényes szavatossági igényeit ez a rendelkezés nem módosítja. A szavatosság nem fedi a szakszerűtlen kezelés vagy használat miatti károkat, valamint azokat a hiányszavakat, amelyek a készülék működését vagy értékét csak kismértékben befolyásolják. Továbbá nem vállalunk felelősséget a szállítási károkért, amennyiben ez nem a mi hibánk miatt történt. A nem általunk vagy általunk megbízott céggel végzetett javítás miatti károk nem garanciások. Jogos reklamációk esetén a hibás terméket saját döntésünk alapján vagy megjavítjuk, vagy egy új, hibamentes termékre cseréljük.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK



SE




NO

PL

HU

UKR

Опис продукту	119
Передмова.....	120
Інформація щодо цієї інструкції з експлуатації.....	120
Попередження	120
Загальні інструкції з техніки безпеки.....	121
Небезпека від електричного струму.....	123
Використання відповідно до призначення.....	123
Обмеження відповідальності	124
Служба підтримки клієнтів.....	124
Розпакування	124
 Утилізація упаковки	125
 Утилізація пристрою	125
Вимоги до місця встановлення.....	125
Електричне підключення.....	125
Перед першим використанням.....	126
Введення в експлуатацію	126
Приклади застосування.....	127
Захист від перегріву	127
Очищення	128
2 роки гарантійного забезпечення.....	128



- 1** Кнопка для видалення
- 2** Налаштування швидкості
- 3** Турбо-кнопка
- 4** Ручка

- 5** Збивалки
- 6** Насадки блендера з гачками для розпушення твердого тіста
- 7** Друга пара збивалок

ПЕРЕДМОВА

Шановний клієнт,

Ви зробили хороший вибір з покупкою цього ручного блендера. Ви придбали визнаний якісний продукт.

Ми дякуємо Вам за покупку і бажаємо Вам багато задоволення від нового ручного блендера фірми Graef.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЦЬОЇ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей посібник є частиною ручного блендера (далі – пристрій) і надає важливу інформацію для введення пристрою в експлуатацію, безпеки, належного використання та обслуговування пристрою.

Цей посібник завжди повинен бути доступним на пристрої. Його повинні прочитати та використовувати всі, кому довірено:

- введення в експлуатацію,
- обслуговування,
- усунення несправностей та/або
- Очищення

Збережіть цю інструкцію з експлуатації та передайте її разом із пристроєм наступному власнику.

Ця інструкція з експлуатації не може врахувати всі можливі аспекти. Для отримання додаткової інформації або питань, які не розглядаються або не докладно описані в цій інструкції, будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів Граеф (Graef) або до спеціалізованого продавця.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У цій інструкції з експлуатації використовуються такі попереджувальні повідомлення, сигнальні слова та символи:

УВАГА

Це свідчить про потенційно небезпечну ситуацію. Недотримання цього попередження може призвести до серйозних травм або навіть смерті.

ОБЕРЕЖНО

Це свідчить про потенційно небезпечну ситуацію. Недотримання цього попередження може призвести до пошкодження майна.

ВАЖЛИВО!

Це вказує на поради щодо застосування та іншу особливо важливу інформацію!

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цей пристрій відповідає встановленим правилам техніки безпеки. Однак неправильне використання може призвести до травмування осіб та пошкодження майна.

Для безпечного використання пристрою дотримуйтеся наведених нижче інструкцій з техніки безпеки:

- Перед використанням пристрою перевірте зовнішні видимі пошкодження корпусу, кабелю живлення та штепсельної вилки. Не використовуйте пошкоджений пристрій.
- Ремонт може проводити тільки фахівець або служба підтримки клієнтів Граеф (Graef). Неправильний ремонт може спричинити значну небезпеку для користувача. Крім того, термін дії гарантії закінчується.
- Дефектні компоненти можна замінювати тільки оригінальними запчастиними частинами. Тільки ці частини гарантовано відповідають вимогам безпеки.
- Цей пристрій також може використовуватися дітьми від 8 років і особами з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та/або знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані щодо безпечного використання пристрою і зрозуміли можливі небезпеки, що можуть виникнути з нього. Прибирання та обслуговування пристрою не повинні проводитися дітьми, за винятком випадків, коли вони є 8 років або старше і перебувають під наглядом.
- Пристрій та його з'єднувальний кабель слід тримати подалі від дітей до 8 років.
- Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не грають із пристроєм.
- Пристрій не призначений для роботи із зовнішнім таймером або окремим пультом дистанційного керування.
- Завжди витягайте кабель із розетки за штепсельну вилку, а не за кабель живлення.
- Не використовуйте пристрій, якщо з'єднувальний кабель або штепсель пошкоджені.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

- Запобігайте потраплянню рідин на штепсельну вилку.
- Якщо з'єднувальний кабель пошкоджений, його може замінити лише виробник, його служба підтримки клієнтів або кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.
- Ні в якому разі не слід відкривати корпус пристрою. Якщо торкнутися струмових з'єднань та змінити електричну і механічну конструкцію, існує небезпека ураження електричним струмом.
- Ніколи не торкайтеся будь-яких частин, які знаходяться під напругою. Це може призвести до ураження електричним струмом і навіть до смерті.
- Перед підключенням пристрою порівняйте дані (напругу і частоту), зазначені на таблиці з технічними даними, з даними Вашої електромережі. Ці дані повинні збігатися, щоб запобігти пошкодженню пристрою.
- Переконайтеся, що кабель живлення надійно прокладений. Пристрій може впасти з робочої поверхні, якщо він буде повішений на кабель.
- Пакувальні матеріали не повинні бути використовані для гри. Існує небезпека задухи.
- Ніколи не використовуйте пристрій поблизу джерела тепла.
- Ніколи не використовуйте пристрій на відкритому повітрі та тримайте його в сухому місці.
- Вимкніть пристрій та витягніть штепсель мережевого кабеля з розетки перед зміною аксесуарів або торкання деталей, які рухаються під час роботи.
- Очистіть всі аксесуари, які торкаються їжі, відразу після використання пристрою.
- Неправильне використання пристрою та аксесуарів може пошкодити пристрій, а також є ризик травмування.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не використовуйте пристрій мокрими руками або на мокрій або вологій поверхні.

- Не занурюйте пристрій, мережевий кабель та штепсель у воду або інші рідини.
- Щоб уникнути нещасних випадків, переконайтеся, що Ваше волосся, одяг або інші предмети не можуть бути втягнуті в рухомі частини пристрою.
- Аксесуари з різними функціями не повинні використовуватися одночасно.
- Перед підключенням штепсельної вилки переконайтеся, що перемикач швидкості знаходиться в положенні "0".

НЕБЕЗПЕКА ВІД ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

⚠ УВАГА

Контакт з кабелями або компонентами, що знаходяться під напругою, може становити небезпеку для життя!

Щоб уникнути небезпеки електричного струму, дотримуйтеся наступних інструкцій з техніки безпеки:

- Не використовуйте пристрій, якщо з'єднувальний кабель або штепсель пошкоджені.
- У цьому випадку перед подальшим застосуванням пристрою встановіть новий з'єднувальний кабель за допомогою служби підтримки клієнтів Граеф (Graef) або уповноваженого фахівця.
- Ні в якому разі не слід відкривати корпус пристрою. Якщо торкнутися струмових з'єднань та змінити електричну і механічну конструкцію, існує небезпека ураження електричним струмом.
- Ніколи не торкайтеся будь-яких частин, які знаходяться під напругою. Це може призвести до ураження електричним струмом і навіть до смерті.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей пристрій не призначений для комерційного використання. Пристрій і аксесуари призначені для приготування їжі. Не використовуйте їх для будь-яких інших цілей.

Цей пристрій призначений для побутового використання і подібних областей, таких як:

- У кухні для персоналу магазинів і офісів
- У сільськогосподарських власних приміщеннях
- Гостями в готелях, мотелях та інших житлових закладах
- У готелях типу "ліжко та сніданок"

ВАЖЛИВО!

Використовуйте пристрій тільки в умовах, схожих на побутові!

Будь-яке інше або додаткове використання вважається не призначеним.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

ОБЕРЕЖНО

Пристрій може становити небезпеку, якщо він не використовується за призначенням.

- Використовуйте пристрій тільки за призначенням.
- Дотримуйтесь процедур, описаних у цій інструкції з експлуатації.

Претензії будь-якого виду внаслідок пошкодження, спричиненого в разі неправильного використання, виключаються.

Ризик несе виключно користувач.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Вся технічна інформація, дані та інструкції з монтажу, експлуатації та технічного обслуговування, що містяться в цій інструкції з експлуатації, відповідають останньому стану на момент виходу в друк і надаються з урахуванням нашого попереднього досвіду і знань.

Жодні претензії не можуть бути отримані з інформації, ілюстрацій та описів у цій інструкції.

Виробник не несе ніякої відповідальності за збитки у зв'язку з:

- Недотриманням інструкції,
- Неналежним використанням,
- Неналежним ремонтом,
- Технічними змінами,
- Використанням невідповідних запасних частин.

Переклади підготовлені сумлінно та відповідно до нашого рівня знань. Ми не несемо жодної відповідальності за помилки перекладу. Тільки вихідний текст на німецькій мові залишається обов'язковим для виконання.

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

Якщо Ваш пристрій Graef пошкоджено, зверніться до Вашого торговельного посередника або служби підтримки клієнтів фірми Граеф (Graef) за номером 02932-9703677 або надішліть нам електронного листа на service@graef.de.

ВАЖЛИВО!

Зберігайте оригінальну упаковку протягом гарантійного терміну пристрою, щоб пристрій можна було належним чином упакувати та транспортувати у разі пред'явлення претензії щодо гарантії.

РОЗПАКУВАННЯ

Розпаковуючи пристрій, виконайте наступні дії:

- Вийміть пристрій з коробки.
- Видаліть усі частини упаковки.
- Видаліть будь-які наклейки з пристрою. Не видаляйте табличку з назвою!



УТИЛІЗАЦІЯ УПАКОВКИ

Упаковка захищає пристрій від пошкодження під час транспортування. Матеріали для упаковки вибираються відповідно до екологічної сумісності та аспектів утилізації, тому вони підлягають вторинній переробці.

Повернення упаковки до кругообігу матеріалів економить сировину та зменшує відходи. Утилізуйте пакувальні матеріали, які більше не потрібні, у пунктах збору для системи переробки "Зелена точка".



УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Після закінчення терміну служби цей продукт не можна утилізувати разом із звичайними побутовими відходами. Це позначається символом на продукті та в інструкції із застосування. Матеріали підлягають вторинній переробці відповідно до їх маркування. Завдяки повторному використанню, переробці матеріалів або іншим формам переробки старих пристроїв Ви робите важливий внесок у захист нашого навколишнього середовища. Будь ласка, зверніться до місцевих органів влади щодо відповідального пункту утилізації.

ВИМОГИ ДО МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Для безпечної та безпомилкової роботи пристрою місце його встановлення повинно відповідати таким вимогам:

- Пристрій необхідно розміщувати на нерухомій, плоскій, горизонтальній і нековзній основі з достатньою вантажопідйомністю.
- Переконайтесь, що пристрій не може впасти.
- Виберіть розташування пристрою таким чином, щоб діти не могли торкатися кабелю живлення пристрою.
- Не ставте пристрій на гарячі поверхні, наприклад, поверхню плити або біля неї.
- Ніколи не використовуйте пристрій на відкритому повітрі та тримайте його в сухому місці.
- Пристрій не призначений для установки в настінну або вбудовану шафу.
- Не розміщуйте пристрій у гарячому, мокрому або вологому середовищі.
- Розетка повинна бути легко доступна, щоб штепсель можна було легко витягнути, якщо це необхідно.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Для забезпечення безпечної та безпомилкової роботи пристрою під час електричного з'єднання необхідно дотримуватися наступних інструкцій:

- Перед підключенням порівняйте дані підключення (напругу і частоту), зазначені на таблиці з технічними даними, з даними Вашої електромережі. Ці дані повинні збігатися, щоб запобігти пошкодженню пристрою. У разі невизначеності запитайте кваліфікованого електрика.
- Розетка повинна бути захищена як мінімум одним запобіжним вимикачем на 10 А.
- Переконайтесь, що кабель живлення не пошкоджений і не прокладений над гарячими

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

поверхнями або гострими краями.

- З'єднувальний кабель не повинен бути щільно натягнутим.
- Електрична безпека пристрою гарантується лише в тому випадку, якщо він підключений до належним чином встановленої системи захисних заземлювачів. Експлуатація на розетці без захисного заземлювача заборонена. У разі невизначеності попросить кваліфікованого електрика перевірити електроустановку в будинку. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені відсутнім або перерваним захисним заземлювачем.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед першим використанням почистіть збивалки та насадки блендера з гачками для розпушення твердого тіста. Промийте їх, а потім ретельно висушіть.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

- Вставте збивалки або насадки блендера з гачками для розпушення твердого тіста в пристрій, поки вони не зафіксують на місці.

ВАЖЛИВО!

Вставте збивалки або насадки блендера з гачками для розпушення твердого тіста з меншим кільцем у отвір **A** та збивалки або насадки блендера з гачками для розпушення твердого тіста з великим кільцем у отвір **B**.

Якщо елементи для перемішування будуть використовуватися неправильно, інгредієнти будуть оброблятися неправильно.

- Вставте штепсель мережевого кабелю у розетку.
- Залежно від кількості, яка повинна бути оброблена, покладіть інгредієнти у відповідну посудину (миску для змішування або чашку для змішування).
- Вставте збивалки або насадки блендера з гачками для розпушення твердого тіста в пристрій та увімкніть пристрій.
- Почніть з найнижчого рівня.
- Щоб збільшити швидкість, посуňte перемикач вправо до потрібної швидкості (максимально 7 рівнів).

ВАЖЛИВО!

Цей пристрій оснащений турбо-кнопкою, що дозволяє Вам через просте натискання кнопки миттєво отримати всю потужність Вашого пристрою у Вашому розпорядженні.

Пристрій може експлуатуватися до 10 хвилин із збивалками або насадками блендера з гачками для розпушення твердого тіста на найвищому рівні або „турбо“-рівні. Збивалки використовуються для легких робіт, таких, наприклад, як збивання яєчних білків. Насадки блендера з гачками для розпушення твердого тіста використовуються для більш важких робіт, таких, наприклад, як тісто для хліба.

- В кінці підготовки встановіть перемикач назад в положення „0“.
- Витягніть штепсельну вилку з мережі.

- Послабте збивалки або насадки блендера з гачками для розпушення твердого тіста, натиснувши кнопку для видалення. Тримайте елементи для перемішування на місці під час видалення.

DE

EN

FR

NL

IT

ES

DK

SE

NO

PL

HU

UKR

ВАЖЛИВО!

З міркувань безпеки елементи для перемішування можна послабити лише в тому випадку, якщо перемикач швидкості знаходиться в положенні „0”.

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Елемент для перемішування	Інгредієнти	Кількість	Налаштування швидкості	Час
Збивалки	Збиті вершки	Побутова кількість	Змішуйте вершки на низькій швидкості (рівень 1), а потім поступово збільшуйте швидкість до максимальної швидкості	Приблизно 1 - 8 хвилин
Збивалки	Яєчні білки	Побутова кількість	Рівень 7	Приблизно 1 - 5 хвилин
Збивалки	М'яке тісто (наприклад, тісто для торта, для млинців, для французьких млинців)	До 1,5 кг борошна плюс інших інгредієнтів	Змішуйте інгредієнти на низькій швидкості (рівень 1-3), а потім поступово збільшуйте швидкість до бажаної швидкості	Приблизно 3 - 5 хвилин
Насадки блендера з гачками для розпушення твердого тіста	Тверде тісто (наприклад, тісто для хліба, тісто для піци)	До 500 г борошна плюс інших інгредієнтів	Змішуйте інгредієнти на низькій швидкості (рівень 1-3), а потім поступово збільшуйте швидкість до максимальної швидкості	До 10 хвилин

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ

Для захисту від перегріву в пристрої встановлений захист від перегріву, який вимикає пристрій, якщо температура занадто висока. Після достатнього охолодження пристрій знову готовий до роботи.

ОЧИЩЕННЯ

Очистіть елементи для перемішування та пристрій відразу після використання.

- Витягніть штепсельну вилку з мережі.
- Видаліть збивалки або насадки блендера з гачками для розпушення твердого тіста, натиснувши кнопку для видалення. Тримайте елементи для перемішування на місці під час видалення.
- Очистіть елементи для перемішування під проточною водою з миючим засобом або покладіть їх у посудомийну машину. Їх можна мити в посудомийній машині.
- Очистіть пристрій вологою ганчіркою та м'яким миючим засобом.
- Пристрій не можна чистити під проточною водою або в посудомийній машині.
- Не використовуйте для очищення чистячу губку або інші предмети з гострими краями.
- Ніколи не занурюйте блок двигуна (пристрій) у воду.
- Зберігайте пристрій у чистому, безпиленому та сухому місці.

2 РОКИ ГАРАНТІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для даного продукту ми беремо на себе 24 місяці гарантії виробника на дефекти через виробничі та матеріальні дефекти, починаючи з дати продажу. Це положення не впливає на Ваші законні претензії за гарантією згідно з § 437 і далі Громадянського Кодексу ФРН (BGB). Гарантія не включає пошкодження, спричинені неправильною обробкою або використанням, а також дефекти, які мають лише незначний вплив на функцію або якість пристрою. Крім того, транспортні збитки виключаються з претензій за гарантією, якщо ми не несемо відповідальності за це. Претензії за гарантією виключаються за збитки, заподіяні ремонтом, який виконували не ми або не один з наших представників. У разі обґрунтованих скарг ми або відремонтуємо дефектний продукт на свій розсуд або замінимо його бездефектним продуктом.



Gebr. Graef GmbH & Co. KG |
Donnerfeld 6 | 59757 Arnsberg | www.graef.de